



Benutzerhandbuch

Funktions-/Arbiträr-Signal-Generatoren der Serie UTG2000X

V1.1 07.2024

Vorwort

Liebe Benutzer,

Hallo! Vielen Dank, dass Sie sich für dieses brandneue UNI-T Gerät entschieden haben. Um dieses Gerät sicher und korrekt zu benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, insbesondere den Teil über die Sicherheitsanforderungen.

Es wird empfohlen, das Handbuch nach dem Lesen an einem leicht zugänglichen Ort, vorzugsweise in der Nähe des Geräts, aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können.

Informationen zum Urheberrecht

Das Urheberrecht ist Eigentum von Uni-Trend Technology (China) Limited.

UNI-T Produkte sind durch Patentrechte in China und im Ausland geschützt, einschließlich erteilter und angemeldeter Patente.

UNI-T behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen und Preise zu ändern.

UNI-T behält sich alle Rechte vor. Die lizenzierten Softwareprodukte sind Eigentum von Uni-Trend und seinen Tochtergesellschaften oder Lieferanten, die durch nationale Urheberrechtsgesetze und internationale Verträge geschützt sind. Die Informationen in diesem Handbuch ersetzen alle zuvor veröffentlichten Versionen.

UNI-T ist das eingetragene Warenzeichen von Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.

Garantie-Service

UNI-T garantiert für einen Zeitraum von drei Jahren, dass das Produkt frei von Mängeln ist. Wenn das Produkt weiterverkauft wird, beginnt die Garantiezeit mit dem Datum des ursprünglichen Kaufs bei einem autorisierten UNI-T-Händler. Sonden, sonstiges Zubehör und Sicherungen sind nicht in dieser Garantie enthalten.

Wenn sich das Produkt innerhalb der Garantiezeit als defekt erweist, behält sich UNI-T das Recht vor, entweder das defekte Produkt ohne Berechnung von Teilen und Arbeitsaufwand zu reparieren oder das defekte Produkt gegen ein funktionierendes gleichwertiges Produkt auszutauschen. Ersatzteile und Produkte können fabrikneu sein oder die gleichen Leistungsmerkmale wie fabrikneue Produkte aufweisen. Alle Ersatzteile, Module und Produkte gehen in das Eigentum von UNI-T über.

Der "Kunde" bezieht sich auf die natürliche oder juristische Person, die in der Garantieerklärung angegeben ist. Um die Garantieleistung in Anspruch nehmen zu können, muss der "Kunde" UNI-T innerhalb der geltenden Garantiezeit über die Mängel informieren und entsprechende Vorkehrungen für die Garantieleistung treffen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die defekten Produkte zu verpacken und an das von UNI-T benannte Wartungszentrum zu schicken, die Versandkosten zu tragen und eine Kopie des Kaufbelegs des ursprünglichen Käufers vorzulegen. Wird das Produkt im Inland an den Standort des UNI-T Service-Centers versandt, übernimmt UNI-T die Rücksendekosten. Wird das Produkt an einen anderen Ort verschickt, ist der Kunde für alle Versandkosten, Zölle, Steuern und sonstigen Kosten verantwortlich.

Diese Garantie gilt nicht für Defekte oder Schäden, die durch Unfall, Verschleiß von Maschinenteilen, unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße oder mangelnde Wartung verursacht werden. UNI-T ist im Rahmen dieser Garantie nicht verpflichtet, die folgenden Leistungen zu erbringen:

a) Alle Reparaturschäden, die durch die Installation, Reparatur oder Wartung des Produkts durch nicht von UNI-T beauftragte Personen verursacht wurden.

b) Reparaturschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss an ein inkompatibles Gerät verursacht wurden.

c) Jegliche Schäden oder Fehlfunktionen, die durch die Verwendung einer Stromquelle verursacht werden, die nicht den Anforderungen dieses Handbuchs entspricht.

d) Jegliche Wartung von geänderten oder integrierten Produkten (wenn eine solche Änderung oder Integration zu einem Anstieg der Zeit oder der Schwierigkeit der Produktwartung führt).

Diese Garantie wurde von UNI-T für dieses Produkt geschrieben und ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder stillen Garantien. UNI-T und seine Vertriebspartner bieten keine stillen Garantien für die Handelsfähigkeit oder Anwendbarkeit.

Bei Verletzung dieser Garantie, unabhängig davon, ob UNI-T und seine Händler darüber informiert sind, dass indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden auftreten können, sind UNI-T und seine Händler für keinen dieser Schäden verantwortlich.

Kapitel 1 Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch stellt die Sicherheitsanforderungen, die Installation und den Betrieb des Funktions-/Arbiträr Generators der Serie UTG2000X vor.

1.1 Prüfung von Verpackung und Liste

Wenn Sie das Gerät erhalten, überprüfen Sie bitte die Verpackung und die Liste anhand der folgenden Schritte.

- Überprüfen Sie den Verpackungskarton und das Polstermaterial daraufhin, ob es durch äußere Einflüsse verformt oder zerknittert ist, und überprüfen Sie außerdem das Aussehen des Geräts. Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder eine Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Händler oder das örtliche Büro.
- Nehmen Sie den Artikel vorsichtig heraus und vergleichen Sie ihn mit der Packliste.

1.2 Sicherheitsanforderungen

Dieser Abschnitt enthält Informationen und Warnungen, die beachtet werden müssen, damit das Gerät unter sicheren Bedingungen betrieben werden kann. Darüber hinaus sollte der Benutzer auch die allgemeinen Sicherheitsverfahren befolgen.

Sicherheitsvorkehrungen

	Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um einen möglichen Stromschlag und eine Gefährdung der persönlichen Sicherheit zu vermeiden.
Warnung	Der Benutzer muss die folgenden konventionellen Sicherheitsvorkehrungen bei Betrieb, Wartung und Instandhaltung dieses Geräts beachten. UNI-T haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die durch die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitsvorkehrungen durch den Benutzer verursacht werden. Dieses Gerät ist für professionelle Anwender und verantwortliche Organisationen für Messzwecke konzipiert.
	Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf eine Weise, die nicht vom Hersteller angegeben ist. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet, sofern im Produkthandbuch nichts anderes angegeben ist.

Sicherheitshinweise

Warnung	"Warnung" weist auf das Vorhandensein einer Gefahr hin. Er erinnert den Benutzer daran, auf einen bestimmten Arbeitsvorgang, eine bestimmte Arbeitsmethode oder Ähnliches zu achten. Es kann zu Verletzungen oder zum Tod kommen, wenn die in der "Warnung" genannten Regeln nicht ordnungsgemäß ausgeführt oder beachtet werden. Fahren Sie erst dann mit dem nächsten Schritt fort, wenn Sie die in der "Warnung" genannten Bedingungen vollständig verstanden und erfüllt haben.
Vorsicht	"Vorsicht" weist auf das Vorhandensein einer Gefahr hin. Er erinnert den Benutzer daran, auf einen bestimmten Arbeitsvorgang, eine bestimmte Arbeitsmethode oder Ähnliches zu achten. Das Produkt kann beschädigt werden oder wichtige Daten können verloren gehen, wenn die Regeln in der "Vorsicht"-Anweisung nicht ordnungsgemäß ausgeführt oder beachtet werden. Fahren Sie erst dann mit dem nächsten Schritt fort, wenn Sie die im "Vorsicht"-Hinweis genannten Bedingungen vollständig verstanden und erfüllt haben.
Hinweis	"Hinweis" kennzeichnet wichtige Informationen. Er erinnert die Benutzer daran, Verfahren, Methoden und Bedingungen usw. zu beachten. Der Inhalt des "Hinweises" sollte bei Bedarf hervorgehoben werden.

Sicherheitszeichen

Â	Gefahr	Es weist auf die mögliche Gefahr eines elektrischen Schlages hin, der zu Verletzungen oder zum Tod führen kann.			
	Warnung	Es weist darauf hin, dass Sie vorsichtig sein sollten, um Verletzungen oder Produktschäden zu vermeiden.			
	Vorsicht	Es weist auf mögliche Gefahren hin, die zu Schäden an diesem Gerät oder anderen Geräten führen können, wenn Sie eine bestimmte Vorgehensweise oder Bedingung nicht beachten. Wenn das Zeichen "Vorsicht" vorhanden ist, müssen alle Bedingungen erfüllt sein, bevor Sie mit dem Betrieb fortfahren.			
	Hinweis	Es weist auf mögliche Probleme hin, die zu einem Ausfall des Geräts führen können, wenn Sie ein bestimmtes Verfahren oder eine bestimmte Bedingung nicht beachten. Wenn das Zeichen "Hinweis" vorhanden ist, müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.			
\sim	AC	Wechselstrom des Gerätes. Bitte prüfen Sie den Spannungsbereich der Region.			
	DC	Gleichstromgerät. Bitte prüfen Sie den Spannungsbereich der Region.			
\rightarrow	Erdung	Erdungsklemme für Rahmen und Fahrgestell			
	Erdung	Schutzerdungsklemme			
ᆂ	Erdung	Erdungsklemme für die Messung			
0	AUS	Hauptstrom aus			
	ON	Hauptstrom einschalten			
Ċ	Stromversor- gung	Standby-Stromversorgung: Wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist, ist das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz getrennt.			
CATI		Sekundärer Stromkreis, der über Transformatoren oder ähnliche Geräte an Steckdosen angeschlossen ist, wie z. B. elektronische Instrumente und elektronische Geräte; elektronische Geräte mit Schutzmaßnahmen sowie alle Hoch- und Niederspannungsstromkreise, wie z. B. der Kopierer im Büro.			
CAT II		CATII: Primärer Stromkreis der elektrischen Geräte, die über das Netzkabel an die Innensteckdose angeschlossen sind, wie z. B. mobile Werkzeuge, Haushaltsgeräte usw. Haushaltsgeräte, tragbare Werkzeuge (z. B. elektrische Bohrmaschine), Haushaltssteckdosen, Steckdosen, die mehr als 10 Meter vom CAT III-Stromkreis entfernt sind oder Steckdosen, die mehr als 20 Meter vom CAT IV-Stromkreis entfernt sind.			
CAT III		Primärstromkreis von Großgeräten, die direkt an den Verteiler angeschlossen sind, und Stromkreis zwischen Verteiler und Steckdose (der dreiphasige Verteilerstromkreis umfasst einen einzigen gewerblichen Beleuchtungsstromkreis). Fest installierte Geräte, wie z. B. mehrphasige Motoren und mehrphasige Sicherungskästen; Beleuchtungsanlagen und Leitungen in großen Gebäuden; Werkzeugmaschinen und Stromverteiler in Industrieanlagen (Werkstätten).			
CAT IV		Dreiphasiges öffentliches Stromaggregat und Ausrüstung für die Stromversorgungsleitung im Freien. Geräte, die für den "Erstanschluss" ausgelegt sind, wie z. B. das Stromverteilungssystem des Kraftwerks, das Strommessgerät, der Front-End- Überlastungsschutz und jede Übertragungsleitung im Freien.			

CE	Zertifizierung	CE ist eine eingetragene Marke der EU				
UK CA	Zertifizierung	UKCA ist eine eingetragene Marke von UK				
	Zertifizierung	Entspricht UL STD 61010-1, 61010-2-030, zertifiziert nach CSA STD C22.2 Nr. 61010-1, 61010-2-030.				
X	Abfall	Werfen Sie das Gerät und sein Zubehör nicht in den Hausmüll. Die Gegenstände müssen gemäß den örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden.				
	EFUP	Dieses Zeichen für umweltfreundliche Verwendung (EFUP) bedeutet, dass gefährliche oder giftige Stoffe innerhalb des angegebenen Zeitraums nicht austreten oder Schäden verursachen werden. Die umweltfreundliche Nutzungsdauer dieses Produkts beträgt 40 Jahre, in denen es sicher verwendet werden kann. Nach Ablauf dieses Zeitraums sollte es dem Recyclingsystem zugeführt werden.				

Sicherheitsanforderungen

Warnung	
Vorbereitung vor der Verwendung	Bitte schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Netzkabel an das Stromnetz an. Die Eingangswechselspannung des Netzes erreicht den Nennwert dieses Geräts. Siehe das Produkthandbuch für den spezifischen Nennwert. Der Netzspannungsschalter dieses Geräts passt sich der Netzspannung an. Die Netzspannung der Netzsicherung dieses Geräts ist korrekt. Es wird nicht zur Messung des Hauptstromkreises verwendet.
Alle Klemmennennwerte prüfen	Bitte überprüfen Sie alle Nennwerte und Kennzeichnungshinweise auf dem Produkt, um Feuer und Auswirkungen von Überstrom zu vermeiden. Bitte konsultieren Sie vor dem Anschluss das Produkthandbuch für detaillierte Nennwerte.
Verwenden Sie das Netzkabel richtig	Sie dürfen nur ein spezielles Netzkabel für das Gerät verwenden, das nach den örtlichen und staatlichen Normen zugelassen ist. Prüfen Sie, ob die Isolierschicht des Kabels beschädigt ist oder das Kabel freiliegt, und testen Sie, ob das Kabel leitfähig ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, ersetzen Sie es bitte, bevor Sie das Gerät benutzen.
Instrumenten- Erdung	Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, muss der Erdungsleiter mit der Erde verbunden sein. Dieses Produkt ist über den Erdungsleiter des Netzteils geerdet. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist, bevor Sie es einschalten.
AC-Netzteil	Bitte verwenden Sie das für dieses Gerät spezifizierte Netzgerät. Verwenden Sie das in Ihrem Land zugelassene Netzkabel und vergewissern Sie sich, dass die Isolierschicht nicht beschädigt ist.
Verhinderung von Elektrostatik	Dieses Gerät kann durch statische Elektrizität beschädigt werden, daher sollte es nach Möglichkeit in einem antistatischen Bereich getestet werden. Bevor das Netzkabel an dieses Gerät angeschlossen wird, sollten die internen und externen Leiter kurz geerdet werden, um statische Elektrizität abzubauen. Der Schutzgrad dieses Geräts beträgt 4 kV für Kontaktentladung und 8 kV für Luftentladung.
Zubehör für die Messung	Das Messzubehör gehört zu einer niedrigeren Klasse und ist definitiv nicht für die Messung von Hauptstromkreisen, CAT II, CAT III oder CAT IV geeignet. Sondenbaugruppen und Zubehör im Bereich von IEC 61010-031 und Stromsensoren im Bereich von IEC 61010-2-032 können die Anforderungen erfüllen.

Verwenden Sie den Eingangs- /Ausgangsanschluss dieses Geräts ordnungsgemäß Verwenden Sie die Eingangs-/Ausgangsanschlüsse dieses Geräts an gemessene Weise. Legen Sie keine Eingangssignale an den Ausga dieses Geräts an. Legen Sie kein Signal, das den Nennwert nicht erreid an den Eingangsanschluss dieses Geräts. Die Sonde oder ande Anschlusszubehör sollte effektiv geerdet werden, um Produktschäden o Funktionsstörungen zu vermeiden. Den Nennwert des Eingan /Ausgangsanschlusses dieses Geräts entnehmen Sie bitte d Produkthandbuch.				
Netzsicherung	Bitte verwenden Sie eine Netzsicherung mit den angegebenen Spezifikationen. Wenn die Sicherung ersetzt werden muss, muss sie durch eine andere ersetzt werden, die den angegebenen Spezifikationen entspricht, und zwar durch das von UNI-T autorisierte Wartungspersonal.			
Demontage und Reinigung	Im Inneren befinden sich keine für den Bediener zuganglichen Komponenten. Die Schutzabdeckung darf nicht entfernt werden. Die Wartung muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.			
Serviceumgebung	Dieses Gerät sollte in Innenräumen in einer sauberen und trockenen Umgebung mit einer Umgebungstemperatur von 10 °C ~ +40 °C verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosiver, staubiger oder feuchter Luft.			
Nicht in feuchter Umgebung betreiben	Verwenden Sie dieses Gerät nicht in feuchter Umgebung, um das Risiko eines internen Kurzschlusses oder eines Stromschlags zu vermeiden.			
Nicht in entflammbaren und explosiven Umgebungen betreiben	Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer entflammbaren oder explosiven Umgebung, um Produktschäden oder Verletzungen zu vermeiden.			
Vorsicht				
Vorsicht Abnormität	Sollte dieses Gerät defekt sein, wenden Sie sich bitte an das autorisierte Wartungspersonal von UNI-T, um es zu überprüfen. Jegliche Wartung, Einstellung oder der Austausch von Teilen muss von den zuständigen Mitarbeitern von UNI-T durchgeführt werden.			
Vorsicht Abnormität Kühlung	Sollte dieses Gerät defekt sein, wenden Sie sich bitte an das autorisierte Wartungspersonal von UNI-T, um es zu überprüfen. Jegliche Wartung, Einstellung oder der Austausch von Teilen muss von den zuständigen Mitarbeitern von UNI-T durchgeführt werden. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen an der Seite und Rückseite des Geräts. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper durch die Lüftungsöffnungen in das Gerät gelangen. Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und lassen Sie an beiden Seiten, der Vorder- und Rückseite des Geräts einen Abstand von mindestens 15 cm.			
Vorsicht Abnormität Kühlung Sicherer Transport	Sollte dieses Gerät defekt sein, wenden Sie sich bitte an das autorisierte Wartungspersonal von UNI-T, um es zu überprüfen. Jegliche Wartung, Einstellung oder der Austausch von Teilen muss von den zuständigen Mitarbeitern von UNI-T durchgeführt werden. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen an der Seite und Rückseite des Geräts. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper durch die Lüftungsöffnungen in das Gerät gelangen. Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und lassen Sie an beiden Seiten, der Vorder- und Rückseite des Geräts einen Abstand von mindestens 15 cm. Bitte transportieren Sie dieses Gerät sicher, damit es nicht verrutscht und die Tasten, Knöpfe oder Schnittstellen des Armaturenbretts beschädigt werden können.			
Vorsicht Abnormität Kühlung Sicherer Transport Richtige Belüftung	Sollte dieses Gerät defekt sein, wenden Sie sich bitte an das autorisierte Wartungspersonal von UNI-T, um es zu überprüfen. Jegliche Wartung, Einstellung oder der Austausch von Teilen muss von den zuständigen Mitarbeitern von UNI-T durchgeführt werden. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen an der Seite und Rückseite des Geräts. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper durch die Lüftungsöffnungen in das Gerät gelangen. Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und lassen Sie an beiden Seiten, der Vorder- und Rückseite des Geräts einen Abstand von mindestens 15 cm. Bitte transportieren Sie dieses Gerät sicher, damit es nicht verrutscht und die Tasten, Knöpfe oder Schnittstellen des Armaturenbretts beschädigt werden können. Eine schlechte Belüftung führt zu einem Anstieg der Gerätetemperatur und damit zu Schäden an diesem Gerät. Bitte sorgen Sie für eine gute Belüftung während des Gebrauchs und überprüfen Sie regelmäßig die Lüftungsöffnungen und Ventilatoren.			
Vorsicht Abnormität Kühlung Sicherer Transport Richtige Belüftung Sauber und trocken halten	 Sollte dieses Gerät defekt sein, wenden Sie sich bitte an das autorisierte Wartungspersonal von UNI-T, um es zu überprüfen. Jegliche Wartung, Einstellung oder der Austausch von Teilen muss von den zuständigen Mitarbeitern von UNI-T durchgeführt werden. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen an der Seite und Rückseite des Geräts. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper durch die Lüftungsöffnungen in das Gerät gelangen. Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und lassen Sie an beiden Seiten, der Vorder- und Rückseite des Geräts einen Abstand von mindestens 15 cm. Bitte transportieren Sie dieses Gerät sicher, damit es nicht verrutscht und die Tasten, Knöpfe oder Schnittstellen des Armaturenbretts beschädigt werden können. Eine schlechte Belüftung führt zu einem Anstieg der Gerätetemperatur und damit zu Schäden an diesem Gerät. Bitte sorgen Sie für eine gute Belüftung während des Gebrauchs und überprüfen Sie regelmäßig die Lüftungsöffnungen und Ventilatoren. Vermeiden Sie bitte, dass Staub oder Feuchtigkeit in der Luft die Leistung des Geräts beeinträchtigen. Bitte halten Sie die Oberfläche des Geräts sauber und trocken. 			
Vorsicht Abnormität Kühlung Sicherer Transport Richtige Belüftung Sauber und trocken halten Hinweis	Sollte dieses Gerät defekt sein, wenden Sie sich bitte an das autorisierte Wartungspersonal von UNI-T, um es zu überprüfen. Jegliche Wartung, Einstellung oder der Austausch von Teilen muss von den zuständigen Mitarbeitern von UNI-T durchgeführt werden. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen an der Seite und Rückseite des Geräts. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper durch die Lüftungsöffnungen in das Gerät gelangen. Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und lassen Sie an beiden Seiten, der Vorder- und Rückseite des Geräts einen Abstand von mindestens 15 cm. Bitte transportieren Sie dieses Gerät sicher, damit es nicht verrutscht und die Tasten, Knöpfe oder Schnittstellen des Armaturenbretts beschädigt werden können. Eine schlechte Belüftung führt zu einem Anstieg der Gerätetemperatur und damit zu Schäden an diesem Gerät. Bitte sorgen Sie für eine gute Belüftung während des Gebrauchs und überprüfen Sie regelmäßig die Lüftungsöffnungen und Ventilatoren. Vermeiden Sie bitte, dass Staub oder Feuchtigkeit in der Luft die Leistung des Geräts beeinträchtigen. Bitte halten Sie die Oberfläche des Geräts sauber und trocken.			

1.3 Umweltanforderungen

Dieses Gerät ist für die folgende Umgebung geeignet.

- Verwendung in Innenräumen
- Verschmutzungsgrad 2
- Überspannungskategorie: Dieses Produkt sollte an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die der Überspannungskategorie II entspricht. Dies ist eine typische Anforderung für den Anschluss von Geräten mit Netzkabeln und Steckern.
- Im Betrieb: Höhe unter 2000 Meter; im Nichtbetrieb: Höhe unter 15000 Meter
- Wenn nicht anders angegeben, beträgt die Betriebstemperatur 10 bis +40°C; die Lagertemperatur beträgt -20 bis + 60
- In Betrieb, Luftfeuchtigkeit Temperatur unter bis +35°C, ≤90% RH. (Relative Luftfeuchtigkeit)
- Bei Nichtbetrieb, Luftfeuchtigkeitstemperatur +35°C bis +40°C, ≤60 % RH. (Relative

Luftfeuchtigkeit)

An der Rückwand und an der Seitenwand des Geräts befinden sich Lüftungsöffnungen. Achten Sie also darauf, dass die Luft durch die Lüftungsöffnungen des Gerätegehäuses strömt. Um zu verhindern, dass übermäßiger Staub die Belüftungsöffnungen blockiert, reinigen Sie das Gehäuse des Geräts regelmäßig. Das Gehäuse ist nicht wasserdicht. Bitte trennen Sie zuerst die Stromversorgung und wischen Sie dann das Gehäuse mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch ab.

1.4 Anschließen des Netzteils

Die Spezifikation der AC-Eingangsleistung.

Spannungsbereich	Frequenz
100-240 VAC (schwankend ±10 %)	50/60 Hz
100-120 VAC (schwankend ±10 %)	400 Hz

Bitte verwenden Sie das beiliegende Netzkabel zum Anschluss an den Stromanschluss. Anschließen an das Servicekabel

Dieses Gerät ist ein Sicherheitsprodukt der Klasse I. Das mitgelieferte Netzkabel hat eine gute Leistung in Bezug auf die Gehäuseerdung. Dieser Spektrumanalysator ist mit einem dreipoligen Netzkabel ausgestattet, das den internationalen Sicherheitsstandards entspricht. Es bietet eine gute Gehäuseerdungsleistung für die Spezifikationen Ihres Landes oder Ihrer Region.

Bitte installieren Sie das AC-Netzkabel wie folgt.

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel in einwandfreiem Zustand ist.
- Lassen Sie genügend Platz für den Anschluss des Netzkabels.
- Stecken Sie das beiliegende dreipolige Netzkabel in eine gut geerdete Steckdose.

1.5 Elektrostatischer Schutz

Elektrostatische Entladung kann Schäden an Bauteilen verursachen. Bauelemente können durch elektrostatische Entladung während des Transports, der Lagerung und des Gebrauchs unsichtbar beschädigt werden.

Die folgenden Maßnahmen können die Schäden durch elektrostatische Entladung verringern.

- Prüfung in möglichst antistatischer Umgebung.
- Vor dem Anschluss des Netzkabels an das Gerät sollten Innen- und Außenleiter des Geräts kurz

geerdet werden, um statische Elektrizität abzuleiten.

Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte ordnungsgemäß geerdet sind, um die Ansammlung statischer Elektrizität zu verhindern.

1.6 Vorbereitungsarbeiten

1. Schließen Sie das Stromversorgungskabel an, stecken Sie die Steckdose in die Schutzerdungsbuchse; stellen Sie die Ausrichtungsvorrichtung entsprechend Ihrer Ansicht ein.

2. Drücken Sie den Softwareschalter 🙆 auf der Vorderseite, um das Gerät hochzufahren.

1.7 Fernsteuerung

Der Funktions-/Arbiträr-Signal-Generatoren der Serie UTG2000X unterstützt die Kommunikation mit dem Computer über eine USB- oder LAN-Schnittstelle. Der Benutzer kann SCPI über die USB- und LAN-Schnittstelle in Verbindung mit einer Programmiersprache oder NI-VISA verwenden, um das Gerät fernzusteuern und andere programmierbare Geräte zu bedienen, die ebenfalls SCPI unterstützen. Ausführliche Informationen über die Installation, den Fernsteuerungsmodus und die Programmierung finden Sie im *Programmierhandbuch der* UTG2000X-Serie auf der offiziellen Website http:// www.uni-trend.com.

1.8 Hilfe-Informationen

Der Funktions-/Arbiträr-Signal-Generatoren der Serie UTG2000X verfügt über ein eingebautes Hilfesystem für jede Funktionstaste und Menüsteuerungstaste. Drücken Sie einen beliebigen Softkey oder eine Taste lange, um die Hilfeinformationen aufzurufen.

Kapitel 2 Produkt-Einführung

Dieses Produkt verfügt über eine DDS-Funktion (direkte digitale Frequenzsynthese) und kann eine hochpräzise und stabile Wellenformausgabe mit einer Auflösung von nur 1 µHz erzeugen. Es ist ein wirtschaftlicher, hochleistungsfähiger Multifunktions-/Arbiträr-Signal-Generatoren. Er kann ein hochpräzises, stabiles, reines und verzerrungsarmes Signal erzeugen. Die UTG2000X-Serie verfügt über eine komfortable Bedienung, hervorragende technische Indikatoren und ein übersichtliches Grafikdisplay. Ein Mehrzweckgerät für die Bedürfnisse des Lernens, Testens und der Verbesserung der Arbeitseffizienz.

2.1 Hauptmerkmale

- Zweikanalig mit gleichwertiger Leistung, die maximale Ausgangsfrequenz beträgt 120 MHz, die maximale Ausgangsamplitude beträgt 20 Vpp
- 625 MSa/s Abtastrate, 16-bit vertikale Auflösung
- 10 Grundwellenformen: Sinuswelle, Rechteckwelle, Pulswelle, Rampenwelle, Arbiträrwelle, Harmonische, Ausdruck, Pseudozufallscode, Rauschen, DC und DoublePluse
- Maximale Frequenz der Rechteckwelle ist 50 MHz, geringer Jitter
- Breite dynamische hochpräzise Flankenzeit einstellbare Pulswelle, die Flankenzeit kann fein abgestimmt werden, mit hoher Einstellauflösung und Bereich
- Geringe harmonische Verzerrung
- Mehrere analoge und digitale Modulationsfunktionen: AM, PM, FM, DSB-AM, ASK, PSK, BPSK, QPSK, FSK, 3FSK, 4FSK, QAM, OSK, PWM, SUM
- Unterstützt Wobbelfrequenz und Impulsfolgenausgabe
- Beliebige Wellenformlänge innerhalb von 8 pts~64 Mpts, Ausgabe einer jitterarmen Wellenform
 Punkt für Punkt
- Unterstützt Kanalverdopplung, Verfolgung und Überlagerung
- Arbiträre Wellenformen können mit dem Arbiträrwellenform-Editor des Obercomputers erzeugt werden
- 7-stelliger Hardware-Frequenzmesser
- Eingebaute 200 Arbiträrwellenformen
- USB-Host, USB-Gerät, LAN, unabhängiger 10-MHz-Taktquelleneingang und -ausgang
- Unterstützt SCPI-Protokoll
- Kapazitiver 4,3-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen

2.2 Leistungsmerkmale

Kanal	CH1, CH2
Amplitude Bereich	1 mVpp ~ 10 Vpp (50 Ω)
Wellenform	Sinuswelle, Rechteckwelle, Pulswelle, Rampenwelle, Arbiträrwelle, Rauschen, DC, Harmonische, PRBS, Ausdruck, DoublePluse

Modulation	AM, FM, PM, ASK, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, BPSK, QPSK, OSK, SUM, DSB-AM, QAM, PWM
Wobbelfrequenz	Log (Logarithmus), Linie (Linearität), Schritt
Impulskette	N-Zyklus, Tor, unendlich

2.3 Bedienfeld und Schlüssel

2.3.1 Frontplatte

Das Produkt hat eine einfache, intuitive und leicht zu bedienende Frontplatte, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



1. Bildschirm

Das hochauflösende 4,3-Zoll-TFT-Farb-LCD zeigt den Ausgangsstatus von Kanal 1 und Kanal 2, das Funktionsmenü und andere wichtige Informationen durch verschiedene Farben. Die humanisierte Systemschnittstelle kann die Interaktion zwischen Menschen und Computer erleichtern und Arbeitseffizienz verbessern.

2. Funktionstaste

Mode, Wave, Utility, um die Modulation, die Trägerwellenparameter, die Modulationsparameter und die Hilfsfunktionen einzustellen.

3. Numerische Tastatur

Zifferntaste 0-9, Dezimalpunkt ".", symbolische Taste "+/-" zur Eingabe des Parameters. Die linke Taste wird dient zur Rücktaste und zum Löschen des vorherigen Bits der aktuellen Eingabe.

4. Multifunktions-Drehknopf / Pfeiltaste

Der Multifunktionsdrehknopf dient zum Ändern der Nummer (im Uhrzeigersinn drehen, um die Nummer zu erhöhen) oder als Pfeiltaste, drücken Sie den Knopf, um die Funktion auszuwählen oder die Einstellung zu bestätigen.

Wenn Sie den Multifunktionsdrehknopf und die Pfeiltaste zum Einstellen des Parameters verwenden, können Sie damit die digitalen Bits umschalten, das vorherige Bit löschen oder die Cursorposition (nach links oder rechts) verschieben.

5. CH1/CH2 Ausgangskontrolltaste

Schnelles Umschalten der Anzeige des aktuellen Kanals auf dem Bildschirm (Die hervorgehobene CH1-

Infoleiste zeigt den aktuellen Kanal an, die Parameterliste zeigt die relevanten Informationen von CH1, um die Wellenformparameter von Kanal 1 einzustellen). Wenn CH1 der aktuelle Kanal ist (CH1-Infoleiste hervorgehoben), drücken Sie die Taste CH1, um den CH1-Ausgang schnell ein- und auszuschalten, oder drücken Sie die Utility-Taste, um die Leiste um die Leiste auszublenden und dann den Softkey CH1 Setting zum Einstellen zu drücken. Wenn die Kanalausgabe aktiviert ist, leuchtet die Anzeige auf, die Infoleiste zeigt den Ausgabemodus an ("Wave", "Modulate", "Linear" oder "Log") und das Signal wird über die Ausgangsklemme ausgegeben. Wenn die Taste CH1 oder CH2-Taste deaktiviert ist, erlischt die Anzeigeleuchte, die Infoleiste zeigt "OFF" an und der Ausgangsanschluss wird ausgeschaltet.

6. Kanal 2

CH2-Ausgangsschnittstelle.

7. Kanal 1

CH1 Ausgangsschnittstelle.

8. Sync-Ausgangsschnittstelle

Wenn die Sync-Ausgangsschnittstelle des Kanals aktiviert ist, dient sie als Schnittstelle für das synchrones Ausgangssignal des Kanals.

9. Menü Softkey

Wählen Sie den Inhalt der Softkey-Etiketten (am unteren Rand des Funktionsbildschirms) aus oder zeigen Sie ihn an und stellen Sie die Parameter mit der numerischen Tastatur oder den Multifunktionsdrehknöpfen oder Pfeiltasten ein.

10. Stromversorgungsschalter

Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten, drücken Sie ihn erneut, um es auszuschalten.

11. USB-Schnittstelle

Die USB-Schnittstelle dient der Verbindung mit einem externen USB-Speichergerät. Das Gerät unterstützt USB FAT32 32G. Über diese Schnittstelle können beliebige Kurvenformdateien, die auf USB gespeichert sind, gelesen oder importiert werden. Außerdem kann das System des Geräts über diese Schnittstelle aufgerüstet über diese Schnittstelle aktualisiert werden. Es kann sichergestellt werden, dass das Programm des Funktions-/Arbiträr-Signal-Generators die neueste Version ist.

Hinweis

Die Kanalausgangsschnittstelle verfügt über eine Überspannungsschutzfunktion, die ausgelöst wird, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist.

Die Amplitude des Geräts ist größer als 4 Vpp, die Eingangsspannung ist größer als $|\pm 12 \text{ V}|$, die Frequenz ist kleiner als 10 kHz.

Die Amplitude des Geräts ist kleiner als 4 Vpp, die Eingangsspannung ist größer als ± 5 V, die Frequenz ist kleiner als 10 kHz.

Wenn die Überspannungsschutzfunktion aktiviert ist, wird der Kanal automatisch den Ausgang abgeschaltet.

2.3.2 Rückwand



1. Externe 10-MHz-Eingangsschnittstelle

Aufbau der Synchronisation zwischen mehreren Multifunktions-/Arbiträr-Signal-Generatoren oder Synchronisierung mit einem externen 10-MHz-Taktsignal. Wenn das Gerät ein 10-MHz-Taktsignal erkennt Taktsignal erkennt (Eingangsanforderung: Frequenz ist 10 MHz, Amplitude ist TTL), wird das Signal wird das Signal automatisch zur externen Taktquelle, ein Symbol ertite wird oben rechts auf der auf der Benutzerseite angezeigt. Wenn die externe Taktquelle fehlt, übersteuert oder nicht angeschlossen ist, schaltet die wird automatisch auf die interne Taktquelle umgeschaltet und das Symbol wird ausgeblendet.

2. Interne 10-MHz-Ausgangsschnittstelle

Synchronisation zwischen Mehrfachfunktion und Arbiträrsignalgenerator herstellen oder die Referenzfrequenz mit einem externen 10-MHz-Taktsignal exportieren.

3. USB-Host

Dieser Anschluss wird für die Verbindung mit dem oberen Computer zur Fernsteuerung verwendet.

4. FSK/Trig/Counter (externe digitale Modulation/Triggersignal/Frequenzmesser/Signalausgabe von

Sweepfrequenz und Impulsfolge)

Bei ASK, FSK, PSK, OSK, wenn die Modulationsquelle extern ist, kann ein Modulationssignal (TTL) über die externe digitale Modulationsschnittstelle importiert werden. Die Ausgangsamplitude, Frequenz und Phase werden durch das Signal von der externen digitalen Modulationsschnittstelle bestimmt.

Wenn die Triggerquelle für die Wobbelfrequenz extern ist, kann ein TTL mit bestimmter Polarität über die externe digitale Modulationsschnittstelle importiert werden. Dieses Impulssignal kann die Wobbelfrequenz aktivieren.

Wenn der Impulsfolgenmodus Gate ist, ist die Triggerquelle für N-Zyklus und unendlich extern, kann ein Gate-Signal über die externe digitale Modulationsschnittstelle importiert werden. Diese Impulskette kann die Impulskette mit einer bestimmten Anzahl von Zyklen exportieren.

Wenn die Triggerquelle für die Wobbelfrequenz und die Impulsfolge intern oder manuell ist, kann die kann die Triggerquelle (Rechteckwelle) über die externe digitale Modulationsschnittstelle exportiert werden. Dieses Signal ist mit TTL kompatibel.

Bei Verwendung der Frequenzmesserfunktion kann ein Signal (kompatibel TTL) über die externe digitale Modulationsschnittstelle ausgegeben werden.

5. Modulation In (Schnittstelle für externen analogen Modulationseingang)

Bei AM, FM, PM, DSB-AM, SUM oder PWM, wenn die Modulationsquelle extern ist, kann ein Modulationssignal über die externe analoge Modulationseingangsschnittstelle importiert werden. Die Modulationstiefe, Frequenzabweichung, Phasenabweichung oder Tastverhältnisabweichung werden durch den ±5V-Signalpegel der externen analogen Modulationseingangsklemme gesteuert.

6. LAN-Schnittstelle

Über diesen Anschluss kann das Gerät zur Fernsteuerung an ein lokales Netzwerk angeschlossen werden.

7. Sicherheitsschloss (separat zu erwerben)

Verriegeln Sie das Oszilloskop in einer festen Position.

8. Erdungsklemme

Bietet einen elektrischen Erdungsanschluss für den Anschluss eines Antistatik-Armbandes, wenn beim Bewegen des Geräts oder zur Verringerung elektrostatischer Schäden (ESD) beim Anschluss des Prüflings.

9. AC-Netzeingang

Die Spezifikationen für die Wechselstromversorgung der UTG2000X-Serie finden Sie im Abschnitt "Anschließen des Netzteils".

10. Hauptnetzschalter

Wenn der Netzschalter auf "I" steht, zeigt dies an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn der Netzschalter Wenn der Netzschalter auf "O" steht, ist das Gerät ausgeschaltet (der Netzschalter an der Vorderseite Frontplatte funktioniert nicht).

2.3.3 Funktion Schnittstelle



1. CH1 info, wird der aktuell ausgewählte Kanal hervorgehoben.

"50 Ω" gibt die Impedanz 50 Ω an, die am Ausgangsanschluss angepasst werden soll (1 Ω bis 999999 Ω, oder hohe Impedanz, die Voreinstellung ist HighZ).

"Sine " (Sinuswelle) zeigt an, dass der aktuelle Modus eine Sinuswelle ist. (In verschiedenen Betriebsarten, kann es "AM", "N-Zyklen", "Gate", "Linear" oder "Log" sein.)

Tippen Sie auf das Info-Label CH1, um den aktuellen Kanal zu wechseln und das Einstellungsmenü zu

öffnen.

- 2. Die Informationen auf CH2 sind die gleichen wie auf CH1.
- 3. Wellenformparameterliste: Die Parameter der aktuellen Welle werden in Listenform angezeigt. Wenn ein Element in der Liste rein weiß angezeigt wird, kann es mit dem Menü-Softkey, der numerischen Tastatur, den Pfeiltasten und dem Multifunktionsdrehknopf eingestellt werden. Wenn die untere Farbe des aktuellen Zeichens die Farbe des aktuellen Kanals ist (sie ist weiß, wenn das System eingerichtet wird), bedeutet dies, dass dieses Zeichen in den Bearbeitungszustand übergeht und die Parameter mit den Pfeiltasten oder der numerischen Tastatur oder dem Multifunktionsdrehknopf eingestellt werden können.
- 4. Wellenform-Anzeigebereich: Anzeige der aktuellen Welle des Kanals (der aktuelle Kanal kann anhand der Farbe oder der CH1/CH2-Infobar unterschieden werden, die Wellenparameter werden in der Liste auf der linken Seite angezeigt).

Hinweise: Während der Einrichtung des Systems gibt es keinen Wellenanzeigebereich. Dieser Bereich wird durch eine Liste von Parametern erweitert.

5. Softkey-Beschriftung: zur Kennzeichnung des Softkeys für das Funktionsmenü und des Softkeys für die Menübedienung.

Hervorheben: Es zeigt an, dass die rechte Mitte des Etiketts die Farbe des aktuellen Kanals oder das Grau bei der Einrichtung des Systems anzeigt und die Schrift rein weiß ist.

Kapitel 3 Schnellstart

3.1 Ausgang Grundwellenform

3.1.1 Ausgangsfrequenz

Voreingestellte Wellenform: eine Sinuswelle mit einer Frequenz von 1 kHz und einer Amplitude von 100 mV Spitze-Spitze (Anschluss mit 50 Ω)

Die einzelnen Schritte zum Ändern der Frequenz auf 2,5 MHz sind wie folgt.

Drücken Sie nacheinander die Taste Wave \rightarrow Sine \rightarrow Freq, geben Sie über die numerische Tastatur 2,5

ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf MHz.

3.1.2 Ausgang Amplitude

Voreingestellte Wellenform: eine Sinuswelle mit einer Amplitude von 100 mV Spitze-Spitze (Anschluss an 50 Ω -Port)

Die einzelnen Schritte zur Änderung der Amplitude auf 300 mVpp sind wie folgt.

Drücken Sie abwechselnd die Taste Wave \rightarrow Sine \rightarrow Amp, geben Sie über die numerische Tastatur 300

ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf mVpp

3.1.3 DC-Abweichung Spannung

Die DC-Abweichungsspannung ist standardmäßig eine Sinuswelle von 0 V (Anschluss mit 50 Ω). Die spezifischen Schritte zur Änderung der Gleichstromabweichungsspannung auf -150 mV sind wie folgt. Drücken Sie nacheinander die Taste Wave-Sine-Offset, geben Sie über die numerische Tastatur -

150 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf \overline{mV} . Hinweis: Dieser Parameter kann auch mit dem Mehrzweckdrehknopf und den Pfeiltasten eingestellt werden.

3.1.4 Phase

Die Standardphase ist 0°.

Die einzelnen Schritte zur Änderung der Phase auf 90° sind wie folgt.

Drücken Sie den Softkey Phase, geben Sie über die numerische Tastatur 90 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters für [®].

3.1.5 Tastverhältnis der Impulswelle

Die Standardfrequenz der Pulswelle ist 1 kHz, das Tastverhältnis beträgt 50 % (begrenzt durch eine Mindestpulsdauer von 22 ns)

Die spezifischen Schritte zur Einstellung des Tastverhältnisses auf 25 % (begrenzt durch eine Mindestimpulsbreite von 22 ns) sind wie folgt.

Drücken Sie nacheinander die Taste Wave \rightarrow Plus \rightarrow Duty, geben Sie über die numerische Tastatur 25 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters in %.

3.1.6 Symmetrie der Rampenwelle

Die Standardfrequenz der Pulswelle beträgt 1 kHz.

Die einzelnen Schritte, um die Symmetrie auf 75 einzustellen, sind wie folgt.

Drücken Sie nacheinander die Taste $Wav \rightarrow Ramp \rightarrow Symmetry$, geben Sie über die numerische Tastatur 75 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters in %.

3.1.7 Gleichspannung

Die Standard-Gleichspannung beträgt 0 V.

Die einzelnen Schritte zur Änderung der Gleichspannung auf 3 V sind wie folgt.

Drücken Sie nacheinander die Taste Wave \rightarrow Page Down \rightarrow DC, geben Sie über die numerische Tastatur die Zahl 3 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf \boxed{N} .

3.1.8 Lärmwelle

Das Standardrauschen ist Gaußsches Rauschen mit einer Amplitude von 100 mVpp, die DC-Abweichung beträgt 0 V.

Die spezifischen Schritte zur Einstellung der Amplitude des Gaußschen Rauschens 300 mVpp, DC-Abweichung 1 V sind wie folgt.

Drücken Sie nacheinander die Taste Wave \rightarrow Page Down \rightarrow Noise \rightarrow Amp, geben Sie über die numerische Tastatur 300 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters mVpp, drücken Sie die Taste Phase, geben Sie über die numerische Tastatur 1 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters M.

3.1.9 Harmonische Welle

Die Standardfrequenz der Oberschwingungen beträgt 1 kHz.

Die spezifischen Schritte zur Einstellung der Gesamtharmonischen Zeiten auf 10 sind wie folgt.

Drücken	Sie	nacheinander	auf	Wave → Page	Down→	Harmonic .	Order,	geben	Sie	über	die
numerisc	he Ta	astatur 10 ein u	nd dri	ücken Sie dann	die Type	Taste, um A	All auszu	ıwählen.			

3.1.10 PRBS

Die Standardfrequenz von PRBS ist 100 bps.

Die spezifischen Schritte zur Einstellung von PN7, Flankenzeit auf 20 ns sind wie folgt.

Drücken Sie nacheinander die Tasten Wave \rightarrow Page Down \rightarrow PRBS \rightarrow PNCode, wählen Sie PN7, drücken Sie die Taste Edge Time, geben Sie über die numerische Tastatur 20 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters ns.

3.1.11 Ausdruck

Ein Ausdruck ist eine Kombination aus Zahlen, Operatoren, numerischen Trennzeichen (Klammern), freien Variablen usw., die die Ausgangswellenform in einer sinnvollen Anordnung beschreibt, die zu einem numerischen Wert führen kann; das Grundformat ist Vout =f(x), z. B. f(x) ist $(x-1)^*x^*(x+1)$.

Da der Ausgang der Signalquelle eine Wiederholung des Signals über einen endlichen Zeitraum ist, sollte der Variablenbereich im Ausdruck f(x) definiert werden, wobei x durch **Exp Start** und **Exp End** definiert ist.

Der Ausdruck hat 18 Arten von gemischten Funktionen. Drücken Sie die Taste Exp Str, um das Menü zur Bearbeitung von Ausdrücken aufzurufen, und drücken Sie die Taste Page Down, um zwischen den Operatoren oder Ausdrücken zu wechseln.

Die Standardformel des Ausdrucks ist sin(x), und der Standardstartwert ist 0. Nehmen Sie die Formel "cos(x)", der Endwert ist 6,2831852, die Frequenz ist 200 kHz, und die Amplitude ist 200 mVpp als Beispiel, die spezifischen Schritte sind wie folgt.

Drücken Sie die Taste the Wave \rightarrow Page Down \rightarrow Exp \rightarrow Exp Str in der Reihenfolge, und verwenden Sie die Pfeiltaste, um das Textfeld für den Ausdruck zu löschen, und wählen Sie cos im Ausdrucksmenü,

und wählen Sie x und drücken Sie den Drehknopf zur Eingabe.

Drücken Sie die Taste Exp End und geben Sie über die numerische Tastatur 6,2831852 ein, und drücken Sie die Taste Freq und geben Sie über die numerische Tastatur 200 ein, wählen Sie die Einheit kHz, und drücken Sie schließlich die Taste Amp und geben Sie über die numerische Tastatur 200 ein, wählen Sie dann die Einheit mVpp und schließen Sie die Einstellung ab.

3.1.12 DoppelPuls

DoublePulse kann die Gesamtzahl der Impulse, die Breite jedes Impulses, die steigende Flanke, die fallende Flanke und die Lücke zwischen den einzelnen Impulsen einstellen. 0 hat standardmäßig eine Breite von 30 ns und eine Lücke von 30 ns. Am Beispiel von Impuls 0 mit einer Breite von 20 ns und einer Lücke von 15 ns sind die einzelnen Schritte wie folgt.

Drücken Sie nacheinander die Taste Wave \rightarrow Page Down \rightarrow Page Down \rightarrow DPulse \rightarrow Page Down \rightarrow PulseSn, geben Sie über die numerische Tastatur 0 ein, drücken Sie die Taste Width, geben Sie über die numerische Tastatur 20 ein und wählen Sie die Einheit ns, drücken Sie schließlich die Taste Gap, geben Sie über die numerische Tastatur 15 ein und wählen Sie dann die Einheit ns, um die Einstellung abzuschließen.

3.2 Hilfsfunktion

Die Hilfsfunktion (Utility) kann den Frequenzmesser, das System, für CH1 und CH2 einstellen. Die spezifischen Funktionen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Menü Funktion	Funktion Untermenü	Einstellung	Beschreibung
	Kanalausgang	AUS, EIN	
	Kanal rückwärts	AUS, EIN	
	Sync-Ausgang	CH1, CH2, AUS	
	Laden Sie	50 Ω, 70 Ω, hohe Impedanz	1Ω bis 1 MΩ
CH1, CH2	Amplitudengrenze	AUS, EIN	
Einstellung	Obere Grenze der Amplitude		So legen Sie die Obergrenze für die Amplitudenausgabe des Kanals fest
	Untere Grenze der Amplitude		So legen Sie den unteren Grenzwert für die Amplitudenausgabe des Kanals fest

3.2.1 Kanaleinstellung

Wählen Sie nacheinander die Taste Utility \rightarrow CH1 Setting (oder CH2 Setting), um den Kanal einzustellen.

1. Kanal Ausgang

Wählen Sie den Softkey CH1 Output auf "OFF" oder "ON".

Hinweis: Die Kanalausgangsfunktion kann mit den Tasten CH1 und CH2 an der Vorderseite schnell einund ausgeschaltet werden.

2. Kanal Rückwärts

Wählen Sie den Softkey Inversion auf "OFF" oder "ON".

3. Sync-Ausgang

Wählen Sie den Softkey Sync Output auf "CH1", "CH2" oder "OFF".

4. Laden Sie

Wählen Sie den Softkey Load auf 1 Ω ~1 M Ω oder wählen Sie 50 Ω , 70 Ω oder hohe Impedanz.

5. Amplitudengrenze

Er unterstützt die Amplitudenbegrenzung am Ausgang zum Schutz der Last. Wählen Sie den Softkey Amp Limit auf "OFF" oder "ON".

6. Obere Grenze der Amplitude Wählen Sie den Softkey Upper, um den oberen Grenzbereich der Amplitude einzustellen.

7. Untere Grenze der Amplitude

Wählen Sie den Softkey Lower, um den unteren Grenzbereich der Amplitude einzustellen.

3.2.2 Kanalverdopplung

Wählen Sie die Taste " Utility → CH Copy", um den Softkey "CH1 Copy" oder "CH2 Copy" auszuwählen, mit dem der Parameter des aktuellen Kanals in einen anderen Kanal kopiert wird. CH1 Kopieren: Kopieren von CH1-Parametern in CH2 CH2 Copy: Kopieren des CH2-Parameters in CH1

3.2.3 Kanalverfolgung

Die Kanalverfolgungsfunktion hat zwei Arten, die Parameterverfolgung und die Kanalverfolgung. Die

Parameterverfolgung ist in Frequenzverfolgung, Amplitudenverfolgung und Phasenverfolgung unterteilt.

Das Einstellungsmenü für die Kanalverfolgung ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Menü Funktion	Funktion Untermenü	Einstellung	Beschreibung	
	Kanalverfolgung	AUS, EIN		
	Art der Verfolgung	Parameterverfolgung, Kanalverfolgung		
	Phasenabweichung		Schalten Sie die Kanalverfolgung ein, um die Phasenabweichung einzustellen	
Kanalverfolgung	Frequenzverfolgung	OFF, Abweichung, Verhältnis	Schalten Sie die Parameterverfolgung ein, um den Frequenzverfolgungsmodus auszuwählen: AUS, Abweichung, Verhältnis	
	Amplitudenverfolgung	OFF, Abweichung, Verhältnis	Schalten Sie die Amplitudennachführung ein, um den Frequenznachführungsmodus auszuwählen: AUS, Abweichung, Verhältnis	
	Phasenverfolgung	OFF, Abweichung, Verhältnis	Schalten Sie die Phasenverfolgung ein, um den Frequenzverfolgungsmodus auszuwählen: AUS, Abweichung, Verhältnis	

Wählen Sie nacheinander die Taste Utility \rightarrow CH Follow, um die Kanalverfolgungsfunktion einzustellen.

1. Kanalverfolgung

Wählen Sie den Softkey CH Follow auf "OFF" oder "ON".

2. Art der Verfolgung

Wählen Sie den Softkey Follow Type auf "Parameter Tracking" oder "Channel Tracking". Wenn der Parameter Tracking ausgewählt ist, sollten Frequenz-Tracking, Amplituden-Tracking und Phasen-Tracking Tracking eingestellt werden.

Wenn die Kanalverfolgung ausgewählt ist, sollte die Phasenabweichung eingestellt werden.

3. Phasenabweichung

Wählen Sie den Softkey PhaseDeviation im Kanalverfolgungsmenü, verwenden Sie die numerische Tastatur, um die Phasenabweichung von CH2-CH1 ein. CH1 und CH2 sind Referenzquellen füreinander.

Wenn ein Parameter eines der Kanäle (der die Referenzquelle ist) geändert wird, kopiert der Parameter des anderen Kanals automatisch den Parameter des Referenzkanals. Kanals, und nur die Phase behält die angegebene Abweichung vom Referenzkanal Kanal.

4. Frequenzverfolgung

Der Softkey FreqFollow kann im Kanalverfolgungsmenü ausgewählt werden. Der Frequenz Nachführmodus von CH1 und CH2 kann auf Verhältnis, Abweichung oder AUS eingestellt werden. CH1 und CH2 sind Referenzquellen füreinander. Wenn ein Parameter eines der Kanäle (der die Referenzquelle ist) geändert wird, wird die Frequenz des anderen Kanals automatisch angepasst und behält immer das angegebene Verhältnis und die Abweichung vom Referenzkanal Kanal. Verhältnis: CH2:CH1; Abweichung: CH2-CH1

Wenn der Softkey Abweichung ausgewählt ist, verwenden Sie die numerische Tastatur zur Eingabe des

Abweichungswertes Wert einzugeben.

Wenn der Softkey Rate ausgewählt ist, verwenden Sie die numerische Tastatur, um das Verhältnis einzugeben.

5. Amplitudenverfolgung

Der Softkey AmpFollow kann im Kanalverfolgungsmenü ausgewählt werden. Der Amplituden Nachführmodus von CH1 und CH2 kann auf Verhältnis, Abweichung oder AUS eingestellt werden. CH1 und CH2 sind Referenzquellen füreinander. Wenn ein Parameter eines der Kanäle (der die Referenzquelle ist) geändert wird, wird die Amplitude des anderen Kanals automatisch angepasst und behält immer das angegebene Verhältnis und die Abweichung vom Referenzkanal Kanal. Verhältnis: CH2:CH1; Abweichung: CH2-CH1

Wenn der Softkey Abweichung ausgewählt ist, verwenden Sie die numerische Tastatur zur Eingabe des Abweichungswertes Wert einzugeben.

Wenn t der Softkey Rate ausgewählt ist, verwenden Sie die numerische Tastatur, um das Verhältnis einzugeben.

6. Phasenverfolgung

Im Menü Kanalnachführung kann der Softkey PhasFollow ausgewählt werden. Die Phasennachführung Modus von CH1 und CH2 kann auf Verhältnis, Abweichung oder AUS eingestellt werden. CH1 und CH2 sind Referenz Quellen füreinander. Wenn ein Parameter eines der Kanäle (der die Referenzquelle ist) geändert wird, wird die Phase des anderen Kanals automatisch angepasst, wobei immer das angegebene. Verhältnis und die Abweichung vom Referenzkanal beibehalten. Verhältnis: CH2:CH1:

angegebene Verhältnis und die Abweichung vom Referenzkanal beibehalten. Verhältnis: CH2:CH1; Abweichung: CH2-CH1

Wenn der Softkey Abweichung ausgewählt ist, verwenden Sie die numerische Tastatur zur Eingabe des Abweichungswertes Wert einzugeben.

Wenn der Softkey Rate ausgewählt ist, verwenden Sie die numerische Tastatur, um das Verhältnis einzugeben.

7. Icon

Wenn die Kanalverfolgung aktiviert ist, erscheint das Verfolgungssymbol in der Parameterliste oben rechts, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

CH1	Limit HighZ	Sine	OFF	CH2	limit HighZ	Sine	9	OFF
Freq	1.000,0	00,00 l	кНz					1/2
Amp	100 m\	/pp		₩-			→	÷
Offset	0 mV							A
Phase	0.00 °			1			· · · · ·	
					1			
						\sim		
Sine	Squar	e I	Pulse	Ramp	Art)	Pa	ge
\sim				\sim	\sim		Do	wn

3.2.4 Kanal-Überlagerung

Wählen Sie die Taste Utility \rightarrow CH Add, um CH1 Add oder CH2 Add einzustellen. Wählen und aktivieren Sie CH1 Add, CH1 wird die Wellenform von CH1+CH2 ausgeben. Wählen und aktivieren Sie CH2 Add, CH2 wird die Wellenform von CH1+CH2 ausgeben.

Wenn CH1 und CH2 kombiniert sind, erscheint ein kombiniertes Symbol auf oben rechts in der Parameterliste, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

CH1	Limit S HighZ	ine	OFF	CH2	.imit HighZ	Sine	2	OFF
Freq	1.000,0	00,00 k	ίHz					12
Amp	100 mV	′pp		⊢				4
Offset	0 mV							A
Phase	0.00 °			/			1	
					1			
						\sim		
Sine	Square	e F	Pulse	Ramp	Arb)	Pag	ge
\sim				\sim		^	Do	wn

3.2.5 Frequenzmessgerät

Dieser Funktions-/Arbiträr-Signal-Generator kann die Frequenz und das Tastverhältnis von kompatiblen TTL-Signalen messen. Der Bereich der Messfrequenz beträgt 100 mHz ~ 200 MHz. Bei Verwendung des Frequenzmessers wird ein kompatibles TTL-Signal über die externe digitale Modulations- oder Frequenzmesserschnittstelle (FSK/Trig/Counter) importiert.

Wählen Sie nacheinander die Taste Utility → Counter, um den Wert des Signals "Frequenz", "Periode",

"Tastverhältnis", "positiver Impuls" oder "negativer Impuls" in der Parameterliste zu lesen. Wenn kein Signal anliegt, wird in der Parameterliste des Frequenzmessers immer der zuletzt gemessene Wert angezeigt. Der Frequenzmesser aktualisiert die Anzeige nur, wenn ein kompatibles TTL-Signal über die externe digitale Modulations- oder Frequenzmesserschnittstelle (FSK/Trig/Counter) eingelesen wird.

3.2.6 Arbitrary Wave Manager

Der Benutzer kann die lokale Arbiträrwelle überprüfen, die benutzerdefinierte Arbiträrwelle löschen, die Arbiträrwelle von einem externen Speichergerät exportieren oder importieren.

1. Lokale Arbiträrwelle prüfen

Drücken Sie nacheinander die Taste Utility→System→Arb Manage →Wave

 \rightarrow Local \rightarrow Confirm \rightarrow Other \rightarrow Confirm, um alle Arbiträrwellen in der anderen Liste zu überprüfen.

2. Benutzerdefinierte Arbiträrwelle löschen

Drücken Sie nacheinander die Taste Utility System Arb Manage User Confirm, um die beliebige Welle "ABA_1_2.bsv" auszuwählen, und drücken Sie dann den Softkey Delete, um sie zu löschen.

- 3. Benutzerdefinierte beliebige Welle auf der aktuellen Seite löschen
- Drücken Sie nacheinander die Taste Utility \rightarrow System \rightarrow Arb Manage \rightarrow User \rightarrow Confirm und den Softkey

Delete Current Page, um die beliebige Welle auf der aktuellen Seite zu löschen.

4. Alle benutzerdefinierten Arbiträrwellen löschen

Drücken Sie nacheinander die Taste Utility \rightarrow System \rightarrow Arb Manage \rightarrow User \rightarrow Confirm und den Softkey

Delete All, um alle benutzerdefinierten Arbiträrwellen im aktuellen Dateiordner zu löschen.

5. Exportieren Sie die benutzerdefinierte Arbiträrwelle

Drücken Sie nacheinander die Taste Utility \rightarrow System \rightarrow Arb Manage \rightarrow User \rightarrow Confirm und wählen Sie

die beliebige Welle "ALT_03.bsv" in der anderen Liste aus und drücken Sie dann den Softkey Export, um sie auf ein externes Speichergerät zu exportieren.

6. Exportieren Sie alle benutzerdefinierten Arbiträrwellen

Drücken Sie nacheinander die Taste Utility \rightarrow System \rightarrow Arb Manage \rightarrow User \rightarrow Confirm und dann den

Softkey Export All, um die beliebige Welle des aktuellen Dateiordners auf ein externes Speichermedium zu exportieren.

7. Importieren Sie die Arbiträrwelle

Drücken Sie nacheinander die Taste Utility \rightarrow System \rightarrow Arb Manage \rightarrow User \rightarrow Confirm und wählen Sie

einen Arbitrary-Wave-Katalog, drücken Sie den Drehknopf, um die Arbitrary-Liste zu öffnen, und wählen Sie dann den Arbitrary-Wave "ABA_1_2.bsv", drücken Sie den Softkey Import, um ihn in den Benutzerkatalog im Arbitrary-Wave-Manager zu importieren.

8. Importieren Sie die beliebige Welle auf die aktuelle Seite

Drücken Sie nacheinander die Taste Utility \rightarrow System \rightarrow Arb Manage \rightarrow User \rightarrow Confirm und wählen Sie

einen Arbitrary-Wave-Katalog, drücken Sie den Drehknopf, um die Arbitrary-Liste zu öffnen, drücken Sie den Softkey Import Current Page, um sie in den Benutzerkatalog im Arbitrary-Wave-Manager zu importieren.

- 9. Importieren Sie alle arbiträren Wellen
- 10. Drücken Sie nacheinander die Taste Utility \rightarrow System \rightarrow Arb Manage \rightarrow User \rightarrow Confirm und wählen

Sie einen Arbitrary-Wave-Katalog aus, drücken Sie den Drehknopf, um die Arbitrary-Liste zu öffnen, drücken Sie den Softkey Import All, um die Arbitrary-Waves im aktuellen Dateiverzeichnis in den Benutzerkatalog im Arbitrary-Wave-Manager zu importieren.

3.2.7 Netzwerkeinstellungen

Wählen Sie nacheinander die Taste Utility \rightarrow LAN Config, um die Netzwerkeinstellungsseite aufzurufen.

1. Zugriffsmodus

Drücken Sie den Softkey IP Type, um manuell oder automatisch zu wählen.

2. IP-Adresse

Das Format der IP-Adresse ist nnn.nnn.nnn, der Bereich der ersten nnn ist 1~223, der Bereich der anderen drei nnn ist 0~255. Es wird empfohlen, dass Sie den Netzwerkadministrator nach einer verfügbaren IP-Adresse fragen. Wählen Sie den Softkey IP, geben Sie die IP-Adresse mit der numerischen Tastatur, dem Drehknopf oder den Pfeiltasten ein. Diese Einstellung kann im nichtflüchtigen Speicher abgelegt werden. Das Gerät lädt die eingestellte IP-Adresse automatisch, wenn es neu gebootet wird.

3. Subnetz-Maske

Das Format der Subnetzmaskenadresse ist nnn.nnn.nnn, der Bereich von nnn ist 0~255. Es wird empfohlen, dass Sie den Netzwerkadministrator nach einer verfügbaren Subnetzmaske fragen. Wählen Sie den Softkey Mask, verwenden Sie die numerische Tastatur, den Drehknopf oder die Pfeiltaste, um die Subnetzmaske einzugeben. Das Gerät lädt automatisch die eingestellte IP-Adresse, wenn das Gerät neu gestartet wird.

4. Gateway

Das Format des Gateways ist nnn.nnn.nnn, der Bereich von nnn ist 0~255. Es wird empfohlen, dass Sie den Netzwerkadministrator nach einem verfügbaren Gateway fragen. Wählen Sie den Softkey Gateway, verwenden Sie die numerische Tastatur, den Drehknopf oder die Pfeiltaste zur Eingabe des Gateways. Das Gerät lädt automatisch die eingestellte IP-Adresse, wenn das Gerät neu gestartet wird.

5. Physische Adresse

Physikalische Adressen werden von 0 an nummeriert und jedes Mal um 1 erhöht. Der physische Adressraum des Speichers wächst also linear. Sie wird als Binärzahl, eine ganze Zahl ohne Vorzeichen, im hexadezimalen Zahlenformat dargestellt.

Menü Funktion	Funktion Untermenü	Einstellung	Beschreibung
	Sprache	Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Deutsch	
	Phasensynchronisation	Unabhängig, Sync	
	Ton	AUS/EIN	
	Numerisches Trennzeichen	Komma, Leerzeichen, keine	
	Hintergrundbeleuchtung	10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 90 %, 100 %	
	Beliebiger Wellenmanager	Lokal, Benutzer, extern	
	Bildschirmschoner	AUS, 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde	
	Standardeinstellung		Wiederherstellung der Werkseinstellungen
	Hilfe		Hilfe-Informationen
	Über		Name des Modells, Version und Website des Unternehmens

3.2.8 System

Wählen Sie nacheinander die Taste Utility \rightarrow System, um die Systemeinstellungsseite aufzurufen.

Hinweis: Da das System über mehrere Menüs verfügt, gibt es zwei Seiten, drücken Sie den Softkey Next, um die Seite zu wechseln.

1. Sprache

Drücken Sie den Softkey Language, um die Systemsprache auf vereinfachtes Chinesisch, Englisch oder Deutsch einzustellen.

2. Phasensynchronisation

Wählen Sie den Softkey Phase Sync, um "Independent" oder "Sync" auszuwählen.

Unabhängig: Die Ausgangsphasen von CH1 und CH2 sind nicht miteinander verbunden. Synchronisieren: Die Ausgangsphase von CH1 und CH2 ist synchronisiert.

3. Ton

Um den Signalton ein- oder auszuschalten, wählen Sie den Softkey Beep, um "OFF" oder "ON" auszuwählen.

- Numerisches Trennzeichen
 Stellen Sie das Trennzeichen f
 ür den numerischen Wert zwischen den Parametern des Kanals ein, indem Sie den Softkey NumFormat dr
 ücken, um Komma, Leerzeichen oder keine zu w
 ählen.
- 5. Hintergrundbeleuchtung

Stellen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ein, drücken Sie den Softkey BackLight, um 10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 90 % oder 100 % auszuwählen.

6. Bildschirmschoner

Drücken Sie den Softkey ScrnSvr, um OFF, 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten oder 1 Stunde auszuwählen. Wenn keine willkürliche Bedienung erfolgt, schaltet das Gerät in den Bildschirmschoner-Status als Einstellzeit. Wenn die Taste Mode, CH1, CH2 blinkt, drücken Sie die beliebige Taste, um den Zustand wiederherzustellen.

7. Standardeinstellung

Wiederherstellung der Werkseinstellung.

8. Hilfe-System

Das integrierte Hilfesystem bietet Hilfetexte für Tasten oder Menüs auf dem Bedienfeld. Drücken Sie das Hilfethema, um die Hilfeinformationen zur Bedienung auf dem Bedienfeld zu prüfen. Drücken Sie eine beliebige Softtaste oder eine Taste lange, um die Hilfeinformationen zu prüfen, z. B. die Taste Wave, um sie zu prüfen. Drücken Sie eine beliebige Taste oder den Drehknopf, um die Hilfe zu verlassen. Drücken Sie einen beliebigen Softkey oder eine Taste lange, um die Hilfeinformationen zu prüfen, z. B. drücken Sie die Wave-Taste, um die Hilfeinformationen zu prüfen. Drücken Sie eine beliebige Taste oder den Drehknopf, um die Hilfeinformationen zu prüfen. Drücken Sie die Wave-Taste, um die Hilfeinformationen zu prüfen. Drücken Sie eine beliebige Taste oder drehen Sie den Drehknopf, um die Hilfe zu beenden.

9. Über

Drücken Sie den Softkey About, um das Gerätemodell, die SN, die Versionsinformationen und die Website des Unternehmens zu überprüfen.

Kapitel 4 Fortgeschrittene Anwendung

In diesem Kapitel wird die Modulation von AM, FM, PM, ASK, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, BPSK, QPSK, OSK, SUM, DSB-AM, QAM und PWM vorgestellt.

Drücken Sie die Mode-Taste, um in den Modulationsmodus zu gelangen; die Taste leuchtet auf. Drücken Sie die Taste erneut, um den Modulationsmodus zu verlassen, und die Taste leuchtet nicht mehr.

4.1 Modulationswellenausgang

4.1.1 Amplitudenmodulation (AM)

Im AM-Modus besteht die modulierte Welle aus der Trägerwelle und der Modulationswelle. Die Amplitude der Trägerwelle wird mit der Amplitude der Modulationswelle geändert. Der Modulationsmodus der beiden Kanäle ist unabhängig, der Benutzer kann den gleichen oder einen anderen Modulationsmodus für CH1 und CH2 einstellen.

AM-Modus auswählen

Drücken Sie abwechselnd die Taste $Mode \rightarrow Mod \rightarrow AM$, um den AM-Modus zu aktivieren. Das Gerät gibt die modulierte Wellenform entsprechend der aktuellen Modulationswelle und der Trägerwelle aus.

CH1	Limit HighZ	Sine AM	OFF		imit lighZ	Sine	e	OFF
Freq	1.000),000,(00 kHz					÷
Amp	100 r	nVpp					~	f
Offset	0 mV					$\overline{}$		
=								
Source	Inter	nal		. A	A A a			
ModWave	e Sine			ĄД	ЦЦЦ	∽	-∧.	
ModFreq	100.0	000 Hz	1	٧١	[∬ ¥ ¤		v	
					1			
Source	ModV	Vave	ModFreq	Depth			Ret	urn

Trägerwelle auswählen

Die Trägerwelle kann eine Sinuswelle, Rechteckwelle, Rampenwelle oder Arbiträrwelle sein. Die Standardeinstellung ist Sinuswelle. Nachdem der AM-Modus ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste Wave, um die Trägerwellenschnittstelle aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine AM	OFF		imit lighZ	Sin	e	OFF
Freq Amp	1.000 100 i	0,000, mVpp	00 kHz		$\widehat{\ }$,	÷ -
Offset	0 m\	1						
Source	Inter	mal		. A	<u>አ</u> ለ «)
ModWave	e Sine			ĄД	<u>}}</u> }}}	v.—	-∧.	
ModFreq	100.0	000 Ha	2	١			v	
Sine	Squ	are	Pulse	Ramp	Art	b	Retu	ırn

Frequenz der Trägerwelle einstellen

Der Frequenzbereich der Trägerwelle kann unterschiedlich eingestellt werden. Die Standardfrequenz der Trägerwelle ist 1 kHz. Die Frequenzen der einzelnen Trägerwellen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

	Frequenz								
Trägerwelle	UTG2	122X	UTG	2082X	UTC	G2062X			
	Minimum	Maximu m	Minimum	Maximu m	Minimu m	Maximum			
Sinuswelle	1 µHz	120 MHz	1 µHz	80 MHz	1 µHz	60 MHz			
Rechteckige Welle	1 µHz	50 MHz	1 µHz	40 MHz	1 µHz	30 MHz			
Impulswelle	1 µHz	50 MHz	1 µHz	40 MHz	1 µHz	30 MHz			
Rampenwelle	1 µHz	5 MHz	1 µHz	4 MHz	1 µHz	3 MHz			
Beliebige Welle	1 µHz	50 MHz	1 µHz	40 MHz	1 µHz	30 MHz			

Wenn die Frequenz der Trägerwelle eingestellt werden muss, wählen Sie bitte zunächst die Trägerwelle aus und stellen Sie dann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder dem Softkey ModFreq die Frequenz ein, geben Sie mit der numerischen Tastatur eine Zahl ein und wählen Sie den Softkey Einheit, um die Einstellung abzuschließen.

Modulationswelle auswählen

Wenn die Modulationsquelle dieses Instruments intern ist, kann die Modulationswelle Sinuswelle, Rechteckwelle, ansteigende Rampenwelle, abfallende Rampenwelle, Arbiträrwelle und Rauschwelle sein. Die Voreinstellung ist Sinuswelle. Wenn der AM-Modus aktiviert ist, ist die Standardmodulationswelle eine Sinuswelle. Die Modulationswelle kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys ModWave im AM-Modus geändert werden.

- Rechteckige Welle: Das Tastverhältnis beträgt 50 %.
- Steigende Rampenwelle: Die Symmetrie beträgt 100 %.
- Fallende Rampenwelle: Die Symmetrie beträgt 0 %.
- Arbiträrwelle: Die Länge der Arbiträrwelle wird durch die Methode des automatischen Extraktionspunktes auf 4 kpts begrenzt, wenn die Arbiträrwelle die Modulationswelle ist.
- Rauschwelle: Weißes Gauß-Rauschen

CH1	Limit HighZ	Sine AM	OFF		imit lighZ	Sin	e	OFF
Freq Amp	1.000 100 r),000, nVpp	00 kHz		$\overline{\ }$			÷ -
Offset	0 mV	1						
Source	Inter	nal		<u>م</u> 1	AA.			
ModWave	e Sine			<u>11,11</u>	<u> </u>	v	-∧.	
ModFreq	100.0	000 H2	Z	V			Ŷ	
Sine	Squa	are	UpRamp	DnRamp	Arl	b	Pag Do	ge wn

Einstellung der Modulationsfrequenz

Der Frequenzbereich beträgt 2 mHz ~ 1 MHz (die Standardeinstellung ist 100 Hz). Wenn der AM-Modus aktiviert ist, ist die Standardfrequenz der Modulationswelle 100 Hz. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys ModFreq geändert werden, dann mit der numerischen Tastatur eine Zahl eingeben und den Softkey Einheit auswählen, um die Einstellung im AM-Modus abzuschließen.

Einstellung der Modulationstiefe

Die Modulationstiefe gibt die Änderung der Amplitude an, die in Prozent ausgedrückt wird. Der Bereich der AM-Modulationstiefe kann zwischen 0 % und 120 % eingestellt werden, der Standardbereich ist 100 %.

- Bei einer Modulationstiefe von 0 % wird eine konstante Amplitude ausgegeben (die Hälfte der Amplitude der Trägerwelle).
- Wenn die Modulationstiefe 100 % beträgt, ändert sich die Ausgangsamplitude mit der Modulationswellenform.
- Wenn die Modulationstiefe mehr als 100 % beträgt, ist die Ausgangsamplitude des Geräts nicht größer als 10 Vpp (bei einer Last von 50 Ω).

Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys Depth geändert werden. Anschließend können Sie mit der numerischen Tastatur eine Zahl eingeben und den Softkey Unit wählen, um die Einstellung im AM-Modus abzuschließen.

Umfassendes Beispiel

Stellen Sie im AM-Modus eine interne 200-Hz-Sinuswelle als Modulationssignal, ein anderes Rechtecksignal mit einer Frequenz von 10 kHz, einer Amplitude von 200 mVpp und einem Tastverhältnis von 45 % als Trägerwelle und schließlich einen Modulationsgrad von 80 % ein. Die Einstellschritte sind wie folgt.

1) Aktivieren des AM-Modus

Drücken Sie die Taste Mode \rightarrow ModWave \rightarrow AM abwechselnd, um den AM-Modus zu aktivieren.

CH1	Limit HighZ	Sine AM	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e	OFF
Freq	1.000	,000,(00 kHz	,	\frown			*
Amp	100 n	nVpp					~	f
Offset	0 mV							
Source	Inter	ادم						
ModWaya	Cincent	IIal		٨	AAAA.			
WUUWave	Sine			1	ti i i i i i i i i	v~	~\	
ModFreq	100.0	00 Hz	!	Ŷ	₩ŲΨ.			
Source	ModW	Vave	ModFreq	Depth			Reti	urn

2) Modulationssignal einstellen

Ausgehend von Schritt 1 drücken Sie den Softkey ModFreq und geben über die numerische Tastatur 200 ein und wählen dann die Einheit Hz.

CH1	Limit HighZ	Sine AM	OFF	CH2	.imit HighZ	Sine	e OFF		
Freq	1.000),000,	00 kHz				*		
Amp	100 r	nVpp							
Offset	0 mV	1							
Source	Inter	nal		^	Λ.				
ModWave	e Sine			Ą	ЦΛ	\sim	\sim		
ModFreq	200.0	000 H2	Z	V	/ V `		*		
							1		
Source	ModV	Vave	ModFreq	Depth			Return		

3) Trägerwelle und Parameter einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um die Trägerwellen-Seite aufzurufen, und wählen Sie dann Rechteckwelle als Trägerwelle aus (die Standardeinstellung ist Sinuswelle).

CH1	Limit HighZ	Squa AM	re OFF		imit lighZ	Sin	e OFF
Freq	1.000	0,000,0	0 kHz				4
Amp	100 r	mVpp					£
Offset	0 mV	/					
Source	Inter	rnal		4	Πĸ		
ModWav	e Sine					~	4
ModFreq	200.0	000 Hz		' ل	יעו		
┝───							
Sine	Squ	are	Pulse	Ramp	Ar	b	Return

Drücken Sie den Softkey Freq, um die Frequenz einzustellen, geben Sie über die numerische Tastatur 10 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters kHz.

Den Softkey Amp drücken, um die Amplitude einzustellen, über die numerische Tastatur 200 eingeben und dann die Einheit des Parameters auf mVpp einstellen.

Drücken Sie den Softkey Duty, um die Einschaltdauer einzustellen, verwenden Sie die numerische Tastatur, um 45 einzugeben, und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf %. Wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

CH1	Limit S HighZ /	Square AM	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e OFF
Offset	0 mV						4
Phase	0.00 °						
Duty	45.000	%					
				-			
Source	Interna	al		1			
ModWave	e Sine					\sim	4
ModFreq	200.00	0 Hz		1	JU		
Freq	Amp	01	ffset	Phase	Du	ty	Return

4) Modulationstiefe einstellen

Nachdem die Parametereinstellung der Trägerwelle abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste

Mode \rightarrow ModWave \rightarrow AM abwechseInd, um die AM-Einstellung aufzurufen, drücken Sie den

Softkey Depth, verwenden Sie die numerische Tastatur zur Eingabe von 80 und wählen Sie dann die Einheit des Parameters in %.

CH1	Limit HighZ	Squa AM	are OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e OFF
Offset	0 mV	r					*
Phase	0.00	0					f
Duty	45.00	00 %					
<u> </u>							
ModWave	Sine				ΠN		
ModFreq	200.0	000 H2	Z				1
Depth	80.00	0 %		J			\sim
Source	ModV	Vave	ModFreq	Depth			Return

5) Aktivieren der Kanalausgabe

Drücken Sie die Taste CH1. Wenn die Taste leuchtet, bedeutet dies, dass der Kanalausgang aktiviert ist.

CH1	.imit Sq HighZ AN	uare ON 1	CH2	^{imit} Sin lighZ	e OFF
Offset	0 mV				*
Phase	0.00 °				A
Duty	45.000 %)			
<u> </u>					
ModWave	Sine		4	ΠN	
ModFreq	200.000	Hz			1-
Depth	80.00 %		ן ינ		\sim
	-				
Source	ModWav	ModFreq	Depth		Return

Um die Modulationswellenform von AM mit einem Oszilloskop zu betrachten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4.1.2 Frequenzmodulation (FM)

Im FM-Modus besteht die modulierte Welle aus der Trägerwelle und der Modulationswelle. Die Frequenz der Trägerwelle wird mit der Amplitude der Modulationswelle verändert.

Drücken Sie abwechselnd die Taste $Mode \rightarrow Mod \rightarrow FM$, um den FM-Modus zu aktivieren. Das Gerät gibt die modulierte Wellenform entsprechend der aktuellen Modulationswelle und der Trägerwelle aus.

CH1	Limit : HighZ I	Sine FM	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	e OFF
Freq	1.000,0	000,00	kHz	/			4
Amp	100 m ^v	Vpp					, 🔒
Offset	0 mV						
\square							
Source	Intern	al		A 6 6	La Li A A	_	1
ModWave	e Sine			144			
ModFreq	100.00	10 Hz			WIW	V	V
Source	ModWa	ave M	odFreq	FreqDev			Return

Trägerwelle auswählen

Die Trägerwelle kann eine Sinuswelle, Rechteckwelle, Pulswelle, Rampenwelle oder Arbiträrwelle sein. Die Standardeinstellung ist Sinuswelle. Nachdem der FM-Modus ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste Wave, um die Trägerwellenschnittstelle aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine FM	OFF	CH2	imit lighZ	Sin	e OFF		
Freq Amp	1.000 100 r),000,(nVpp	00 kHz		$\widehat{\ }$		÷		
Offset	0 mV	n pp							
Source	Inter	nal		A A J	JAYYY V	ممر	1		
ModWav	e Sine								
ModFreq	100.0	000 Hz	2	ANNANA A A					
Sine	Squa	are	Pulse	Ramp	Ari	b	Return		

Frequenz der Trägerwelle einstellen

Siehe Frequenz der Trägerwelle im AM-Modus.

Modulationswelle auswählen

Wenn die Modulationsquelle dieses Instruments intern ist, kann die Modulationswelle Sinuswelle, Rechteckwelle, ansteigende Rampenwelle, abfallende Rampenwelle, Arbiträrwelle und Rauschwelle sein. Die Voreinstellung ist Sinuswelle. Wenn der FM-Modus aktiviert ist, ist die Standardmodulationswelle eine Sinuswelle. Die Modulationswelle kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys ModWave im FM-Modus geändert werden.

Rechteckige Welle: Das Tastverhältnis beträgt 50 %.

- Steigende Rampenwelle: Die Symmetrie beträgt 100 %.
- Fallende Rampenwelle: Die Symmetrie beträgt 0 %.
- Arbiträrwelle: Die Länge der Arbiträrwelle wird durch die Methode des automatischen Extraktionspunktes auf 4 kpts begrenzt, wenn die Arbiträrwelle die Modulationswelle ist.
- Rauschwelle: Weißes Gauß-Rauschen

CH1	Limit HighZ	Sine FM	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	e OFF	
Freq	1.000	0,000,	00 kHz	/			•	
Amp	100 r	mVpp						
Offset	0 mV	ſ						
Source	Inter	mal		111	LALLA A		\wedge	
ModWave	e Sine			144				
ModFreq	100.0	000 Hi	2					
Sine	Squ	are	UpRamp	DnRamp	Art)	Page Down	

Einstellung der Modulationsfrequenz

Der Frequenzbereich beträgt 2 mHz ~ 1 MHz (die Standardeinstellung ist 100 Hz). Wenn der FM-Modus aktiviert ist, ist die Standardfrequenz der Modulationswelle 100 Hz. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys ModFreq geändert werden, dann mit der numerischen Tastatur eine Zahl eingeben und den Softkey Einheit auswählen, um die Einstellung im FM-Modus abzuschließen.

Frequenzabweichung einstellen

Die Frequenzabweichung zeigt die Frequenzabweichung der frequenzmodulierten Welle im Verhältnis zur Frequenz der Trägerwelle an. Der Bereich der FM-Abweichung kann vom minimalen DC bis zur Hälfte der aktuell maximalen Trägerwellenfrequenz eingestellt werden. Die Standardfrequenzabweichung beträgt 1 kHz. Sie kann durch Drücken des Softkeys FreqDev im FM-Modus geändert werden.

- Frequenzabweichung < Trägerwellenfrequenz, wenn die Frequenzabweichung größer ist als die Trägerwellenfrequenz, begrenzt das Gerät die Abweichung automatisch auf das Maximum, das die aktuelle Trägerfrequenz zulässt.
- Die Summe der Frequenzabweichung und der Trägerwellenfrequenz ≤ dem Maximum der aktuellen Trägerfrequenz, wenn der Wert der Frequenzabweichung ungültig ist, begrenzt das Gerät die Abweichung automatisch auf das Maximum, das die aktuelle Trägerfrequenz erlaubt.

Umfassendes Beispiel

In der FM-Betriebsart stellen Sie ein internes 2-kHz-Rechtecksignal als Modulationssignal, ein weiteres Sinussignal mit einer Frequenz von 10 kHz und einer Amplitude von 100 mVpp als Trägerwelle und schließlich eine Frequenzabweichung von 5 kHz ein. Die Einstellschritte sind wie folgt.

1) Aktivieren des FM-Modus

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow ModWave \rightarrow FM, um den FM-Modus einzuschalten.

CH1	Limit HighZ	Sine FM	OFF		imit lighZ	Sine	e	OFF
Freq	1.000	,000,	00 kHz	/				÷
Amp	100 n	nVpp						
Offset	0 mV							
								$ \rightarrow$
Source	Inter	nal		ስሰኑ	La L I. A. A		\wedge	
ModWave	e Sine			14		1		
ModFreq	100.0	00 Hz	2	AMMAMA A A				
Source	ModW	/ave	ModFreq	FreqDev			Reti	ırn

2) Modulationssignal und Welle einstellen

Basierend auf Schritt 1, drücken Sie den Softkey ModWave, um Rechteckwelle als Trägerwelle auszuwählen, und drücken Sie den Softkey ModFred, geben Sie mit der numerischen Tastatur 2 ein und wählen Sie dann die Einheit kHz.

CH1	Limit HighZ	Sine FM	OFF	CH2	Limit HighZ	Sin	е	OFF
Freq	1.000	,000,0	0 kHz	/				4
Amp	100 n	nVpp						
Offset	0 mV					$\overline{\ }$		
Source	Inter	nal		٨	1	ì		
ModWave	e Squa	re		17		<u> </u>		
ModFreq	2.000),000 k	Ήz		V	(/	
Source	ModW	/ave	ModFreq	FreqDev			Ret	urn

3) Trägerwelle und Parameter einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um die Trägerwellen-Seite aufzurufen, und wählen Sie dann Rechteckwelle als Trägerwelle aus (die Standardeinstellung ist Sinuswelle).

CH1	Limit HighZ	正弦波 调频	^g OFF	CH2	Limit HighZ	正弦	波 OFF
频率	1.00	0,000,0	00 kHz	/	$\overline{}$		
幅度	100	mVpp		/			
偏移	0 m'	V				$\overline{}$	
调制源	内部	3		٨		٨	
调制波	方波	ž		/ \		L	
调制频率	2.00	0,000 l	(Hz		V	V	•4
频率	幅	度	偏移	相位			返回

Drücken Sie den Softkey Freq, um die Frequenz einzustellen, geben Sie über die numerische Tastatur 10 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters kHz.

Drücken Sie den Softkey Amp, um die Amplitude einzustellen, geben Sie über die numerische Tastatur 100 ein und wählen Sie dann als Einheit des Parameters mV.

CH1	Limit HighZ	Sine FM	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	e OFF
Freq	10.00	00,000	,0 kHz	/	$\overline{}$		
Offset	100 r 0 mV	mvpp /		.	,		7 "
Source ModWave	Inter Squa	rnal are		Ą	ΛΛ	Λ /	<u>}</u>
ModFreq	2.000	0,000 l	kHz	V	VV	V	V
Freq	Am	np	Offset	Phase			Return

4) Frequenzabweichung einstellen Nachdem die Parametereinstellung der Trägerwelle abgeschlossen ist, drücken Sie nacheinander die Taste Mode → ModWave → FM, um die FM-Einstellung aufzurufen, drücken Sie den Softkey FreqDev, geben Sie über die numerische Tastatur 5 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf kHz.

CH1	Limit Sin HighZ FM	e OFF		imit lighZ	Sine	OFF
Freq Amp Offset	10.000,00 100 mVpp 0 mV	0,0 kHz)		\swarrow		, ê
ModWave ModFreq FreqDev	Square 2.000,000 5.000,000	kHz ,00 kHz	\mathcal{N}		\bigwedge	 7
Source	ModWave	ModFreq	FreqDev			Return

5) Aktivieren der Kanalausgabe

Drücken Sie die Taste CH1. Wenn die Taste leuchtet, bedeutet dies, dass der Kanalausgang aktiviert ist.

CH1	Limit HighZ	Sine FM	ON	CH2	imit lighZ	Sine	e OFF	
Freq Amp	10.000),000,0 kł Vop	Ηz	/	$\overline{\ }$		÷	
Offset	0 mV	•PP						
ModWave ModFreq FregDev	Squar 2.000,	e 000 kHz 000.00 kH	47			\bigwedge	7	
Source	ModWa	ave Mo	dFreq	FreqDev			Return	

Um die Modulationswellenform von FM mit einem Oszilloskop zu betrachten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.


4.1.3 Phasenmodulation (PM)

Im PM-Modus besteht die modulierte Welle aus der Trägerwelle und der Modulationswelle. Die Phase der Trägerwelle ändert sich mit der Amplitude der Modulationswelle.

Drücken Sie abwechselnd die Taste $Mode \rightarrow Mod \rightarrow PM$, um den PM-Modus einzuschalten, und das Gerät gibt die modulierte modulierte Wellenform entsprechend der aktuellen Modulationswelle und der Trägerwelle aus.

CH1	Limit HighZ	Sine PM	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	e	OFF
Freq	1.000	,000,0	00 kHz	/				÷
Amp	100 n	nVpp					~	Ĥ
Offset	0 mV							
C	1 _1							
Source	Interi	nal		1 8 8	አለጸ	ΙAA	8.8	
ModWave	e Sine			цд	\ \\	┟┟╽╽	-{{}}	
ModFreq	100.0	00 Hz	2	Į Į	VVV	٧V	(V)	
Source	ModW	/ave	ModFreq	PhaseDev			Retu	ırn

Trägerwelle auswählen

Die Trägerwelle kann eine Sinuswelle, Rechteckwelle, Rampenwelle oder Arbiträrwelle sein. Die Standardeinstellung ist Sinuswelle. Nachdem der PM-Modus ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste Wave, um die Schnittstelle für die Trägerwelle aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine PM	OFF		imit lighZ	Sine	e OFF
Freq	1.000),000,0	0 kHz	/	$\overline{}$		4
Amp	100 r	nVpp					, 🔒
Offset	0 mV						
Source	Inter	nal		1 Å Å	1 A A #	ነለለ	11
ModWave	e Sine			ЦЦ	\/\\ <i>\</i>	ЪЛЦ	Щ.
ModFreq	100.0	000 Hz		łł	VVV	γγI	/¥\
Sine	Squa	are	Ramp	Arb			Return

Frequenz der Trägerwelle einstellen

Siehe Frequenz der Trägerwelle im AM-Modus.

Modulationswelle auswählen

Wenn die Modulationsquelle dieses Geräts von innen kommt, kann die Modulationswelle Sinuswelle, Rechteckwelle, steigende Rampenwelle, fallende Rampenwelle, Arbiträrwelle und Rauschwelle sein. Die Voreinstellung ist die Sinuswelle. Wenn der PM-Modus aktiviert ist, ist die Standardmodulationswelle Sinuswelle. Die Modulationswelle kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys ModWave im PM-Modus.

- Rechteckige Welle: Das Tastverhältnis beträgt 50 %.
- Steigende Rampenwelle: Die Symmetrie beträgt 100 %.

- Fallende Rampenwelle: Die Symmetrie beträgt 0 %.
- Arbiträrwelle: Die Länge der Arbiträrwelle wird durch die Methode des automatischen Extraktionspunktes auf 4 kpts begrenzt, wenn die Arbiträrwelle die Modulationswelle ist.
- Rauschwelle: Weißes Gauß-Rauschen

CH1	Limit HighZ	Sine PM	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	2	OFF
Freq	1.000	0,000,0	00 kHz					*
Amp	100 r	mVpp						Ð
Offset	0 mV	ſ						
Source	Inter	nal		117	ነል ለ ለ	L A A	11	
ModWav	e Sine			ΔŊ	₩₽₽₽	ļД	Щ	
ModFreq	100.0	000 Hz	2	¥¥	ųųγ	V V I		
Sine	Squ	are	UpRamp	DnRamp	Art	þ	Paş Do	ge wn

Einstellung der Modulationsfrequenz

Der Frequenzbereich beträgt 2 mHz ~ 1 MHz (die Standardeinstellung ist 100 Hz). Wenn der PM-Modus aktiviert ist, ist die ist die Standardfrequenz der Modulationswelle 100 Hz. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys ModFreq geändert werden, dann mit der numerischen Tastatur eine Zahl eingeben Zahl eingeben und den Softkey Einheit wählen, um die Einstellung im PM-Modus abzuschließen.

Einstellung der Phasenabweichung

Die Phasenabweichung gibt die Phasenabweichung der Welle an, die phasenmoduliert wurde die relativ zur Phase der Trägerwelle ist. Der PM-Abweichungsbereich kann auf 0° - 360° eingestellt werden. Die Standard-Phasenabweichung beträgt 180°. Sie kann durch Drücken des Softkeys PhaseDev und der Pfeiltasten Tasten im PM-Modus geändert werden.

Umfassendes Beispiel

Stellen Sie im PM-Modus eine interne 200-Hz-Sinuswelle als Modulationssignal, ein weiteres Sinussignal mit einer Frequenz von 900 Hz und einer Amplitude von 100 mVpp als Trägersignal ein und stellen Sie die Phasenabweichung auf 200° ein. Die Einstellschritte sind wie folgt.

1) Aktivieren des PM-Modus

```
Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow ModWave \rightarrow PM, um den PM-Modus zu aktivieren.
```

CH1	Limit HighZ	Sine PM	OFF	CH2	.imit IighZ	Sin	e O	FF
Freq	1.000),000,(00 kHz	/	$\overline{}$		÷ م	-
Amp	100 r	nVpp						
Offset	0 mV					\searrow		
								\exists
Source	Inter	nal		A A 1	1 A A /	ነለለ	8.8	
ModWave	e Sine			<u> </u>	1/\/\/	1714	444	
ModFreq	100.0	000 Hz	2		¥¥¥	γγ	í i l	
					_			
Source	ModV	Vave	ModFreq	PhaseDev			Return	

2) Modulationssignal einstellen

Ausgehend von Schritt 1 drücken Sie den Softkey ModFreq und geben über die numerische Tastatur 200 ein und wählen dann die Einheit Hz.

CH1	Limit HighZ	Sine PM	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	e	OFF
Freq	1.000),000,(00 kHz	/				÷
Amp	100 n	nVpp					~	Ĥ
Offset	0 mV							
Source	Inter	nal		ለ ለ		٨	А	
ModWave	e Sine			A	$\left\{ \right\} $		4	
ModFreq	200.0	00 Hz	!	Ų	V \	\bigvee	γŲ	
Source	ModW	Vave	ModFreq	PhaseDev			Ret	urn

3) Trägerwelle und Parameter einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um die Trägerwellen-Seite aufzurufen, und wählen Sie dann Rechteckwelle als Trägerwelle aus (die Standardeinstellung ist Sinuswelle).

CH1	Limit HighZ	Sine PM	OFF		imit lighZ	Sine	OFF
Freq	1.000	0,000,0	00 kHz	/	$\overline{}$		¥ o
Amp	100 r	mVpp					🖬
Offset	0 mV	ſ				\searrow	
Source	Inter	mal		ለ እ	$ \land $	Λ.	A
ModWave	e Sine			AJ	$\left\{ + \right\}$		1
ModFreq	200.0	000 Hz	:	Ų	\bigvee	\bigvee	V
Freq	Am	۱p	Offset	Phase			Return

Drücken Sie den Softkey Freq, um die Frequenz einzustellen, verwenden Sie die numerische Tastatur, um 900 einzugeben und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf Hz. Drücken Sie den Softkey Amp, um die Amplitude einzustellen, geben Sie über die numerische Tastatur 100 ein und wählen Sie dann als Einheit des Parameters mVpp. Wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

CH1	Limit HighZ	Sine PM	OFF	CH2	limit HighZ	Sine	e OFF
Freq Amp Offset	900.0 100 r 0 mV	000,00 mVpp /	0 Hz		\frown		7
Source ModWave ModFreq	Inter ^e Sine 200.0	mal 000 Hz	:	Ą	\bigvee	\bigvee	\bigvee
Freq	Am	ιp	Offset	Phase			Return

4) Phasenabweichung einstellen

Nachdem die Parametereinstellung der Trägerwelle abgeschlossen ist, drücken Sie nacheinander die Taste $Mode \rightarrow ModWave \rightarrow PM$, um die AM-Einstellung aufzurufen, drücken Sie den Softkey PhaseDev, verwenden Sie die numerische Tastatur, um 200 einzugeben, und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf ⁶.

CH1	Limit HighZ	Sine PM	OFF	CH2	imit lighZ	Sin	e	OFF
Freq	900.0	00,00	00 Hz					*
Amp	100 r	nVpp					~	£
Offset	0 mV							
ModWave	e Sine			A A	1		A A	
ModFreq	200.0	000 H2	z	1,1	_/	-\ <i> </i>	<u>`</u> \{	
PhaseDev	200.0	00 °		Ų	V	V	V	
Source	ModV	Vave	ModFreq	PhaseDev			Ret	urn

5) Aktivieren des Kanalausgangs

Drücken Sie die Taste CH1. Wenn die Taste leuchtet, bedeutet dies, dass der Kanalausgang aktiviert ist.

CH1	Limit Sir HighZ PN	ie ON 1	CH2	^{imit} Sine lighZ	e OFF
Freq	900.000,	000 Hz			*
Amp	100 mVp	р			, 🔒 🛛
Offset	0 mV				
ModWave	Sine		A A		A A
ModFreq	200.000	Hz	111	$\left - \right $	-_{
PhaseDev	200.00 °		Ϋ́	V V	V
Source	ModWave	e ModFreq	PhaseDev		Return

Betrachtung der Modulationswellenform des PM mit einem Oszilloskop, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4.1.4 Amplituden-Umtastung (ASK)

Im ASK-Modus ändern Sie die Amplitude des Trägersignals, um das digitale Signal als "0" oder "1" auszudrücken. Es gibt die Trägersignale mit unterschiedlicher Amplitude entsprechend dem logischen Pegel des Modulationssignals aus. Der Modulationsmodus der beiden Kanäle ist unabhängig, der Benutzer kann den gleichen oder einen anderen Modulationsmodus für CH1 und CH2 einstellen.

ASK auswählen

Wählen Sie den Mode \rightarrow Mod \rightarrow ASK, um den ASK-Modus zu aktivieren. Der Wellenformgenerator gibt die modulierte Wellenform entsprechend der aktuellen ASK-Rate und der Trägerwelle aus.

CH1	Limit HighZ	Sine ASK	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	e O	FF
Freq Amp	1.00	0,000,0 mVpp	0 kHz		$\overline{}$		-	•
Offset	0 m\	/ /						
Source	Inter	rnal			6 R.J			
Rate	100.0	000 Hz		M	WW	WVV	₩.	
Source	Ra	te					Return	

Trägerwelle auswählen

Die Trägerwelle von ASK kann Sinuswelle, Rechteckwelle, Pulswelle oder Arbiträrwelle (außer DC) sein. Die Standardeinstellung ist Sinuswelle. Nachdem der ASK-Modus ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste Wave, um die Trägerwellenschnittstelle aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine ASK	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	e OFF
Freq	1.00	0,000,(00 kHz				÷
Amp	100	mVpp					🔒
Offset	0 m\	/				~	
Source	Inte	rnal					
Rate	100.	000 Hz	2	ĄĄ	AAAA	w	₩u
Sine	Squ	are	Pulse	Ramp	Art)	Return

Frequenz der Trägerwelle einstellen

Siehe <u>Frequenz der Trägerwelle</u> im AM-Modus.

Modulationsquelle auswählen

Die Modulationsquelle dieses Geräts kann intern oder extern gewählt werden. Wenn der ASK-Modus aktiviert ist, ist die Standardmodulationsquelle intern. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys Source→External auf extern umgeschaltet werden.

CH1	Limit HighZ	Sine ASK	OFF		imit lighZ	Sine	OFF
Freq Amp Offset	1.000 100 r 0 mV	0,000,00 mVpp 7	kHz		~	\smile	~ ÷
Source	Exter	rnal		ĄĄ	\sim	ŴŴ	4;
Interna	Exter	mal					Return

1) Interne Quelle

Wenn die Modulationsquelle intern ist, ist die interne Modulationswelle ein Rechtecksinus mit einem Tastverhältnis von 50 % (nicht einstellbar). Die Frequenz zwischen der Trägerfrequenz und der Sprungfrequenz kann durch Einstellen der FSK-Rate festgelegt werden.

2) Externe Quelle

Wenn die Modulationsquelle extern ist, wird die Trägerwelle durch die externe Welle moduliert. Die ASK-Amplitudenausgabe wird durch den Logikpegel am externen digitalen Modulationsanschluss (FSK/Trig/Counter) gesteuert. So wird beispielsweise die Frequenz der Trägerwelle ausgegeben, wenn der logische Pegel des externen Eingangs niedrig ist; die Sprungfrequenz wird ausgegeben, wenn der logische Pegel des externen Eingangs hoch ist.

ASK-Rate Einstellung

Wenn der ASK-Modus aktiviert ist, kann er die ASK-Rate (2 mHz ~ 100 kHz) einstellen. Die Standardeinstellung ist 100 Hz. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys Rate geändert werden, dann mit der numerischen Tastatur eine Zahl eingeben und den Softkey Einheit wählen, um die Einstellung abzuschließen.

Umfassendes Beispiel

Stellen Sie im ASK-Modus eine Sinuswelle mit 15 kHz, 2 Vpp als Trägersignal ein, wobei Sie die Amplitude der Trägerfrequenz auf der Grundlage der Frequenz von 300 Hz umschalten. Die Einstellschritte sind wie folgt.

1) Aktivieren des ASK-Modus

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Mod \rightarrow ASK, um den ASK-Modus zu aktivieren.

CH1	Limit HighZ	Sine ASK	OFF	CH2	.imit lighZ	Sine	2	OFF
Freq Amp Offset	1.000 100 r 0 mV	0,000,0 nVpp	0 kHz		\frown		- i	÷
Source Rate	Inter 100.0	nal)00 Hz		Ŵ	MV	ŴŴ	₩	
Source	Rat	te					Retur	n

2) Modulationsrate einstellen

Drücken Sie den Softkey Rate und geben Sie über die numerische Tastatur 300 ein und wählen Sie dann die Einheit Hz.

CH1	Limit HighZ	Sine ASK	OFF		imit IighZ	Sine	OFF
Freq Amp Offset	1.000 100 r 0 mV	0,000,00 nVpp) kHz		\sim	$\overline{}$	
Source Rate	Inter 300.0	nal 000 Hz		$ \land $	\bigwedge	\sim	£
Source	Rat	te					Return

3) Trägersignal einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um die Seite für die Trägerwelle aufzurufen, und wählen Sie dann Sinuswelle als Trägerwelle aus (die Standardeinstellung ist Sinuswelle).

CH1	Limit HighZ	Sine ASK		OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e OFF
Freq Amp Offset	1.000 100 r 0 mV	0,000,0 mVpp /	00 kHz		/	\frown		- ⁴
Source Rate	Inter 300.0	mal 000 Hz	:		[\bigvee	\wedge	£
Freq	Am	ıp	Offs	et	Phase			Return

Drücken Sie den Softkey Freq, um die Frequenz einzustellen, verwenden Sie die numerische Tastatur, um 15 einzugeben und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf <u>kHz</u>. Den Softkey Amp drücken, um die Amplitude einzustellen, mit der numerischen Tastatur 2 eingeben und dann die Einheit des Parameters auf <u>Vpp</u> einstellen.

CH1	Limit HighZ	Sine ASK	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	e OFF
Freq Amp	15.0	00,000 0 Vnn	,0 kHz				
Offset	0 m\	/ /					
Source Rate	Inter 300 (rnal 000 Hz	,	adaa	LARARAA	lånsanå	J.6A
	500.	000112		WY	AAAAAAA	AARAAA	YUYI
Freq	An	np	Offset	Phase			Return

4) Aktivieren der Kanalausgabe

Drücken Sie die Taste CH1. Wenn die Taste leuchtet, bedeutet dies, dass der Kanalausgang aktiviert ist.

CH1	Limit HighZ	Sine ASK	ON	CH2	.imit HighZ	Sine	e OFF
Freq	15.00	00,000	,0 kHz				÷
Amp	2.000	0 Vpp					
Offset	0 m\	/				~	
Source	Inter	rnal					
Rate	300.0	000 Hz		l lite		WWW	АНА
				114	Indkaln		
Freq	Am	np	Offset	Phase			Return

Um die Modulationswellenform von ASK mit einem Oszilloskop zu betrachten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4.1.5 Frequenzumtastung (FSK)

Im FSK-Modus kann die Umschaltrate zwischen der Frequenz der Trägerwelle und der Sprungfrequenz eingestellt werden.

FSK auswählen

Wählen Sie den Mode \rightarrow Mod \rightarrow FSK, um den FSK-Modus zu aktivieren. Der Wellenformgenerator gibt die modulierte Wellenform entsprechend der aktuellen Einstellung aus.

CH1	Limit HighZ	Sine FSK	(OFF	CH2	Lin Hiş	nit ghZ	Sin	e	OFF
Freq	1.000),000,(00 kHz			/				÷
Amp	100 n	nVpp								Ĥ
Offset	0 mV									
Source	Inter	nal			Λ	ΛA	A	lnaka.	111	
HopFreq	1 100.0	00,00	0 kHz		[]	444	ЩĄ.	L. A. M. A.	A.M.	
Rate	100.0	000 Hz	!			Į V	╏╏╏	î.,	7.4	
Source	HopFr	req1	Rate	:					Ret	urn

Trägerwelle auswählen

Die Trägerwelle von ASK kann eine Sinuswelle, Rechteckwelle, Rampenwelle oder Arbiträrwelle sein. Die Standardeinstellung ist Sinuswelle. Nachdem der FSK-Modus ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste Wave, um die Schnittstelle für die Trägerwelle aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine FSK	OFF		imit lighZ	Sin	e OFF
Freq Amp	1.000 100 r	0,000,0 mVpp	00 kHz		$\overline{\}$		
Offset	0 m\	1					
Source	Inter	nal		ስ ሲ	A A A 1.	Loako)	
HopFreq	1 100.0	00,00	0 kHz	IL IL	/////A		A)A
Rate	100.0	000 Hz	!	[]	IVYVI][]][111
Sine	Squ	are	Pulse	Ramp	Art	b	Return

Frequenz der Trägerwelle einstellen

Siehe Frequenz der Trägerwelle im AM-Modus.

Modulationsquelle auswählen

Die Modulationsquelle dieses Geräts kann intern oder extern gewählt werden. Wenn der FSK-Modus aktiviert ist, ist die Standardmodulationsquelle intern. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys Source→External auf extern umgeschaltet werden.

CH1	Limit HighZ	Sine FSK	OFF		imit lighZ	Sine	e	OFF
Freq	1.000	0,000,00) kHz	/				÷
Amp	100 r	nVpp					~	Ĥ
Offset	0 mV	1				$\overline{}$		
Source	Exter	rnal		alat	kalalk <i>i</i>	۱A	٨	
HopFreq	1 100.0	000,000	kHz	<u>h</u> ,,,		\	Д	
				ĮĮ,	,,,,, ,	VV	ł	
Interna	Exter	mal					Retu	rn

1) Interne Quelle

Wenn die Modulationsquelle intern ist, ist die interne Modulationswelle ein Rechtecksinus mit einem Tastverhältnis von 50 % (nicht einstellbar). Die Frequenz zwischen der Trägerfrequenz und der Sprungfrequenz kann durch Einstellen der FSK-Rate festgelegt werden.

2) Externe Quelle

Wenn die Modulationsquelle extern ist, wird die Trägerwelle durch die externe Welle moduliert. Die FSK-Amplitudenausgabe wird durch den Logikpegel am externen digitalen Modulationsanschluss (FSK/Trig/Counter) gesteuert. So wird z. B. die Frequenz der Trägerwelle ausgegeben, wenn der Logikpegel des externen Eingangs niedrig ist; die Sprungfrequenz wird ausgegeben, wenn der Logikpegel des externen Eingangs hoch ist.

Einstellung der Sprungfrequenz

Wenn der FSK-Modus aktiviert ist, beträgt die Standard-Sprungfrequenz 100 kHz. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys HopFreq1 geändert werden, dann mit der numerischen Tastatur eine Zahl eingeben und den Softkey Einheit auswählen, um

die Einstellung abzuschließen. Der Frequenzbereich des Hopping hängt von der Trägerwelle ab, die Frequenzeinstellung der Trägerwelle kann sich auf <u>Trägerfrequenz</u> im AM-Modus.

FSK-Rate-Einstellung

Wenn die Modulationsquelle intern ist, kann die Frequenz zwischen der Trägerfrequenz und der Sprungfrequenz umgeschaltet werden. Wenn der FSK-Modus aktiviert ist, kann die FSK-Rate (2 mHz ~

1 MHz) eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 100 Hz. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys Rate geändert werden, dann mit der numerischen Tastatur eine Zahl eingeben und den Softkey Einheit wählen, um die Einstellung abzuschließen.

Umfassendes Beispiel

Stellen Sie im FSK-Modus eine Sinuswelle mit 2 kHz, 1 Vpp als Trägersignal ein, die Sprungfrequenz beträgt 800 Hz, wobei die Umschaltung der Trägerfrequenz und der Sprungfrequenz auf der Basis der Frequenz von 200 Hz erfolgt. Die Einstellschritte sind wie folgt.

1) Aktivieren des FSK-Modus

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Mod \rightarrow FSK, um den FSK-Modus zu aktivieren.

CH1	Limit S HighZ F	ine SK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	е	OFF
Freq Amp Offset	1.000,0 100 mV 0 mV	00,00 kHz 'pp		/	\frown		/	÷
Source HopFreq' Rate	Interna 100.000 100.000	I),000 kHz) Hz		1				
Source	HopFree	q1 Rate	e				Ret	urn

2) Modulationsrate einstellen

Drücken Sie den Softkey HopFreq1 und geben Sie über die numerische Tastatur 800 ein und wählen Sie dann die Einheit Hz.

CH1	Limit Si HighZ F:	ine SK	OFF		imit lighZ	Sine	е	OFF
Freq	1.000,0	00,00 kHz		/				÷
Amp	100 mV	рр					~	÷
Offset	0 mV							
Source	Interna	I		A A	ለለለለ	A A	A	
HopFreq	1 <mark>8</mark> 00.000	,000 Hz		I L I	44444			
Rate	100.000	Hz		{}	}V¥V	ŲΫ	γŲ	
Source	HopFred	1 Rate	2				Ret	urn

3) Modulationsrate einstellen

Drücken Sie den Softkey Rate und geben Sie über die numerische Tastatur 200 ein und wählen

Sie dann die Einheit Hz.

CH1	Limit Sine HighZ FSK	e OFF	CH2	^{imit} S lighZ	ine OFF
Freq	1.000,000	,00 kHz	/		**
Amp	100 mVpp)			
Offset	0 mV				
Source	Internal		٨	A A /	Λ
HopFreq1	800.000,0	00 Hz	1		<u>\ </u>
Rate	200.000 H	z	V	VV	V
Source	HopFreq1	Rate			Return

4) Trägersignal einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um die Seite für die Trägerwelle aufzurufen, und wählen Sie dann Sinuswelle als Trägerwelle aus (die Standardeinstellung ist Sinuswelle).

CH1	Limit HighZ	Sine FSK	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	e OFF
Freq Amp	1.000 100 i	0,000,0 mVpp	00 kHz				÷
Offset	0 m\	/					/
Source	Inter	rnal		Λ	ΛΛ	Λ	Λ
HopFreq	1 800.0	000,00	0 Hz	1	{ \	-/-\-	<u> </u>
Rate	200.0	000 Hz		V	(\land)	/ \	/
Freq	An	ηp	Offset	Phase			Return

Drücken Sie den Softkey Freq, um die Frequenz einzustellen, geben Sie über die numerische Tastatur 2 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters KHz.

Drücken Sie den Softkey Amp, um die Amplitude einzustellen, geben Sie über die numerische Tastatur 1 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf Vpp.

CH1	Limit HighZ	Sine FSK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e OFF
Freq	2.000),000,00) kHz	/	\frown		4
Amp	1.000) Vpp					, 🖬
Offset	0 mV				,		
Source	Inter	nal		ሲለ		<u>γ</u> γ	1
HopFreq	1 800.0	000,000	Hz	[[]	HHHH	-_/	
Rate	200.0	000 Hz		Y	VVVV	V	V
Freq	Am	р	Offset	Phase			Return

5) Aktivieren der Kanalausgabe

Drücken Sie die Taste CH1. Wenn die Taste leuchtet, bedeutet dies, dass der Kanalausgang aktiviert ist.

CH1	Limit HighZ	Sine FSK	ON		imit lighZ	Sine	e OFF
Freq	2.000	0,000,0	0 kHz				¢
Amp	1.000) Vpp					, 🔒
Offset	0 mV	ŗ					
Source	Inter	nal		A A	A	\ /	1
HopFreq	1 800.0	000,000) Hz	<u>[</u>]]	ЩЦ	\ /	<u>\</u>
Rate	200.0	000 Hz		V	[V V V	V	V
Freq	Am	р	Offset	Phase			Return

Zur Betrachtung der Modulationswellenform von FSK mit einem Oszilloskop wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4.1.6 Drei-Frequenz-Umtastung (3FSK)

Im 3FSK-Modus kann der Funktions-/Arbiträr-Signal-Generatoren zwischen drei voreingestellten Trägerfrequenzen und zwei Sprungfrequenzen wechseln. Er gibt die Frequenz des Trägersignals oder der Sprungfrequenz entsprechend der Logik des Modulationssignals aus. Der Modulationsmodus jedes Kanals ist unabhängig, der Benutzer kann den gleichen oder einen anderen Modulationsmodus für jeden Kanal einstellen.

3FSK-Modus auswählen

Drücken Sie abwechselnd die Taste $Mode \rightarrow Mod \rightarrow 3FSK$, um den 3FSK-Modus zu aktivieren. Der Wellenformgenerator gibt die modulierte Wellenform entsprechend den aktuellen Einstellungen aus.

CH1	imit S lighZ 3	ine FSK	OFF		imit lighZ	Sin	e	OFF
Freq	1.000,0	00,00 kHz		/				*
Amp	100 mV	′рр					~	£
Offset	0 mV							
HopFreq1	100.000),000 kHz		\wedge	<u>.</u> A A	AΛ	Λ	
HopFreq2	50.000,	000,0 kHz		<u> </u>	\	ЩЦ	Д.	
Rate	100.000) Hz			VV	¦Ų \	\	
HopFreq1	HopFree	q2 Rate	e				Ret	urn

Trägerwelle auswählen

Die Trägerwelle von 3FSK kann eine Sinuswelle, eine Rechteckwelle, eine Rampenwelle oder eine Arbiträrwelle (außer DC) sein. Die Voreinstellung ist Sinuswelle. Nachdem der 3FSK-Modus ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste Wave, um die Schnittstelle für die Trägerwelle aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine 3FSK	OFF	CH2 H	imit lighZ	Sine	e	OFF
Freq	1.000,	000,00	kHz	/				4
Amp	100 m	Vpp					~	A
Offset	0 mV							
								$ \longrightarrow$
HopFreq	1 100.00	00,000	kHz	\wedge	N A A	ΛA	А	
HopFreq2	2 50.000	0,000,0	kHz	<i>I</i>	ΥЩ	ЩЦ.	<u> </u>	
Rate	100.00	00 Hz			VV	¦ų v	l V	
Sine	Squa	re	Pulse	Ramp	Ar	b	Reti	urn

Frequenz der Trägerwelle einstellen

Siehe Frequenz der Trägerwelle im AM-Modus.

Set Hopping Wave

Verwenden Sie den Multifunktionsdrehknopf und die Pfeiltasten, um die Sprungfrequenz 1 (oder Sprungfrequenz 2) einzustellen, oder drücken Sie den Softkey HopFreq1 (oder HopFreq2), und verwenden

Sie die numerische Tastatur, um eine Zahl einzugeben und wählen Sie den Softkey Einheit, um die Einstellung abzuschließen. Der Frequenzbereich des Hopping hängt von der Trägerwelle ab, die Frequenzeinstellung der Trägerwelle kann unter <u>Trägerfrequenz</u> im AM-Modus.

3FSK-Rateneinstellung

Wenn die Modulationsquelle intern ist, kann die Frequenz zwischen der Trägerfrequenz und der Sprungfrequenz umgeschaltet werden. Wenn der 3FSK-Modus aktiviert ist, kann die 3FSK-Rate (2 mHz ~ 1 MHz) eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 100 Hz. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys Rate geändert werden, dann mit der numerischen Tastatur eine Zahl eingeben und den Softkey Einheit wählen, um die Einstellung abzuschließen.

Umfassendes Beispiel

Stellen Sie im 3FSK-Modus eine Sinuswelle mit 2 kHz, 1 Vpp als Trägersignal ein, stellen Sie die Sprungfrequenz 1 auf 1 kHz und die Sprungfrequenz 2 auf 5 kHz ein und schalten Sie die Trägerfrequenz und die Sprungfrequenz basierend auf der Frequenz von 100 Hz um. Die Einstellschritte sind wie folgt.

1) Aktivieren des 3FSK-Modus

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Mod \rightarrow 3FSK, um den 3FSK-Modus zu aktivieren.

CH1	Limit S HighZ 3	iine IFSK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sin	e	OFF
Freq	1.000,0	00,00 kHz			\frown			÷
Amp	100 mV	/pp					~	Ĥ
Offset	0 mV							
$ \longrightarrow$								$ \rightarrow$
HopFreq1	100.000	0,000 kHz		(\ A.A	AΛ	Λ	
HopFreq2	50.000,	000,0 kHz		1	λЩ	ЩЦ	Ц.	
Rate	100.000	0 Hz			$\forall V$	ļŲ ∖	\/	
HopFreq	HopFree	q2 Rat	e				Ret	urn

2) Trägersignal einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um die Sinuswelle als Trägerwelle auszuwählen (die Standardeinstellung ist die Sinuswelle), so dass diese Einstellung nicht vorgenommen werden muss.

CH1	Limit HighZ	Sine 3FSK	OFF	CH2	limit HighZ	Sine	OFF
Freq Amp Offset	1.000, 100 m 0 mV	000,00 kH Vpp	Z		$\overline{\ }$		7
HopFreq1 HopFreq2 Rate	100.00 50.000 100.00	00,000 kH: 0,000,0 kH 00 Hz	z Iz	[t
Sine	Squa	re Pu	ılse	Ramp	Art	,	Return

Drücken Sie den Softkey Freq, um die Frequenz einzustellen, und verwenden Sie dann die

numerische Tastatur, um 2 kHz einzugeben.

Drücken Sie den Softkey Amp, um die Amplitude einzustellen, und verwenden Sie dann die numerische Tastatur, um 1 Vpp einzugeben.

CH1	Limit HighZ	Sine 3FSK	OFF	CH2	.imit HighZ	Sine	OFF
Freq	2.000	0,000,0	0 kHz	/			*
Amp	1.000	0 Vpp					
Offset	0 mV	ſ				$\overline{}$	
HopFreq1	l 100.0	000,000	0 kHz	\wedge	N A A	A A	A
HopFreq2	2 50.00	00,000,	0 kHz	<i>I</i>	\	╡╎ <i>┊</i> ╎┊	
Rate	100.0	000 Hz			$\langle V V \rangle$	1V V	\ ا
Freq	Am	np	Offset	Phase			Return

 Sprungfrequenz und Modulationsrate einstellen
Wenn das Trägersignal eingestellt ist, drücken Sie abwechselnd die Taste Mode→Mod→3FSK, um zur nächsten Seite zurückzukehren und dann die Modulationsparameter einzustellen.

CH1	Limit HighZ	Sine 3FSK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	2	OFF
Freq	2.000	,000,00	kHz		\frown			÷
Amp	1.000) Vpp					~	Ĥ
Offset	0 mV					$\overline{}$		
=								$ \longrightarrow$
HopFreq	1 100.0	00,000	kHz	1	<u>\ </u>	ΛA	Λ	
HopFreq2	2 50.00	0,000,0	kHz	<u> </u>	- <u>\</u>	444	4	
Rate	100.0	00 Hz			$\forall V$	V V	l,	
HopFreq	1 HopFr	req2	Rate				Ret	urn

Drücken Sie den Softkey Rate und geben Sie über die numerische Tastatur 100 Hz ein. Drücken Sie den Softkey HopFreq1 und geben Sie über die numerische Tastatur 1 kHz ein. Drücken Sie den Softkey HopFreq2 und geben Sie über die numerische Tastatur 5 kHz ein.

CH1	Limit S HighZ 3	ine FSK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sin	e	OFF
Freq Amp Offset	2.000,0 1.000 V 0 mV	00,00 kHz pp		/	\frown		7	÷
HopFreq1 HopFreq2 Rate	1.000,0 5.000,0 100.000	00,00 kHz 00,00 kHz) Hz		[
HopFreq	HopFred	2 Rate	e				Ret	urn

4) Aktivieren der Kanalausgabe

Drücken Sie den Status des CH1-Ausgangs auf "ON", oder drücken Sie die Schnelltaste CH1 auf dem Bedienfeld, um den CH1-Ausgang einzuschalten, oder drücken Sie nacheinander den Softkey Utility→CH1 Setting und dann die Taste CH1 Output, um den Kanalausgang zu aktivieren. Wenn der Kanalausgang aktiviert ist, leuchtet die Taste CH1 auf und die graue CH1-Beschriftung wechselt zur Markierung des Zeichens "3FSK", was anzeigt, dass der CH1-Ausgang aktiviert ist.

CH1	Limit HighZ	Sine 3FSK	ON	CH2	Limit HighZ	Sine	e (OFF
Freq	2.000,	,000,00	kHz		\frown			÷
Amp	1.000	Vpp					, É	
Offset	0 mV							
HopFreg	1 000	000 00	kH 7	^		Λ.	лц	
HopFreq2	2 5.000,	.000,00	kHz	1	\backslash / \backslash	1		
Rate	100.00	00 Hz			\vee	\bigvee	¥١	
HopFreq	1 HopFr	eq2	Rate				Retur	n

Um die Modulationswelle von 3FSK mit einem Oszilloskop zu betrachten, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



4.1.7 Vierfache Frequenzumtastung (4FSK)

Im 4FSK-Modus kann der Funktions-/Arbiträr-Signal-Generatoren zwischen vier voreingestellten Trägerfrequenzen und vier Sprungfrequenzen wechseln. Er gibt die Frequenz des Trägersignals oder der Sprungfrequenz entsprechend der Logik des Modulationssignals aus. Der Modulationsmodus jedes Kanals ist unabhängig, der Benutzer kann den gleichen oder einen anderen Modulationsmodus für jeden Kanal einstellen.

4FSK-Modus auswählen

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Mod \rightarrow 4FSK, um den 4FSK-Modus zu aktivieren. Der Wellenformgenerator gibt die modulierte Wellenform entsprechend den aktuellen Einstellungen aus.

CH1	Limit HighZ	Sine 4FSK	OFF		.imit lighZ	Sine	e	OFF
Freq Amp Offset	1.000, 100 m 0 mV	,000,00 Vpp	kHz		$\overline{\ }$		/	÷ -
HopFreq1 HopFreq2 HopFreq3	100.00 50.000 25.000	00,000 0,000,0 0,000,0	kHz kHz kHz					
HopFreq	HopFr	eq2 H	opFreq3	Rate			Reti	urn

Trägerwelle auswählen

Die Trägerwelle von 4FSK kann eine Sinuswelle, eine Rechteckwelle, eine Rampenwelle oder eine Arbiträrwelle (außer DC) sein. Die Voreinstellung ist Sinuswelle. Nachdem der 4FSK-Modus ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste Wave, um die Trägerwellenschnittstelle aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine 4FSK	OFF		imit lighZ	Sine	e OFF
Freq	1.000,	000,00 k	Ήz	/	$\overline{}$.∻ ⊄
Offset	0 mV	ирр		4			7 "
HopFreq1 HopFreq2	1 100.00 2 50.000	00,000 ki 0,000,0 k	Hz (Hz	ĄĄ			
HopFreq	3 25.000	0,000,0 k	Hz	\ \	}	IIII	111
Sine	Squa	re f	Pulse	Ramp	Ar	b	Return

Frequenz der Trägerwelle einstellen

Siehe Frequenz der Trägerwelle im AM-Modus.

Set Hopping Wave

Verwenden Sie den Multifunktionsdrehknopf und die Pfeiltasten, um die Sprungfrequenz 1 (oder Sprungfrequenz 2) einzustellen, oder drücken Sie den Softkey HopFreq1 (HopFreq2 oder HopFreq3), und verwenden Sie die numerische Tastatur, um eine Zahl einzugeben und wählen Sie den Softkey Einheit, um die Einstellung abzuschließen. Der Frequenzbereich des Hopping hängt von der Trägerwelle ab, die Frequenzeinstellung der Trägerwelle kann sich auf <u>Trägerfrequenz</u> im AM-Modus.

4FSK-Rateneinstellung

Wenn die Modulationsquelle intern ist, kann die Frequenz zwischen der Trägerfrequenz und der Sprungfrequenz umgeschaltet werden. Wenn der 4FSK-Modus aktiviert ist, kann die 3FSK-Rate (2 mHz ~ 1 MHz) eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 100 Hz. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys Rate geändert werden, dann mit der numerischen Tastatur eine Zahl eingeben und den Softkey Einheit auswählen, um die Einstellung abzuschließen.

Umfassendes Beispiel

Stellen Sie im 4FSK-Modus eine Sinuswelle mit 500 Hz, 1 Vpp als Trägersignal ein, stellen Sie die Sprungfrequenz 1 auf 2 kHz, die Sprungfrequenz 2 auf 5 kHz, die Sprungfrequenz 3 auf 10 kHz, wobei Sie die Trägerfrequenz und die Sprungfrequenz auf der Grundlage der Frequenz von 100 Hz umschalten. Die Einstellschritte sind wie folgt.

1) Aktivieren des 4FSK-Modus

```
Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Mod \rightarrow 4FSK, um den 4FSK-Modus zu aktivieren.
```

CH1	Limit Sin HighZ 4FS	ie OFF SK		^{imit} Sir lighZ	ne OFF
Freq	1.000,000),00 kHz	/		•
Amp	100 mVp	р			, 🔒 🛛
Offset	0 mV				
HopFreq1	100.000,0	000 kHz	ሲለ	Addatati	llill
HopFreq2	50.000,00	00,0 kHz	ЦЦ		
HopFreq3	25.000,00	00,0 kHz	V		I I I I I
HopFreq	1 HopFreq2	HopFreq3	Rate		Return

2) Trägersignal einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um die Sinuswelle als Trägerwelle auszuwählen (die Standardeinstellung ist die Sinuswelle), so dass diese Einstellung nicht vorgenommen werden muss.



Drücken Sie den Softkey Freq, um die Frequenz einzustellen, und verwenden Sie dann die numerische Tastatur, um 500 Hz einzugeben.

Drücken Sie den Softkey Amp, um die Amplitude einzustellen, und verwenden Sie dann die numerische Tastatur, um 1 Vpp einzugeben.

CH1	Limit HighZ	Sine 4FSK	OFF		imit lighZ	Sine	e OFF
Freq Amp Offset	500.0 1.000 0 mV	00,000) Vpp	Hz		$\overline{\ }$		7
HopFreq1 HopFreq2 HopFreq3	100.0 50.00 25.00	000,000 00,000,0 00,000,0	kHz kHz kHz	Ą			
Freq	Am	P	Offset	Phase			Return

3) Sprungfrequenz und Modulationsrate einstellen

Wenn das Trägersignal eingestellt ist, drücken Sie nacheinander die Taste $Mod \rightarrow Mod \rightarrow 4FSK$, um zur nächsten Seite zurückzukehren und dann die Modulationsparameter einzustellen.

CH1	imit Sin IighZ 4FS	e OFF K	CH2	^{imit} Sin lighZ	e OFF
Freq	500.000,0	00 Hz			*
Amp	1.000 Vpp)			, 🔒
Offset	0 mV				
=					
HopFreq1	100.000,0	00 kHz	Λ	Andkalndkall	H 4.
HopFreq2	50.000,00	0,0 kHz	1		
HopFreq3	25.000,00	0,0 kHz	V	()UYUYYUYUY	UY IY
HopFreq1	HopFreq2	HopFreq3	Rate		Return

Drücken Sie den Softkey Rate und geben Sie über die numerische Tastatur 100 Hz ein. Drücken Sie den Softkey HopFreq1 und geben Sie über die numerische Tastatur 2 kHz ein. Drücken Sie den Softkey HopFreq2 und geben Sie über die numerische Tastatur 5 kHz ein. Drücken Sie den Softkey HopFreq3 und geben Sie über die numerische Tastatur 10 kHz ein.

CH1	Limit Sir HighZ 4F	ne (SK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sin	e OFF
Freq	500.000,	000 Hz			\frown		*
Amp	1.000 Vp	р					, f
Offset	0 mV						
HopFreq1	2.000,00	0,00 kHz		Δ	Anthal	HAAAAAA	lla.
HopFreq2	5.000,00	0,00 kHz		- 4	-/ ADIAN		
HopFreq3	10.000,0	00,0 kHz			V WW	, HI	1111
HopFreq	1 HopFreq2	HopFre	eq3	Rate			Return

4) Aktivieren der Kanalausgabe

Drücken Sie den Status des CH1-Ausgangs auf "ON", oder drücken Sie die Schnelltaste CH1 auf dem Bedienfeld, um den CH1-Ausgang einzuschalten, oder drücken Sie nacheinander den Softkey Utility→CH1 Setting und dann die Taste CH1 Output, um den Kanalausgang zu aktivieren. Wenn der Kanalausgang aktiviert ist, leuchtet die Taste CH1 auf und die graue CH1-Beschriftung wechselt zur Markierung des Zeichens "4FSK", was anzeigt, dass der CH1-Ausgang aktiviert ist.

CH1	limit HighZ	Sine 4FSK	ON		imit lighZ	Sine	e OFF
Freq Amp Offset	500.00 1.000 0 mV	00,000 Hz Vpp	2				6
HopFreq1 HopFreq2 HopFreq3	2.000,1 5.000,1 10.000	000,00 kł 000,00 kł),000,0 kł	Hz Hz Hz	Ą			
HopFreq1	HopFre	eq2 Hop	Freq3	Rate			Return

Um die Modulationswelle von 4FSK mit einem Oszilloskop zu betrachten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4.1.8 Phasenumtastung (PSK)

Im PSK-Modus kann der Funktions-/Arbiträr-Signal-Generatoren zwischen zwei voreingestellten Phasen (Trägerphase und Modulationsphase) wechseln. Er gibt die Trägerphase oder die Modulationsphase entsprechend dem logischen Pegel des Modulationssignals aus. Der Modulationsmodus der beiden Kanäle ist unabhängig, der Benutzer kann den gleichen oder einen anderen Modulationsmodus für CH1 und CH2 einstellen.

PSK-Modus auswählen

Wählen Sie den Mode \rightarrow Mod \rightarrow PSK, um den PSK-Modus zu aktivieren. Der Wellenformgenerator gibt die modulierte Wellenform entsprechend der aktuellen PSK-Rate und der Trägerwelle aus.

CH1	Limit HighZ	Sine PSK	OFF		imit lighZ	Sin	e	OFF
Freq	1.000),000,(00 kHz	/				*
Amp	100 n	nVpp					~~~~	•
Offset	0 mV	7						J
Source	Inter	nal		Λ Λ	A A A A	Å Å	ለ ለ	
Rate	100.0	000 Hz	2	[]]]		┟┟╽╽╽	111	
Phase1	0.00	0		V	[VVV	V V V	Ψų	
Source	Rat	te	Phase1				Retu	Irn

Trägerwelle auswählen

Die Trägerwelle von PSK kann eine Sinuswelle, Rechteckwelle, Rampenwelle oder Arbiträrwelle (außer DC) sein. Die Standardeinstellung ist Sinuswelle. Nachdem der PSK-Modus ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste Wave, um die Trägerwellenschnittstelle aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine PSK	OFF		imit lighZ	Sine	e OFF
Freq	1.000),000,0	0 kHz	/			÷
Amp	100 r	nVpp					, 🔒
Offset	0 mV	1					
Source	Inter	nal		ħ ۸	4 8 8 6	111	A A
Rate	100.0	000 Hz		<u>[</u>]]]	AMA		
Phase1	0.00	0		Į Į	IVVV	VVV	ΨŲ
Sine	Squ	are	Ramp	Arb			Return

Frequenz der Trägerwelle einstellen

Siehe Frequenz der Trägerwelle im AM-Modus.

Modulationsquelle auswählen

Die Modulationsquelle dieses Geräts kann intern oder extern gewählt werden. Wenn der PSK-Modus aktiviert ist, ist die Standardmodulationsquelle intern. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys Source -> External auf extern umgeschaltet werden.

CH1	Limit HighZ	Sine PSK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e O	FF
Freq	1.000	0,000,00	kHz	,	\frown		÷	÷
Amp	100 r	nVpp					, 🔒	
Offset	0 mV	1						
Source	Exter	rnal		Λ		Λ /	١	
Phase1	0.00	0		<u> </u>	$\setminus \setminus $	$\left\{ \right\}$	\mathbf{t}	
					V V	V	V	
Interna	Exter	rnal					Return	

1) Interne Quelle

Wenn die Modulationsquelle intern ist, ist die interne Modulationswelle ein Rechtecksinus mit einem Tastverhältnis von 50 % (nicht einstellbar). Die Frequenz zwischen der Trägerphase und der Modulationsphase kann durch Einstellen der PSK-Rate festgelegt werden.

2) Externe Quelle

Wenn die Modulationsquelle extern ist, wird die Option Rate in der Parameterliste ausgeblendet. Zu diesem Zeitpunkt wird die Trägerwelle durch die externe Welle moduliert. Die PSK-Phasenausgabe wird durch den Logikpegel am externen digitalen Modulationsanschluss (FSK/Trig/Counter) gesteuert. So wird z. B. die Trägerphase ausgegeben, wenn der Logikpegel des externen Eingangs niedrig ist; die Modulationsphase wird ausgegeben, wenn der Logikpegel des externen Eingangs hoch ist.

PSK-Rateneinstellung

Wenn die Modulationsquelle intern ist, kann die Frequenz zwischen der Trägerphase und der Modulationsphase umgeschaltet werden. Wenn der PSK-Modus aktiviert ist, kann die PSK-Rate eingestellt werden (der Bereich ist 2 mHz ~ 100 kHz). Die Standardeinstellung ist 100 Hz. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys Rate geändert werden, dann mit der numerischen Tastatur eine Zahl eingeben und den Softkey Einheit wählen, um die Einstellung abzuschließen.

Modulationsphase einstellen

Die Modulationsphase ist die Phasenänderung der PSK-Wellenform in Bezug auf die Trägerphase. Der Bereich der PSK-Phase beträgt -360° ~ 360°. Die Voreinstellung ist 0°. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys Phase1 geändert werden, um die Einstellung abzuschließen.

Umfassendes Beispiel

In der Betriebsart PSK ein Sinussignal mit 2 kHz, 2 Vpp als Trägersignal einstellen, wobei die Trägerphase und die Modulation um 180°Phase auf die Frequenz von 1 kHz umgeschaltet werden. Die Einstellschritte sind wie folgt.

1) Aktivieren des PSK-Modus

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Mod \rightarrow PSK, um den PSK-Modus zu aktivieren.

CH1	Limit HighZ	Sine PSK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e	OFF
Freq	1.000),000,(00 kHz					÷
Amp	100 n	nVpp					~	8
Offset	0 mV				`			
		-						\dashv
Source	Inter	nal		ΛΛ		ΔA	A A 👘	
Rate	100.0)00 Hz	2	1,1	HIIII	╎╎╎┼	Π	
Phase1	0.00	0		Y	¥¥¥¥1	VV V	ΨŲ	
Source	Rat	te	Phase1				Retu	rn

2) Trägersignal einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um die Seite für die Trägerwelle aufzurufen, und wählen Sie dann Sinuswelle als Trägerwelle aus (die Standardeinstellung ist Sinuswelle).

CH1	Limit HighZ	Sine PSK	OFF		imit lighZ	Sin	e OFF
Freq Amp Offset	1.000 100 r 0 mV),000,0 mVpp /	00 kHz				7
Source Rate Phase1	Inter 100.0 0.00	nal)00 Hz º	2				
Sine	Squ	are	Ramp	Arb			Return

Drücken Sie den Softkey Freq, um die Frequenz einzustellen, geben Sie über die numerische Tastatur 2 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters kHz.

Drücken Sie den Softkey Amp, um die Amplitude einzustellen, geben Sie mit der numerischen Tastatur 2 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf Vpp.

CH1	Limit HighZ	Sine PSK	OFF		.imit lighZ	Sine	e OFF
Freq	2.000	,000,00	kHz	/			4
Amp	2.000	Vpp					, 🔒
Offset	0 mV						
Source	Inter	nal		alat	la la la la	lnakal	631
Rate	100.0	00 Hz		h.,	, <u>, , , , ,</u>		4.HL
Phase1	0.00 °)		n,	[.]].[].	1.11	1111
Freq	Am	р	Offset	Phase			Return

3) Modulationsrate einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um die Modulationsparameterseite aufzurufen, und drücken Sie den Softkey Rate, geben Sie über die numerische Tastatur 1 ein und wählen Sie dann die Einheit kHz.

CH1	Limit HighZ	Sine PSK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e	OFF
Freq	2.000	,000,00 kl	Hz		\frown			*
Amp	2.000	Vpp					~	8
Offset	0 mV							
Source	Interr	nal		(\wedge		
Rate	1.000	,000 kHz		1	_\/		,	
Phase1	٥.00 °				\vee		\checkmark	
Source	Rat	e Ph	nase1				Retu	rn

4) Phase einstellen

Drücken Sie den Softkey Phase1 und geben Sie über die numerische Tastatur 180 ein und wählen Sie dann die Einheit [®].

CH1	Limit HighZ	Sine PSK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	OFF
Freq	2.000	,000,0	00 kHz			\frown	*
Amp	2.000	Vpp					5
Offset	0 mV				\checkmark		
Source	Inter	nal			\wedge	\wedge	
Rate	1.000	,000 k	Hz	,	_//	<u> </u>	7
Phase1	180.0	0 °			\mathcal{I}	\vee	f
Source	Rat	e	Phase1				Return

 Aktivieren der Kanalausgabe Drücken Sie die Taste CH1. Wenn die Taste leuchtet, bedeutet dies, dass der Kanalausgang aktiviert ist.

CH1	Limit HighZ	Sine PSK	ON	CH2	Limit High	z	Sine	OFF
Freq	2.000),000,(00 kHz				\frown	*
Amp	2.000) Vpp				_/	<u> </u>	•
Offset	0 mV				\searrow			
Source	Inter	nal			1	$\backslash /$	\mathbf{r}	
Rate	1.000),000 l	kHz	1		V		;
Phase1	180.0	00 °			\vee		\sim	f
Source	Rat	te	Phase1				F	Return

Um die Modulationswellenform von PSK mit einem Oszilloskop zu betrachten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4.1.9 Binäre Phasenumtastung (BPSK)

Im BPSK-Modus kann der Funktions-/Arbiträr-Signal-Generatoren zwischen der voreingestellten Trägerfrequenz und der Modulationsphase wechseln, die in 0 und 1 ausgedrückt wird. Er gibt die Trägeroder Modulationsphase entsprechend der Logik des Modulationssignals aus. Die Modulationsmodi der einzelnen Kanäle sind unabhängig, der Benutzer kann für jeden Kanal den gleichen oder einen anderen Modulationsmodus einstellen.

BPSK-Modus auswählen

Drücken Sie abwechselnd die Taste $Mode \rightarrow Mod \rightarrow BPSK$, um den BPSK-Modus zu aktivieren. Der Wellenformgenerator gibt die modulierte Wellenform entsprechend den aktuellen Einstellungen aus.

CH1	Limit HighZ	Sine BPSK	OFF		imit lighZ	Sine	OFF
Freq	1.000	,000,00) kHz	/			*
Amp	100 n	nVpp					🔒 🛛
Offset	0 mV				,	\searrow	
PNCode	DN3						• .
Ritrate	100.0	00 hpc		8	AAAK	AAA	{}
	100.0	sda oo			111111	11111	τŗ
Phase1	0.00 °)		ł ł	A A A A A	łψψ	ų
PNCode	Bitra	ite	Phase1	Phase2			Return

Trägerwelle auswählen

Die Trägerwelle von BPSK kann eine Sinuswelle, eine Rechteckwelle, eine Rampenwelle oder eine Arbiträrwelle (außer DC) sein. Die Standardeinstellung ist Sinuswelle. Nachdem der BPSK-Modus ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste Wave, um die Schnittstelle für die Trägerwelle aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine BPSI	C OFF	CH2	imit lighZ	Sine	e OFF
Freq	1.000	0,000,0	00 kHz				4
Amp	100 i	mVpp					, 🔒
Offset	0 m\	/			,		
PNCode	PN3			ስ ስ	AAAb	A A A	ΛJ
Bitrate	100.0	000 bp	IS	<u>[</u>]]]	44444	144	
Phase1	0.00			γı	[]]	ĮĮĮ	٧V
Sine	Squ	are	Ramp	Arb			Return

Frequenz der Trägerwelle einstellen

Siehe Frequenz der Trägerwelle im AM-Modus.

Symbol auswählen

Die Modulationsquelle dieses Geräts kann intern ausgewählt werden. Wenn der BPSK-Modus aktiviert ist, ist das Standardsymbol PN3. Es kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken der Taste

PNCode → PN3 geändert werden.

CH1	Limit HighZ	Sine BPSK	OFF		imit lighZ	Sine	е	OFF
Freq	1.000	,000,00) kHz	/				÷
Amp	100 n	nVpp						•
Offset	0 mV							
								\equiv
PNCode	PN3			A A	AAAL	A A A	l A I	
Bitrate	100.0	00 bps	;	<u>[</u>]]]	414144	Щ		
Phase1	0.00 °)		۱V	{	ſŲŲ	VV	
PN3	PN	5	PN7	PN9	PN1	11	Paş Do	ge wn

Bitrate Einstellung

Die Frequenz zwischen der Trägerphase und der Modulationsphase kann eingestellt werden. Wenn BPSK aktiviert ist, kann der Bereich der BPSK-Bitrate auf 2 mbps ~ 1 Mbps eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 100 bps. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys BitRate geändert werden; geben Sie dann mit der numerischen Tastatur eine Zahl ein und wählen Sie die Einheit, um die Einstellung abzuschließen.

Phase Einstellung

- Phase 1 ist die Trägerphase, die Standardphase ist 0°. Sie kann mit dem Multifunktions-Drehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys Phase1 geändert werden; geben Sie die Zahl über die numerische Tastatur ein und wählen Sie dann die Einheit, um die Einstellung abzuschließen.
- 2) Phase 2 ist die Modulationsphase, die die Phasenänderung der BPSK-Wellenform in Bezug auf die Trägerphase angibt. Der Bereich der BPSK-Phase beträgt -360° ~ 360°. Die Einstellmethode ist die gleiche wie in Schritt 1.

Umfassendes Beispiel

Stellen Sie im BPSK-Modus eine Sinuswelle mit 2 kHz, 2 Vpp als Trägersignal ein, setzen Sie die Phase der Trägerphase und der Modulationsstartphase auf 90° und verschieben Sie die Phase basierend auf der Frequenz von 1 kbps, setzen Sie PN auf PN15. Die Einstellschritte sind wie folgt.

1) Aktivieren des BPSK-Modus

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Mod \rightarrow BPSK, um den BPSK-Modus zu aktivieren.

CH1	Limit HighZ	Sine BPSK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e	OFF
Freq Amp	1.000 100 n	,000,0 nVpp	10 kHz		\frown			4
Offset	0 mV					$\overline{\ }$		
PNCode	PN3			A	4 4 4 4		111	
Bitrate	100.0	00 bp	S	1	$\{\{i\}, i\}$	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	HH	
Phase1	0.00 °)		Į	₩¥¥¥	VVV	VV	
PNCode	Bitra	ite	Phase1	Phase2			Ret	urn

2) Trägersignal einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um Sinuswelle als Trägerwelle auszuwählen (die Standardeinstellung ist Sinuswelle), so dass dieser Schritt nicht geändert werden muss.

CH1	Limit HighZ	Sine BPSI	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	e OFF
Freq	1.000	0,000,0	00 kHz				\$
Amp	100 i	mVpp					, 🔒
Offset	0 m\	/			,		
PNCode	PN3			Λ <u>(</u>	A A A b	A A A	۸.
Bitrate	100.0	000 bp	S	<u>[</u>]]]	44444	4444	
Phase1	0.00	0		V	[V V V V	ĮŲŲ	VV
Sine	Squ	are	Ramp	Arb			Return

Drücken Sie den Softkey Freq und geben Sie über die numerische Tastatur 2 kHz ein. Den Softkey Amp drücken und über die numerische Tastatur 2 Vpp eingeben

CH1	Limit HighZ	Sine BPSK	OFF	CH2	.imit lighZ	Sine	OFF
Freq	2.000	,000,00	kHz	/			÷
Amp	2.000	Vpp					, 🔒
Offset	0 mV					\searrow	
PNCode	PN3			al n	Lainii	nakalna	
Bitrate	100.0	00 bps		4.4			
Phase1	۵.00 °			Į,	[.]].]	. [.]]	11
Freq	Am	p	Offset	Phase			Return

3) BPSK-Bitrate und Phase einstellen

Wenn das Trägersignal eingestellt ist, drücken Sie abwechselnd die Taste $Mod \rightarrow BPSK$, um zur folgenden Seite zurückzukehren und den Modulationsparameter einzustellen.

CH1	Limit HighZ	Sine BPSK	OFF		imit lighZ	Sine	OFF
Freq	2.000	,000,00	kHz	/			~
Amp	2.000	Vpp					, 🔒
Offset	0 mV					\searrow	/
PNCode	PN3			a la la	Kalnaklı	a ka ina	kr.
Bitrate	100.0	00 bps		h, ej			1.1
Phase1	0.00	•			[.[].[].]	. † .(),	III
PNCode	Bitra	ate P	hase1	Phase2			Return

Drücken Sie den Softkey BitRate und geben Sie über die numerische Tastatur 1 kbps ein. Drücken Sie den Softkey Phase1 und Phase2, um die Phase 1 auf 0°, Phase 2 auf 90° zu ändern. Drücken Sie den Softkey PNCode, um das Dialogfeld zur Auswahl von PN15 aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine BPSK	OFF		imit lighZ	Sin	e	OFF
Freq	2.000	,000,00	kHz	/				÷
Amp	2.000	Vpp						Ĥ
Offset	0 mV				(J
Bitrate	1.000	,000 kb	ps	\wedge			1	
Phase1	° 0.00	>		<u> </u>	<u>\</u>	- <u>\</u>	/	
Phase2	9 <mark>0.00</mark>	0			\vee	\lor	/	
PNCode	e Bitra	ite I	Phase1	Phase2			Ret	urn

4) Aktivieren der Kanalausgabe

Drücken Sie den Status des CH1-Ausgangs auf "ON", oder drücken Sie die Schnelltaste CH1 auf dem Bedienfeld, um den CH1-Ausgang einzuschalten, oder drücken Sie nacheinander den Softkey Utility → CH1 Setting und dann die Taste CH1 Output, um den Kanalausgang zu aktivieren. Wenn der Kanalausgang aktiviert ist, leuchtet die Taste CH1 auf und die graue CH1-Beschriftung ändert sich in das hervorgehobene Zeichen "BPSK", was anzeigt, dass der CH1-Ausgang aktiviert ist.

CH1	Limit HighZ	Sine BPSK	ON		imit lighZ	Sine	e	OFF
Freq	2.000	,000,00	kHz	/				÷
Amp	2.000	Vpp					~	Ĥ
Offset	0 mV							
Bitrate	1.000	,000 kbp	os	\wedge			1	
Phase1	0.00 °)		<u> </u>	<u>\</u>	<u> </u>		
Phase2	9 <mark>0.00</mark>	0			\vee	\lor	/	
PNCode	e Bitra	ite P	hase1	Phase2			Reti	ırn

Um die Modulationswelle von BPSK mit einem Oszilloskop zu betrachten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4.1.10 Quadratur-Phasenumtastung (QPSK)

Im QPSK-Modus kann der Funktions-/Arbiträr-Signal-Generatoren zwischen vier voreingestellten Trägerfrequenzen und drei Modulationsphasen wechseln. Er gibt die Trägerphase oder die Modulationsphase entsprechend der Logik des Modulationssignals aus. Der Modulationsmodus jedes Kanals ist unabhängig, der Benutzer kann den gleichen oder einen anderen Modulationsmodus für jeden Kanal einstellen.

QPSK-Modus auswählen

Drücken Sie abwechselnd die Taste $Mode \rightarrow Mod \rightarrow QPS$, um den QPSK-Modus zu aktivieren. Der Wellenformgenerator gibt die modulierte Wellenform entsprechend den aktuellen Einstellungen aus.

CH1	Limit HighZ	Sine QPSK	OFF	CH2	.imit HighZ	Sine	2	OFF
Freq	1.000	0,000,00) kHz	/				*
Amp	100 n	nVpp					~	•
Offset	0 mV	1						
PNCode	PN3			h h	44 A J	4 A L	ለ ለ	
Bitrate	100.0)00 bps		[] []		ЦЦ	44	
Phase1	0.00	0		Ų \	II V VV	ΨVV	I V I	
PNCode	Bitra	ate	Phase1	Phase2	Phas	ie3	Pag Dov	ge wn

Trägerwelle auswählen

Die Trägerwelle von QPSK kann eine Sinuswelle, eine Rechteckwelle, eine Rampenwelle oder eine Arbiträrwelle (außer DC) sein. Die Standardeinstellung ist Sinuswelle. Nachdem der QPSK-Modus ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste Wave, um die Schnittstelle für die Trägerwelle aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine QPSK	OFF	CH2	^{imit} Sin IighZ	e OFF
Freq Amp Offset	1.000 100 r 0 mV	0,000,0 mVpp /	0 kHz			
PNCode Bitrate Phase1	PN3 100.0 0.00	000 bp: °	5			\mathbb{A}
Sine	Squ	are	Ramp	Arb		Return

Frequenz der Trägerwelle einstellen

Siehe <u>Frequenz der Trägerwelle</u> im AM-Modus.

Symbol auswählen

Die Modulationsquelle dieses Geräts kann intern ausgewählt werden. Wenn der QPSK-Modus aktiviert ist, ist das Standardsymbol PN3. Es kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys PNCode → PN3 nacheinander geändert werden.

CH1	Limit HighZ	Sine QPSK	OFF		imit lighZ	Sine	e OF
Freq	1.000),000,0	0 kHz	/			÷
Amp	100 n	nVpp			, 🔒		
Offset	0 mV						
PNCode	PN3			ñ	AAAJ	ዓ ለ ከ	A A
Bitrate	100.0	00 bp:	s				
Phase1	0.00	0		Į Į	{	γV	{¥}}
PN3	PN	5	PN7	PN9	PN1	1	Page Down

Einstellung der Bitrate

Die Frequenz zwischen der Trägerphase und der Modulationsphase kann eingestellt werden. Wenn QPSK aktiviert ist, kann der Bereich der QPSK-Bitrate auf 2 mbps ~ 1 Mbps eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 100 bps. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys BitRate geändert werden; geben Sie dann mit der numerischen Tastatur eine Zahl ein und wählen Sie die Einheit, um die Einstellung abzuschließen.

Phase Einstellung

- Phase 1 ist die Trägerphase, die Standardphase ist 0°. Sie kann mit dem Multifunktions-Drehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys Phase1 geändert werden; geben Sie die Zahl über die numerische Tastatur ein und wählen Sie dann die Einheit, um die Einstellung abzuschließen.
- 2) Phase 2, 3, 4 ist die Modulationsphase, die die Phasenänderung der QPSK-Wellenform in Bezug auf die Trägerphase angibt. Der Bereich der BPSK-Phase beträgt -360° ~ 360°. Die Modulationsfrequenz kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys Phase2, Phase3, Phase4 eingestellt werden, mit der numerischen Tastatur eine Zahl eingeben und dann die Einheit auswählen, um die Einstellung abzuschließen.

Umfassendes Beispiel

Stellen Sie im QPSK-Modus eine Sinuswelle mit 2 kHz, 2 Vpp als Trägersignal ein, stellen Sie die Phase der drei Trägerphasen und die Startphase der Modulation auf 90°, 180°, 270° und verschieben Sie die Phase basierend auf der Frequenz von 1 kbps, stellen Sie PN auf PN15. Die Einstellschritte sind wie folgt.

1) Aktivieren des QPSK-Modus

```
Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Mod \rightarrow QPSK, um den QPSK-Modus zu aktivieren.
```

CH1	Limit HighZ	Sine QPSK	OFF	CH2	.imit HighZ	Sine	2	OFF
Freq	1.000),000,0	0 kHz	/				÷
Amp	100 n	nVpp			Ĥ			
Offset	0 mV							
								\equiv
PNCode	PN3			A A	44 4 1	4 A L	A A	
Bitrate	100.000 bps							
Phase1	0.00	0		V \	4 1 4 4 4 4	ΨVV	¶ {	
PNCode	e Bitra	ate	Phase1	Phase2	Phas	e3	Pag Do	ge wn

2) Trägersignal einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um Sinuswelle als Trägerwelle auszuwählen (die Standardeinstellung ist Sinuswelle), so dass dieser Schritt nicht geändert werden muss.

CH1	Limit HighZ	Sine QPSK	OFF		imit lighZ	Sine	e OFF
Freq Amp Offset	1.000 100 r 0 mV),000,00 nVpp	0 kHz		$\overline{\ }$		7
PNCode Bitrate Phase1	PN3 100.000 bps 0.00 °						M.
Sine	Squa	are	Ramp	Arb			Return

Drücken Sie den Softkey Freq und geben Sie über die numerische Tastatur 2 kHz ein. Den Softkey Amp drücken und über die numerische Tastatur 2 Vpp eingeben.

CH1	Limit HighZ	Sine QPSK	OFF		imit lighZ	Sine	OFF		
Freq	2.000	,000,00	kHz	/	$\overline{}$		* 0		
Amp	2.000	Vpp							
Offset	0 mV					\searrow	/		
PNCode	PN3			a la la	KLALLA,	kalnka.	11		
Bitrate	100.0	00 bps							
Phase1	0.00)			 		Υ ^Γ		
Freq	Am	Р	Offset	Phase			Return		
3) QPSK-Bitrate und Modulationsphase einstellen

Wenn das Trägersignal eingestellt ist, drücken Sie abwechselnd die Taste $Mod \rightarrow Mod \rightarrow QPSK$, um zur folgenden Seite zurückzukehren und den Modulationsparameter einzustellen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

CH1	Limit HighZ	Sine QPSk	(OFF	CH2	Limit HighZ	Sin	e (DFF
Freq Amp Offset	2.000 2.000 0 mV	,000,0 Vpp	0 kHz		/	\frown		_ 6	÷
PNCode Bitrate Phase1	PN3 100.0 0.00 °	00 bp	s		ļ				
PNCode	Bitra	ite	Phas	e1	Phase2	Pha	ise3	Page Down	

Drücken Sie den Softkey BitRate und geben Sie über die numerische Tastatur 1 kbps ein.

Es ist nicht notwendig, die Phase einzustellen, verwenden Sie den Standardwert, Phase 1 ist 0°, Phase 2 ist 90°, Phase 2 ist 180° und Phase 4 ist 270°.

Drücken Sie den Softkey PNCode, um das Dialogfeld zur Auswahl von PN15 aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine QPSK	OFF	CH2 H	imit lighZ	Sine	e OFF
Freq	2.000	,000,00) kHz	/			*
Amp	2.000) Vpp					, 🔒
Offset	0 mV				`		
PNCode	PN15	;		Λ	N A	Λ	٨
Bitrate	1.000),000 kb	ps	- 4	/	-	
Phase1	0.00	0			JV\	/ /	L L
PNCode	Bitra	ate	Phase1	Phase2	Phas	ie3	Page Down

4) Aktivieren der Kanalausgabe

Drücken Sie den Status des CH1-Ausgangs auf "ON", oder drücken Sie die Schnelltaste CH1 auf dem Bedienfeld, um den CH1-Ausgang einzuschalten, oder drücken Sie nacheinander den Softkey Utility→CH1 Setting und dann die Taste CH1 Output, um den Kanalausgang zu aktivieren. Wenn der Kanalausgang aktiviert ist, leuchtet die Taste CH1 auf und die graue CH1-Beschriftung ändert sich in das hervorgehobene Zeichen "QPSK", was anzeigt, dass der CH1-Ausgang aktiviert ist.

CH1	Limit HighZ	Sine QPSK	ON		imit lighZ	Sine	e OFF
Freq	2.000	,000,00	kHz	/	$\overline{}$		*
Amp	2.000	Vpp					
Offset	0 mV						
PNCode	PN15			Λ	Λ Λ	Λ	Λ
Bitrate	1.000	,000 kb	ps	1	Ц Д	$\left \right\rangle$	4
Phase1	0.00 °))		/	J V V	JV	ł
PNCode	Bitra	ite	Phase1	Phase2	Phas	se3	Page Down

Um die Modulationswellenform von QPSK mit einem Oszilloskop zu betrachten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4.1.11 Oszillations-Tastung (OSK)

Im OSK-Modus kann der Funktions-/Arbiträrsignalgenerator ein Sinussignal mit intermittierender Schwingung ausgeben.

Wenn der interne Quarzoszillator zu schwingen beginnt, gibt das Gerät die Trägerwellenform aus. Die Ausgabe stoppt, wenn der interne Quarzoszillator aufhört zu schwingen. Der Modulationsmodus der einzelnen Kanäle ist unabhängig, der Benutzer kann für jeden Kanal den gleichen oder einen anderen Modulationsmodus einstellen.

OSK-Modus auswählen

Wählen Sie den Mode \rightarrow Mod \rightarrow OSK, um den OSK-Modus zu aktivieren. Der Wellenformgenerator gibt die modulierte Wellenform entsprechend der aktuellen PSK-Rate und der Trägerwelle aus.

CH1	Limit HighZ	Sine OSK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e OFF
Freq	1.000),000,(00 kHz	/	\frown		*
Amp	100 n	nVpp			}		
Offset	0 mV					$\overline{\ }$	/
Source	Inter	nal			ነ ጸ ሊ	11.	
OscTime	2.000),000 I	ms		-^1!/![\ {\ <i>\</i>	<u> </u>
Rate	100.0	00 Hz	2		νųŲ	۷V,	
Source	OscTi	ime	Rate				Return

Trägerwelle auswählen

Die Trägerwelle von OSK kann nur eine Sinuswelle sein. Wenn OSK ausgewählt ist, wird die Trägerwelle automatisch auf Sinuswelle eingestellt.

Drücken Sie die Taste Wave, die Auswahl enthält nur Sinuswellen.

CH1	Limit HighZ	Sine OSK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e OFF
Freq	1.00	0,000,00	kHz		\frown		4
Amp	100	mVpp					
Offset	0 m\	/				$\overline{\ }$	
Source	Inte	rnal			ለ ለ 1	11.	
OscTime	2.00	0,000 ms		_		₩₩.	
Rate	100.	000 Hz			۷ŲV	٧V °	
Sine							Return

Frequenz der Trägerwelle einstellen

Siehe <u>Frequenz der Trägerwelle</u> im AM-Modus.

Modulationsquelle auswählen

Die Modulationsquelle dieses Instruments kann intern oder extern gewählt werden. Wenn der OSK-Modus aktiviert ist, ist die Standardmodulationsquelle intern. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys Source→External auf extern umgeschaltet werden.

1) Interne Triggerquelle

Wenn die Modulationsquelle intern ist, ist die Modulationswelle eine Sinuswelle. Stellen Sie die OSK-Rate ein, um die Phasenbeziehung zwischen Start und Stopp der Oszillation festzulegen.

2) Externe Triggerquelle

Wenn die Modulationsquelle extern ist, wird die Option Rate in der Parameterliste ausgeblendet. Zu diesem Zeitpunkt wird die Trägerwelle durch die externe Welle moduliert. Der OSK-Phasenausgang wird durch den Logikpegel an der externen digitalen Modulationsklemme (FSK/Trig/Counter) auf der Geräterückseite gesteuert. Zum Beispiel wird die Oszillationswelle ausgegeben, wenn der externe Eingang niedrig ist; die Ausgabe wird gestoppt, wenn der externe

Eingang hoch ist.

Einstellung der Oszillationszeit

Die Oszillationszeit ist die Schwingungsdauer des internen Quarzoszillators. Stellen Sie die Oszillationszeit mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys OscTime ein, verwenden Sie die numerische Tastatur zur Eingabe der Zahl und wählen Sie dann die Einheit, um die Einstellung abzuschließen. Der Bereich ist 5 ns ~ 250 s, die Voreinstellung ist 2 ms.

OSK-Rate Einstellung

Wenn die Modulationsquelle intern ist, kann die Frequenz zwischen Trägerphase und Modulationsphase eingestellt werden. Wenn die OSK-Modulation aktiviert ist, kann die OSK-Rate eingestellt werden und der Bereich beträgt 2 mHz ~ 1 MHz, die Voreinstellung ist 100 Hz. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys Rate geändert werden, mit der numerischen Tastatur eine Zahl eingeben und dann die Einheit auswählen, um die Einstellung abzuschließen.

Umfassendes Beispiel

Stellen Sie im OSK-Modus eine interne Sinuswelle mit 2 kHz, 2 Vpp als Trägerwelle ein, setzen Sie die Rate auf 100 Hz und die Oszillationsperiode auf 1 µs, die Einstellschritte sind wie folgt.

1) Aktivieren des OSK-Modus

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Mod \rightarrow OSK, um den OSK-Modus zu aktivieren.

CH1	Limit Sir HighZ OS	ne OFF K	CH2 Limit HighZ	Sine OFF
Freq	1.000,00	0,00 kHz	\frown	•~
Amp	100 mVp	р		 🔒
Offset	0 mV			\bigvee
Source	Internal		A A	Λ Å A
OscTime	2.000,00	0 ms	<u></u>	
Rate	100.000	Hz	ΥΫ́	VV″
Source	OscTime	Rate		Return

2) Trägersignal einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um Sinus als Trägersignal auszuwählen (die Voreinstellung ist Sinus). Das Trägersignal von OSK kann nur ein Sinussignal sein, so dass diese Einstellung nicht geändert werden muss.



Drücken Sie den Softkey Freqund geben Sie über die numerische Tastatur 2 kHz ein. Den Softkey Amp drücken und über die numerische Tastatur 2 Vpp eingeben.

CH1	Limit HighZ	Sine OSK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e OFF
Freq	2.000),000,0	0 kHz		\frown		¢
Amp	2.000) Vpp					, 🔒
Offset	0 mV	T					
Source	Inter	nal			1 h l h t	114	
OscTime	2.000),000 r	ns		-444444	444	\
Rate	100.0	000 Hz			. AMANA) (1),	
Freq	Am	р	Offset	Phase			Return

3) OSK-Rate einstellen

Wenn Trägersignal eingestellt abwechselnd das ist, drücken Sie die Taste Mode \rightarrow Mod \rightarrow OSK, zurückzukehren um zur nächsten Seite und dann die Modulationsparameter einzustellen.

CH1	Limit HighZ	Sine OSK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e OFf
Freq Amp Offset	2.000, 2.000 0 mV	,000,0 Vpp	0 kHz	1	\frown		•
Source OscTime Rate	Interr 2.000, 100.00	nal ,000 m 00 Hz	ıs				Ą
Source	OscTi	me	Rate				Return

Drücken Sie den Softkey Rate, geben Sie über die numerische Tastatur 100 Hz ein (die Voreinstellung ist 100Hz).

Drücken Sie den Softkey OscTime, geben Sie über die numerische Tastatur 1 µs ein.

CH1	Limit HighZ	Sine OSK	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e OFF
Freq	2.000	,000,0	00 kHz		\frown		*
Amp	2.000	Vpp					, 🔒
Offset	0 mV						
Source	Inter	nal			alatta	I MI	
OscTime	1.000) µs		_			
Rate	100.0	00 Hz			(), j, j	1.	
Source	OscTi	ime	Rate				Return

4) Aktivieren der Kanalausgabe

Drücken Sie den Status des CH1-Ausgangs auf "ON", oder drücken Sie die Schnelltaste CH1 auf dem Bedienfeld, um den CH1-Ausgang einzuschalten, oder drücken Sie nacheinander den Softkey Utility→CH1 Setting und dann die Taste CH1 Output, um den Kanalausgang zu aktivieren. Wenn der Kanalausgang aktiviert ist, leuchtet die Taste CH1 auf und die graue CH1-Beschriftung ändert sich in das hervorgehobene Zeichen "OSK", was anzeigt, dass der CH1-Ausgang aktiviert ist.

CH1	Limit HighZ	Sine OSK	ON	CH2	Limit HighZ	Sine	е	OFF
Freq	2.000,	,000,00	0 kHz		\frown			÷
Amp	2.000	Vpp					~	A
Offset	0 mV					\mathbf{i}		
								$ \longrightarrow$
Source	Interr	nal			aladka	lull		
OscTime	1.000	μs		_				
Rate	100.0	00 Hz			() (<u>)</u>	N III		
Source	OscTi	me	Rate				Reti	ırn

Zur Betrachtung der Modulationswelle von OSK mit einem Oszilloskop, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4.1.12 SUM Modulation (SUM)

Im SUM-Modus besteht die modulierte Welle aus einer Trägerwelle und einer Modulationswelle. Die Ausgangswellenform ist die Summe der Amplitude der Trägerwelle multipliziert mit dem Modulationsfaktor und der Amplitude der Modulationswelle multipliziert mit dem Modulationsfaktor. Der Modulationsmodus jedes Kanals ist unabhängig, der Benutzer kann den gleichen oder einen anderen Modulationsmodus für jeden Kanal einstellen.

SUM-Modus auswählen

Drücken Sie abwechselnd die Taste $Mode \rightarrow Mod \rightarrow SUM$, um den SUM-Modus zu aktivieren. Der Wellenformgenerator gibt die modulierte Wellenform entsprechend den aktuellen Einstellungen aus.

CH1	Limit HighZ	Sine SUM	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	OFF
Freq	1.000	0,000,0	00 kHz				*
Amp	100 r	mVpp					, 🔒
Offset	0 mV	ŗ				\searrow	
$ \longrightarrow$					_		
Source	Inter	nal		/	\frown		
ModWave	e Sine						
ModFreq	100.0	000 Hz	!		1		
Source	ModV	Vave	ModFreq	Depth			Return

Trägerwelle auswählen

Die Trägerwelle von SUM kann Sinuswelle, Rechteckwelle, Rampenwelle, Rauschwelle, harmonische Welle oder Arbiträrwelle (außer DC) sein. Die Voreinstellung ist Sinuswelle. Nachdem der SUM-Modus ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste Wave, um die Schnittstelle für die Trägerwelle aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine SUM	OFF		imit lighZ	Sine	е	OFF
Freq	1.000	0,000,0	00 kHz	/	$\overline{}$			4
Amp	100 r	mVpp					, (1
Offset	0 m\	1						
Source	Inter	nal		/	$\overline{}$			
ModWav	e Sine							
ModFreq	100.0	000 Hz	!					
Sine	Squ	are	Pulse	Ramp	Ari	b	Page Dow	: n

Frequenz der Trägerwelle einstellen

Siehe Frequenz der Trägerwelle im AM-Modus.

Modulationsquelle auswählen

Die Modulationsquelle dieses Instruments kann intern oder extern gewählt werden. Wenn der SUM-Modus aktiviert ist, ist die Standardmodulationsquelle intern. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys Source→Internal auf extern umgeschaltet werden.

CH1	Limit HighZ	Sine SUM	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	2	OFF
Freq	1.000	0,000,00	kHz	/				4
Amp	100 r	mVpp					~	•
Offset	0 mV	1						J
Source	Exter	rnal		/				
Depth	100.0	00 %					7	
						$\overline{\ }$		
Interna	l Exte	rnal					Reti	urn

1) Interne Quelle

Wenn die Modulationsquelle intern ist, kann die Modulationswelle Sinuswelle, Rechteckwelle, ansteigende Rampenwelle, abfallende Rampenwelle und Rauschwelle sein. Die Standardeinstellung ist die Sinuswelle. Wenn der SUMMEN-Modus aktiviert ist, ist die Standardmodulationswelle eine Sinuswelle. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch

Drücken des Softkeys ModWave → Sine nacheinander geändert werden.

- Rechteckige Welle: Das Tastverhältnis beträgt 50 %.
- Steigende Rampenwelle: Die Symmetrie beträgt 100 %.
- Fallende Rampenwelle: Die Symmetrie beträgt 0 %.
- Arbiträrwelle: Die Länge der Arbiträrwelle wird durch die Methode des automatischen Extraktionspunktes auf 2 kpts begrenzt, wenn die Arbiträrwelle die Modulationswelle ist.
- Rauschwelle: Weißes Gauß-Rauschen

2) Externe Quelle

Wenn die Modulationsquelle extern ist, werden die Modulationswelle und die Modulationsfrequenz

in der Parameterliste ausgeblendet. Die Trägerwelle wird durch eine externe Welle moduliert. Die SUM-Modulationstiefe wird durch den ±5-V-Signalpegel an der externen analogen Modulationseingangsklemme auf der Rückseite gesteuert. Wenn zum Beispiel die Modulationstiefe auf 100 % eingestellt ist, ist der Ausgang der SUM-Amplitude maximal, wenn das externe Modulationssignal +5 V beträgt; der Ausgang der SUM-Amplitude ist minimal, wenn das externe Modulationssignal -5 V beträgt.

Einstellung der Modulationsfrequenz

Wenn die Modulationsquelle intern ist, kann die Frequenz der Modulationswelle eingestellt werden. Der Bereich der Modulationsfrequenz beträgt 2 mHz ~ 1 MHz. Die Standardeinstellung ist 100 Hz. Die Frequenz kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys ModFreq geändert werden, mit der numerischen Tastatur eine Zahl eingeben und dann die Einheit auswählen, um die Einstellung abzuschließen. Wenn die Modulationsquelle extern ist, werden die Modulationswelle und die Modulationsfrequenz in der Parameterliste ausgeblendet. Die Trägerwelle wird durch eine externe Welle moduliert. Der Bereich des externen Eingangsmodulationssignals beträgt 0 Hz ~ 50 kHz.

Einstellung der Modulationstiefe

Die Modulationstiefe gibt die Änderung des Amplitudenumfangs in Prozent an. Der Bereich der SUM-Modulationstiefe ist 0 %~100 %, der Standardbereich ist 100 %. Wenn die Modulationstiefe 0 % beträgt, wird die Trägerwelle ausgegeben. Wenn die Modulationstiefe 100 % beträgt, wird die Modulationswelle ausgegeben. Die Modulationstiefe kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys ModFreq geändert werden; verwenden Sie die numerische Tastatur und geben Sie eine Zahl ein, um die Einstellung abzuschließen. Wenn die Modulationsquelle extern ist, wird die Ausgangsamplitude durch den ±5-Signalpegel an der externen analogen Modulationseingangsklemme (Modulation In) gesteuert.

Umfassendes Beispiel

Stellen Sie im SUM-Modus eine Sinuswelle mit 1 kHz aus dem internen Speicher als Modulationssignal und eine Rechteckwelle mit 1 kHz, 200 mVpp, 45 % als Trägersignal ein und stellen Sie dann die Modulationstiefe auf 80 %. Die Einstellschritte sind wie folgt.

1) Aktivieren des OSK-Modus

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Mod \rightarrow OSK, um den OSK-Modus zu aktivieren.

CH1	Limit HighZ	Sine SUM	OFF		imit lighZ	Sine	e OFF
Freq Amp Offset	1.000, 100 m 0 mV	.000,00 Vpp	kHz				÷
Source ModWave ModFreq	Intern Sine 100.00	nal 00 Hz					7
Source	ModW	ave N	IodFreq	Depth			Return

2) Trägersignal einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um Rechteckwelle als Trägerwelle auszuwählen (die Standardeinstellung ist Sinuswelle).

CH1	Limit HighZ	Squar SUM	e OFF	CH2	imit lighZ	Sine	OFF
Freq	1.000	0,000,00) kHz				÷
Amp	100 ו	mVpp					
Offset	0 m\	/					
Source	Inter	rnal		/	\frown		
ModWave	e Sine						7
ModFreq	100.0	000 Hz			1	\bigcirc	
Sine	Squ	are	Pulse	Ramp	Arb		Page Down

Drücken Sie den Softkey Freq, um die Frequenz einzustellen, und verwenden Sie dann die numerische Tastatur, um 2 kHz einzugeben.

Drücken Sie den Softkey Amp, um die Amplitude einzustellen, und geben Sie dann über die numerische Tastatur 200 mVpp ein.

Drücken Sie den Softkey Duty, um die Einschaltdauer einzustellen, und geben Sie dann über die numerische Tastatur 45 % ein.

Limit HighZ	Squar SUM	e OFF	CH2	.imit HighZ	Sine	OFF
0 m\	/					4
0.00	0					f
45.00	00 %					
				-		
Inter	rnal		/	\frown		
e Sine						
100.0	000 Hz			1		
1.00		Offeret		Dut		
An	1P	offset	Phase	Dut	y	Return
	Limit HighZ 0 mV 0.00 45.00 Inter Sine 100.0	Limit Squar HighZ SUM 0 mV 0.00 ° 45.000 % Internal Sine 100.000 Hz Amp	Limit Square HighZ SUM OFF 0 mV 0.00 ° 45.000 % Internal Sine 100.000 Hz Amp Offset	Limit Square HighZ SUM OFF CH2	Limit Square OFF CH2 Limit HighZ SUM OFF HighZ Limit 0 mV 0.00 ° 0.00 ° 0.00 ° 0.00 ° 45.000 % 100.000 % 100.000 Hz 100.000 Hz 100.000 Hz Amp Offset Phase Dut	Limit Square OFF CH2 Limit Sine 0 mV 0.00 ° 45.000 % 100.000 Hz 100.000 Hz 100.000 Hz Amp Offset Phase Duty

3) Stellen Sie die Modulationsfrequenz und -tiefe ein.

Wenn das Trägersignal eingestellt ist, drücken Sie abwechselnd die Taste $Mode \rightarrow Mod \rightarrow SUM$, um zur nächsten Seite zurückzukehren und dann die Modulationsparameter einzustellen.

CH1	imit Squ HighZ SUN	are OFF		^{imit} Sin lighZ	e OFF
Offset	0 mV				*
Phase	0.00 °				A
Duty	45.000 %				
>				~	$ \longrightarrow$
Source	Internal				
ModWave	Sine				
ModFreq	100.000 H	Z			
Source	ModWave	ModFreq	Depth		Return

Drücken Sie den Softkey ModFreq, um die Frequenz einzustellen, und verwenden Sie dann die numerische Tastatur, um 1 kHz einzugeben.

Drücken Sie den Softkey Depth, um die Amplitude einzustellen, und geben Sie dann über die numerische Tastatur 80 % ein.

CH1	Limit Sq HighZ SU	uare OFF M		^{imit} Sine lighZ	e OFF
Offset	0 mV				•
Phase	0.00 °				f
Duty	45.000 %				_
ModWave	Sine		Д	<u> </u>	
ModFreq	1.000,000) kHz	<u> </u>	<u>// / //</u>	
Depth	80.00 %			$\langle \cdot \rangle$	\bigvee
Source	ModWave	ModFreq	Depth		Return

4) Aktivieren der Kanalausgabe

Drücken Sie den Status des CH1-Ausgangs auf "ON", oder drücken Sie die Schnelltaste CH1 auf dem Bedienfeld, um den CH1-Ausgang einzuschalten, oder drücken Sie nacheinander den Softkey Utility→CH1 Setting und dann die Taste CH1 Output, um den Kanalausgang zu aktivieren. Wenn der Kanalausgang aktiviert ist, leuchtet die Taste CH1 auf und die graue Beschriftung CH1 ändert sich in das hervorgehobene Zeichen "SUM", was anzeigt, dass der CH1-Ausgang aktiviert ist.

CH1	.imit S HighZ S	Square SUM	ON	CH2	imit IighZ	Sine	OFF
Offset	0 mV						*
Phase	0.00 °						f
Duty	45.000)%					
<u> </u>							
ModWave	Sine			Д		Д	
ModFreq	1.000,0	000 kHz		<u> </u>	₩		
Depth	80.00 9	%			-\/		
<u> </u>						_	
Source	ModWa	ave Mo	dFreq	Depth			Return

Betrachten Sie die Modulationswellenform von SUM mit einem Oszilloskop wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



4.1.13 Doppelseitenband-Amplitudenmodulation (DSBAM)

DSBAM-Modus auswählen Drücken Sie die Taste Mode → Mod → DSBAM, um den DSBAM-Modus zu aktivieren.

CH1	Limit HighZ	Sine DSB/	AM	OFF	CH2	Limit HighZ	Sin	e	OFF
Freq	1.000	,000,0	00 kHz			\frown			*
Amp	100 n	nVpp							£
Offset	0 mV								
Source	Inter	nal				ь Å А	ΑÅ	٨	
ModWave	e Sine				ኅ	μηц	ЛЦ	Ap	
ModFreq	100.0	00 Hz	!		, i	, A Å Å	۲Ų I	Į, t	
Source	ModW	lave	ModFr	req	Depth			Ret	urn

Trägerwelle auswählen

Die Trägerwelle von DSBAM kann Sinuswelle, Rechteckwelle, Rampenwelle, Pulswelle oder Arbiträrwelle (außer DC) sein. Die Standardeinstellung ist Sinuswelle. Nachdem der DSBAM-Modus ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste Wave, um die Schnittstelle für die Trägerwelle aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine DSBAN	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	e OFI
Freq	1.000	,000,00	kHz	/	$\overline{}$		ψ.
Amp	100 n	nVpp					
Offset	0 mV						
Source	Inter	nal		h	A.A.,	. A Å	6
ModWav	e Sine			<u>4</u>	HAV	ΑЦЦ	fle
ModFreq	100.0	00 Hz		Ϋ́	1 V V	۷Ų۱	Į ¥
Sine	Squa	are	Pulse	Ramp	Ar	b	Return

Frequenz der Trägerwelle einstellen

Siehe Frequenz der Trägerwelle im AM-Modus.

Modulationsquelle auswählen

Die Modulationsquelle dieses Instruments kann intern oder extern gewählt werden. Wenn der DSBAM-Modus aktiviert ist, ist die Standardmodulationsquelle intern. Sie können mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys Source→Internal auf extern umschalten.

CH1	Limit HighZ	Sine DSBAM	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	2	OFF
Freq	1.000	,000,00 kl	Hz	,	\frown			*
Amp	100 n	nVpp					~	Ĥ
Offset	0 mV							
Source	Exter	nal		7	AAA	ĄДĄ	Ar	
					884	٩Ų١		
Interna	l Exter	nal					Ret	urn

1) Interne Quelle

Wenn die Modulationsquelle intern ist, kann die Modulationswelle Sinuswelle, Rechteckwelle, ansteigende Rampenwelle, abfallende Rampenwelle, Arbiträrwelle und Rauschwelle sein. Die Voreinstellung ist die Sinuswelle. Wenn der DSBAM-Modus aktiviert ist, ist die Standardmodulationswelle eine Sinuswelle. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys ModWave→Sine geändert werden.

- Rechteckige Welle: Das Tastverhältnis beträgt 50 %.
- Steigende Rampenwelle: Die Symmetrie beträgt 100 %.
- Fallende Rampenwelle: Die Symmetrie beträgt 0 %.
- Arbiträrwelle: Die Länge der Arbiträrwelle wird durch die Methode des automatischen

Extraktionspunktes auf 2 kpts begrenzt, wenn die Arbiträrwelle die Modulationswelle ist.

- Rauschwelle: Weißes Gauß-Rauschen
- 2) Externe Quelle

Wenn die Modulationsquelle extern ist, werden die Modulationswelle und die Modulationsfrequenz in der Parameterliste ausgeblendet. Die Trägerwelle wird durch eine externe Welle moduliert. Die DSBAM-Modulationstiefe wird durch den ±5-V-Signalpegel an der externen analogen Modulationseingangsklemme (Modulation In) auf der Rückseite gesteuert. Wenn beispielsweise die Modulationstiefe auf 100 % eingestellt ist, ist die DSBAM-Amplitude am Ausgang maximal, wenn das externe Modulationssignal +5 V beträgt; die DSBAM-Amplitude ist am Ausgang minimal, wenn das externe Modulationssignal -5 V beträgt.

Einstellung der Modulationsfrequenz

Wenn die Modulationsquelle intern ist, kann die Frequenz der Modulationswelle eingestellt werden. Der Bereich der Modulationsfrequenz beträgt 2 mHz ~ 1 MHz. Die Standardeinstellung ist 100 Hz. Die Frequenz kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys ModFreq geändert werden, mit der numerischen Tastatur eine Zahl eingeben und dann die Einheit auswählen, um die Einstellung abzuschließen. Wenn die Modulationsquelle extern ist, werden die Modulationswelle und die Modulationsfrequenz in der Parameterliste ausgeblendet. Die Trägerwelle wird durch eine externe Welle moduliert. Der Bereich des externen Eingangsmodulationssignals beträgt 0 Hz ~ 50 kHz.

Umfassendes Beispiel

Stellen Sie im DSBAM-Modus eine Rechteckwelle mit 1 kHz aus dem internen Speicher als Modulationssignal und eine Sinuswelle mit 2 kHz, 2 Vpp als Trägersignal ein. Die Einstellschritte sind wie folgt.

1) Aktivieren des DSBAM-Modus

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode<mark>→Mod</mark>→DSBAM, um den DSBAM-Modus zu

aktivieren.

CH1	Limit HighZ	Sine DSBA	M OFF		imit lighZ	Sine	e OFF
Freq Amp	1.000 100 n	,000,0 nVpp	0 kHz				÷
Offset	0 mV						/
Source	Inter	nal		ĥ	AA.	. A A	ų
ModWave	e Sine			~ ff	HH/\~	444	fl s
ModFreq	100.0	00 Hz		, i	ļŲΫ	γĮ	,
Source	ModW	/ave	ModFreq	Depth			Return

2) Trägersignal einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um Sinuswelle als Trägerwelle auszuwählen (die Standardeinstellung ist Sinuswelle), so dass dieser Schritt nicht geändert werden muss.

CH1	Limit HighZ	Sine DSBAN	OFF	CH2	.imit HighZ	Sine	OFF
Freq	1.000),000,00	kHz	/			* 0
Amp	100 n	nVpp					🖬
Offset	0 mV					\searrow	/
Source	Inter	nal		,	ÅΑ	аΛ,	
ModWave	e Sine			4	1)IIA	ΑДЦ	s
ModFreq	100.0	000 Hz		Ϋ́	¥¶¥	γŲγ	¥
Sine	Squa	are	Pulse	Ramp	Ari	b	Return

Drücken Sie den Softkey Freq und geben Sie dann über die numerische Tastatur 2 kHz ein. Drücken Sie den Softkey Amp und geben Sie dann über die numerische Tastatur 2 Vpp ein.

CH1	Limit HighZ	Sine DSBAN	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	2	OFF
Freq	2.000	0,000,00	kHz	/	$\overline{}$			4
Amp	2.000) Vpp						•
Offset	0 mV							
								\neg
Source	Inter	nal		L L	111		I	
ModWav	e Sine			-44	ԱԱԱՆՆ	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	1 1 ~	
ModFreq	100.0	000 Hz		Ŷ	TT'	YYYY	Υ ·	
Freq	Am	р	Offset	Phase			Retu	rn

3) Modulationswelle und -frequenz einstellen

Wenn die Trägerwelle eingestellt ist, drücken Sie die Taste Wave, um zur folgenden Seite zurückzukehren und den Modulationsparameter einzustellen.

CH1	Limit HighZ	Sine DSBA	MOFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e	OFF
Freq	2.000	,000,0	0 kHz		\frown			÷
Amp	2.000) Vpp					(•
Offset	0 mV							
								\dashv
Source	Inter	nal			ulit.		1	
ModWave	e Sine			-vil	ԱԱՈՒԴ	1. NHH	N A,	
ModFreq	100.0	00 Hz		۲Y	YYYY'	YYYY	Ĭ	
Source	ModW	Vave	ModFreq	Depth			Retur	'n

Drücken Sie den Softkey ModWave, um die Rechteckwelle auszuwählen. Drücken Sie den Softkey ModFreq und geben Sie über die numerische Tastatur 1 kHz ein.

CH1	Limit HighZ	Sine DSBAN	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	е	OFF
Freq	2.000	,000,00	kHz					÷
Amp	2.000) Vpp						•
Offset	0 mV				,			
Source	Inter	nal		٨	Λ/	γ.	Λ	
ModWav	e Squa	re		<u> </u>	_ / ¥	<u>}</u>	μ	
ModFreq	1.000),000 kH	Z	1	W	M]	
Source	ModW	Vave N	lodFreq	Depth			Reti	urn

4) Aktivieren der Kanalausgabe

Drücken Sie den Status des CH1-Ausgangs auf "ON", oder drücken Sie die Schnelltaste CH1 auf dem Bedienfeld, um den CH1-Ausgang einzuschalten, oder drücken Sie nacheinander den Softkey Utility → CH1 Setting und dann die Taste CH1 Output, um den Kanalausgang zu aktivieren. Wenn der Kanalausgang aktiviert ist, leuchtet die Taste CH1 auf und die graue CH1-Beschriftung wechselt zur Markierung des Zeichens "DSBAM", was anzeigt, dass der CH1-Ausgang aktiviert ist.

CH1	Limit HighZ	Sine DSBA	M ON	CH2	imit lighZ	Sine	2	OFF
Freq Amp Offset	2.000 2.000 0 mV),000,00) Vpp) kHz				7	*
Source ModWave ModFreq	Inter Squa 1.000	nal re),000 kH	łz	Λ	N	W	\wedge	
Source	ModW	Vave 1	ModFreq	Depth			Retu	rn

Um die Modulationswellenform von DSBAM mit einem Oszilloskop zu betrachten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4.1.14 Quadraturmodulation (QAM)

Im QAM-Modus werden zwei Signale mit derselben Frequenz, aber mit einer Phasendifferenz von 90° (normalerweise durch Sin und Cos dargestellt) als Trägerwelle eingestellt, und das Basisbandsignal wird zur Modulation der Trägerwelle verwendet. Der Funktions-/Arbiträr-Signal-Generatoren UTG2000X kann sieben Modulationsarten ausgeben: QAM4, QAM8, QAM16, QAM32, QAM64, QAM128 und QAM256M. Der Modulationsmodus jedes Kanals ist unabhängig, der Benutzer kann den gleichen oder einen anderen Modulationsmodus für jeden Kanal einstellen.

Hinweis: Es wird empfohlen, das 10-MHz-Referenzausgangssignal dieses Geräts als Referenztakteingang für das Demodulationsgerät zu verwenden oder den Referenztakt des Demodulationsgeräts als Signaltakt einzugeben. Das Signal kann durch Taktsynchronisation genau demoduliert werden, wodurch die Phasendifferenz beseitigt wird.

QAM-Modus auswählen

Drücken Sie abwechselnd die Taste $Mode \rightarrow Mod \rightarrow QAM$, um den QAM-Modus zu aktivieren; der Wellenformgenerator gibt die modulierte Wellenform entsprechend den aktuellen Einstellungen aus.

CH1	Limit HighZ	Sine QAM	OFF	CH2	Limit HighZ	Sin	e Of	ŦF
Freq	1.00	0,000,(00 kHz		\frown		*	-
Amp	100 ı	mVpp					, 🔒	
Offset	0 m\	/				$\overline{}$		
\square								\prec
Мар	QAM	14			Í	Q		
PNCode	PN3					! ,	۱_	
Bitrate	100.0	000 bp)S		-	•	. I	
								۲
Мар	PNC	ode	Bitrate				Return	

Trägerwelle auswählen

Die Trägerwelle von QAM kann nur eine Sinuswelle sein. Nachdem der QAM-Modus ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste Wave. In der Modulationsart auf der rechten Seite ist nur die Sinuswelle verfügbar.

CH1	Limit HighZ	Sine QAM	OFF	CH2	Limit HighZ	Sin	e OFF
Freq Amp Offset	1.000 100 r 0 mV	0,000,00 mVpp /	kHz	/	\frown		7
Map PNCode Bitrate	QAM PN3 100.0	4 000 bps			•	:Q • •	۱ I
Sine							Return

Frequenz der Trägerwelle einstellen

Siehe Frequenz der Trägerwelle im AM-Modus.

Modulationsmodus auswählen

Der Modulationsmodus ist die Verteilung des Konstellationsdiagramms und ändert sich mit dem Modulationsmodus. Der Modulationsmodus kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys Map→QAM4 nacheinander geändert werden, um QAM4, QAM8, QAM16, QAM32, QAM64, QAM128 oder QAM256M auszuwählen.

Symbol auswählen

Wenn der QAM-Modus aktiviert ist, ist das Standardsymbol PN3. Es kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys PNode → PN3 nacheinander geändert werden, um PN3, PN5, PN7, PN9, PN11, PN13, PN15, PN17, PN19, PN21, PN23, PN25, PN27, PN29 oder PN31 auszuwählen.

Einstellung der Bitrate

Die Frequenz zwischen der Trägerphase und der Modulationsphase kann eingestellt werden. Wenn QAM aktiviert ist, beträgt der Bereich der QAM-Bitrate 2mbps~1 Mbps. Die Standardeinstellung ist 100 bps. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys BitRate geändert werden.

Umfassendes Beispiel

Stellen Sie im QAM-Modus als Trägersignal eine Sinuswelle mit 2 kHz, 2 Vpp aus dem Internen ein, setzen Sie die Bitrate auf 100 bps, den Modulationsmodus auf QAM64 und die Datenquelle auf PN7. Die Einstellschritte sind wie folgt.

1) Aktivieren des BPSK-Modus

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Mod \rightarrow QAM, um den QAM-Modus zu aktivieren.

CH1	Limit HighZ	Sine QAM	OFF	CH2	Limit HighZ	Sin	e	OFF
Freq	1.000,	000,00	kHz	/	\frown			¢ ‡
Amp	100 m	۱Vpp		1			1	1
Offset	0 mV					$\overline{\ }$		J
Мар	QAM4	ļ			Í	- Q		
PNCode	PN3				-		۱.	
Bitrate	100.00	00 bps			•	•	1	
Мар	PNCo	de	Bitrate				Ret	urn

2) Trägersignal einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um Sinus als Trägersignal auszuwählen. Das Trägersignal von QAM kann nur ein Sinussignal sein, so dass dieser Schritt nicht geändert werden muss.

CH1	Limit HighZ	Sine QAM	OFF	CH2	Limit HighZ	Sin	e OF
Freq Amp Offset	1.000 100 r 0 mV),000,00 k nVpp /	Hz		\frown		7
Map PNCode Bitrate	QAM PN3 100.0	4 000 bps				- Q - -	۱ ۱
Sine							Return

Drücken Sie den Softkey Freq, und geben Sie dann über die numerische Tastatur 2 kHz ein. Drücken Sie den Softkey Amp und geben Sie dann über die numerische Tastatur 2 Vpp ein.

CH1	Limit HighZ	Sine QAM	OFF	CH2	Limit HighZ	Sin	e OFF
Freq	2.000	,000,00	kHz				4
Amp	2.000	Vpp					, 🔒
Offset	0 mV						
Man	0414	Л			z	- Q	
DNCodo	QAIM	4			-		
PINCOUE	PN3					\rightarrow	[∦] τ
Bitrate	100.0	00 bps			•	•	·
Freq	Am	p (Offset	Phase			Return

3) Modulationsparameter einstellen

Wenn das Trägersignal eingestellt ist, drücken Sie die Taste Wave, um zur folgenden Seite zurückzukehren und den Modulationsparameter einzustellen.

CH1	Limit HighZ	Sine QAM	OFF	CH2 H	imit lighZ	Sin	e	OFF
Freq Amp Offset	2.000),000,00) Vpp) kHz				7	÷ -
	0 mv							
Мар	QAM	4			Í	Q		
PNCode	PN3					. ,	۱.	
Bitrate	100.0	100 bps			•	•	.1	
Мар	PNC	ode	Bitrate				Retu	ırn

Drücken Sie den Softkey Map \rightarrow QAM4 nacheinander, um QAM64 auszuwählen.

Drücken Sie den Softkey PNCode, um das Dialogfeld zu öffnen und wählen Sie PN7. Drücken Sie den Softkey Bitrate und geben Sie dann über die numerische Tastatur 100 b

Drücken Sie den Softkey Bitrate und geben Sie dann über die numerische Tastatur 100 bps ein (die Voreinstellung ist 100 bps).

CH1	Limit HighZ	Sine QAM	OFF	CH2	Limit HighZ	Sin	e OFF
Freq	2.000,	000,00 Von	kHz	/	\frown		÷
Offset	0 mV	۸hh			1		7 "
Map	QAM6	4				Q	
Bitrate	100.00	00 bps			 		I
Мар	PNCo	de	Bitrate				Return

4) Kanalausgang aktivieren

Drücken Sie den Status des CH1-Ausgangs auf "ON", oder drücken Sie die Schnelltaste CH1 auf dem Bedienfeld, um den CH1-Ausgang einzuschalten, oder drücken Sie nacheinander den Softkey Utility → CH1 Setting und dann die Taste CH1 Output, um den Kanalausgang zu aktivieren. Wenn der Kanalausgang aktiviert ist, leuchtet die Taste CH1 auf und die graue CH1-Beschriftung ändert sich in das hervorgehobene Zeichen "QAM", was anzeigt, dass der CH1-Ausgang aktiviert ist.



Um die Modulationswellenform von QAM mit einem Oszilloskop zu betrachten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4.1.15 Impulsbreitenmodulation (PWM)

Im PWM-Modus besteht die modulierte Wellenform aus der Trägerwelle und der Modulationswelle. Die Impulsbreite der Trägerwelle wird mit der Amplitude der Modulationswelle geändert. Der Modulationsmodus der beiden Kanäle ist unabhängig, der Benutzer kann den gleichen oder einen anderen Modulationsmodus für CH1 und CH2 einstellen.

PWM-Modus auswählen

```
Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Mod \rightarrow PWM, um den PWM-Modus zu aktivieren; das Gerät gibt dann die modulierte Wellenform entsprechend der aktuellen Einstellung aus.
```

CH1	Limit HighZ	Puls PWN	e OFF 1	CH2	Limit HighZ	Sine	OFF
Freq Amp	1.000 100 n),000,(nVpp	00 kHz				·~
Offset	0 mV						
Source ModWave	Inter Sine	nal					 -
ModFreq	100.0	000 Hz		L			
Source	ModW	Vave	ModFreq	DutyDev			Return

Trägerwelle auswählen

Die Trägerwelle der PWM kann nur eine Sinuswelle sein. Nachdem der PWM-Modus ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste Wave, um die Trägerwellenschnittstelle aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Pulse PWM	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	OFF
Freq Amp Offset	1.000 100 r 0 mV),000,00 ∣ mVpp ′	kHz				
Source ModWave ModFreq	Inter Sine 100.0	mal 000 Hz					
Pulse							Return

Frequenz der Trägerwelle einstellen

Siehe Frequenz der Trägerwelle im AM-Modus.

Modulationsfrequenz einstellen

Wenn der PWM-Modus aktiviert ist, beträgt der Frequenzbereich der Modulationswelle 2 mHz ~ 1 MHz (die Voreinstellung ist 100 Hz). Er kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys ModFreq geändert werden, dann mit der numerischen Tastatur eine Zahl eingeben und den Softkey Einheit wählen, um die Einstellung abzuschließen.

Duty Cycle Abweichung Einstellung

Die Tastverhältnisabweichung gibt die Abweichung der modulierten Welle in Bezug auf das aktuelle Tastverhältnis der Trägerwelle an. Der Duty-Cycle-Bereich der PWM beträgt 0 % ~ 49,99 %, die Voreinstellung ist 49,99 %. Er kann mit dem Multifunktionsdrehknopf oder durch Drücken des Softkeys DutyDev geändert werden.

Hinweis

Die Tastverhältnisabweichung ist die Abweichung der modulierten Wellenform vom

Tastverhältnis der ursprünglichen Pulswelle (ausgedrückt in %).

- Die Tastverhältnisabweichung darf das Tastverhältnis der aktuellen Pulswelle nicht überschreiten.
- Die Summe der Tastverhältnisabweichung und des Tastverhältnisses der aktuellen Pulswelle muss ≤99,99 % sein.
- Die Tastverhältnisabweichung wird durch das minimale Tastverhältnis der Pulswelle und die aktuelle Flankenzeit begrenzt.

Umfassendes Beispiel

Stellen Sie im PWM-Modus als Modulationssignal eine Sinuswelle mit 1 kHz aus dem internen Speicher und eine Pulswelle mit einer Frequenz von 10 kHz, einer Amplitude von 2 Vpp, einem Tastverhältnis von 50 % und einer Anstiegs-/Abfallzeit von 100 ns ein. Die Einstellungen werden wie folgt vorgenommen.

1) Aktivieren des PWM-Modus

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Mod \rightarrow PWM, um den PWM-Modus zu aktivieren.

CH1	Limit P HighZ P	Pulse PWM	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	OFF
Freq Amp Offset	1.000,0 100 mV 0 mV	00,00 kHz /pp	2				÷÷
Source ModWave ModFreq	Interna Sine 100.000	al D Hz					
Source	ModWa	ve Mod	Freq	DutyDev		R	teturn

2) Modulationssignal einstellen

Drücken Sie den Softkey ModFreq, geben Sie über die numerische Tastatur 1 ein und wählen Sie dann die Einheit kHz.

CH1	Limit HighZ	Pulse PWM	OFF		imit lighZ	Sine	OFF
Freq Amp	1.000 100 n),000,00 nVnn) kHz				
Offset	0 mV	in bh					
Source ModWave	Inter Sine	nal					
ModFreq	1.000),000 kl	Hz				
Source	ModW	Vave	ModFreq	DutyDev			Return

3) Tastverhältnis einstellen

Drücken Sie den Softkey DutyDev, geben Sie über die numerische Tastatur 40 ein und wählen Sie dann die Einheit auf %.

CH1	Limit HighZ	Pulse PWM	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	e OFF
Freq	1.000	0,000,00) kHz				4
Amp	100 n	nVpp					
Offset	0 mV						
ModWave	e Sine			חר			Π
ModFreq	1.000),000 k⊦	lz				
DutyDev	40.00)%					
Source	ModV	Vave 1	ModFreq	DutyDev			Return

4) Trägerwelle und Parameter einstellen

Drücken Sie die Taste Wave, um die Trägerwellen-Seite aufzurufen, und wählen Sie dann Pulswelle als Trägerwelle aus (die Standardeinstellung ist Pulswelle).

CH1	Limit HighZ	Pulse PWM	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	OFF
Freq Amp Offset	1.000 100 n 0 mV	1,000,00 k nVpp	(Hz				. ₽
ModWave ModFreq DutyDev	e Sine 1.000 40.00),000 kHz) %					-
Pulse							Return

Drücken Sie den Softkey Freq, um die Frequenz einzustellen, geben Sie über die numerische Tastatur 10 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters KHz.

Drücken Sie den Softkey Amp, um die Amplitude einzustellen, geben Sie über die numerische Tastatur 2 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf Vpp.

Drücken Sie den Softkey Rise, um die steigende Flanke einzustellen, geben Sie über die numerische Tastatur 100 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters ns.

Drücken Sie den Softkey Fall, um die fallende Flanke einzustellen, geben Sie über die numerische Tastatur 100 ein und wählen Sie dann die Einheit des Parameters ns.

Drücken Sie den Softkey Duty, um die Einschaltdauer einzustellen, geben Sie über die numerische Tastatur 50 ein und wählen Sie dann als Einheit des Parameters %.

CH1	Limit HighZ	Puls PWN	e OFF	CH2	.imit Sir HighZ Sir	ie OFF
Offset Phase Duty	0 mV 0.00 <mark>5</mark> 0.00	° °)0 %				÷
ModWave ModFreq DutyDev	e Sine 1.000 40.00),000 k) %	κHz			
Freq	Am	ıp	Offset	Phase	Duty	Page Down

5) Aktivieren der Kanalausgabe

Drücken Sie die Taste CH1. Wenn die Taste leuchtet, bedeutet dies, dass der Kanalausgang aktiviert ist.

CH1	Limit HighZ	Pulse PWN	ON		^{imit} Sin lighZ	e OFF
Offset Phase Duty	0 mV 0.00 <mark>5</mark> 0.00	。 。)0 %				÷
ModWave ModFreq DutyDev	e Sine 1.000 40.00),000 k) %	Ήz			
Freq	Am	ıр	Offset	Phase	Duty	Page Down

Betrachten Sie die Modulationswellenform der PWM mit einem Oszilloskop wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4.2 Wobbelwellenausgang

Im Frequenzsweep-Modus ändert sich die Ausgangsfrequenz des Geräts linear, logarithmisch oder schrittweise von der Startfrequenz zur Stoppfrequenz. Sinus-, Rechteck-, Rampen- und Arbiträrwellen (außer DC) können alle den Frequenzsweep-Ausgang erzeugen.

4.2.1 Wobbelfrequenz

Aktivieren des Wobbelfrequenzmodus
 Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode→Sweep→Line, um den Wobbelfrequenzmodus
 einzuschalten. Das Gerät gibt die Wobbelfrequenzwelle entsprechend der aktuellen Einstellung
 aus, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

CH1	Limit HighZ	Sine Line	OFF	CH2	imit lighZ	Sin	e	OFF
Freq	1.000	0,000,0	00 kHz	/				÷
Amp	100 r	mVpp					~	Ĥ
Offset	0 mV	ſ			(
StartFreq	1.000	0,000,0	00 kHz	Λ	A KALH	háh ni	h h	
StopFreq	1.000	0,000,0	00 MHz	- / }	<u>h (lini)</u> a			
SweepTin	ne 10 m	}		,[[]m]	Νſ			
StartFree	Stop	Freq	SweepTime	TrigSrc	Trigo	Dut	Ret	urn

2) Wobbelfrequenzwelle auswählen

Die Wobbelfrequenz kann als Sinuswelle, Rechteckwelle, Pulswelle, Rampenwelle oder Arbiträrwelle gewählt werden. Die Standardeinstellung ist Sinuswelle. Nachdem der Frequenz-Wobbelmodus ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste Wave, um die Trägerwellenschnittstelle aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine Line	OFF	CH2	imit s lighZ	Sine OFF
Freq Amp	1.000 100 i	0,000,0 mVpp	00 kHz		$\overline{\ }$	÷
Offset	0 m\	/				
StartFreq	1.000	0,000,0	00 kHz	Λ	A B A A A A A A A A A A) Int linu a
StopFreq	1.00	0,000,0	00 MHz	/ }		
SweepTim	ne 10 m	IS		ប្		luluhi
Sine	Squ	are	Pulse	Ramp	Arb	Return

4.2.2 Start- und Stoppfrequenz

Startfrequenz und Stoppfrequenz sind die Ober- und Untergrenze der Frequenz für die Wobbelfrequenz. Der Funktions-/Arbiträr-Signal-Generatoren wobbelt immer von der Startfrequenz zur Stoppfrequenz und

zurück zur Startfrequenz.

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode → Sweep → Line, um die Oberfläche für die Sweep-Einstellung aufzurufen, verwenden Sie den Multifunktionsdrehknopf und die Pfeiltasten oder drücken Sie den Softkey StartFreq oder StopFreq, verwenden Sie die numerische Tastatur, um eine Zahl einzugeben, und wählen Sie dann die Einheit, um die Einstellung abzuschließen.

Hinweis

- Wenn die Startfrequenz < die Stoppfrequenz ist, wobbelt die DDS-Funktions-/Arbitär-Signal-Generator von der niedrigen zur hohen Frequenz.
- Wenn die Startfrequenz > die Stoppfrequenz ist, wobbelt die DDS-Funktions-/Arbitär-Signal-Generator von der hohen zur niedrigen Frequenz.
- Wenn die Startfrequenz = die Stoppfrequenz, gibt die DDS-Funktions-/Arbitär-Signal-Generator

die Festfrequenz aus.

Die Startfrequenz ist standardmäßig 1 kHz und die Stoppfrequenz ist 20 kHz. Der Bereich der Start- und Stoppfrequenz variiert mit der Frequenzwobbelwelle, der Frequenzbereich für jede Frequenzwobbelwelle ist in der folgenden Tabelle angegeben.

		Frequenz								
Trägerwelle	UTG2122X		UTG	2082X	UT	UTG2062X				
	Minim um	Maximu m	Minimum	Maximu m	Minimu m	Maximum				
Sinuswelle	1 µHz	120 MHz	1 µHz	80 MHz	1 µHz	60 MHz				
Rechteckige Welle	1 µHz	50 MHz	1 µHz	40 MHz	1 µHz	30 MHz				
Impulswelle	1 µHz	50 MHz	1 µHz	40 MHz	1 µHz	30 MHz				
Rampenwelle	1 µHz	5 MHz	1 µHz	4 MHz	1 µHz	3 MHz				
Beliebige Welle	1 µHz	50 MHz	1 µHz	40 MHz	1 µHz	30 MHz				

4.2.3 Wobbelfrequenz-Modus

Drücken Sie den Softkey Sweep, um linear, logarithmisch oder schrittweise zu wählen.

Linear: Der Wellenformgenerator gibt die Frequenz im Wobbelfrequenzmodus linear aus.

Logarithmisch: Der Wellenformgenerator ändert die Ausgangsfrequenz im Wobbelfrequenzmodus in logarithmischer Weise.

Schritt: Der Wellenformgenerator verwendet den eingestellten Schritt, um die Sweep-Frequenz von der Startfrequenz bis zur Stoppfrequenz durchzuführen.

4.2.4 Wobbelfrequenz Zeit

Im Frequenz-Sweep-Modus die Frequenz-Sweep-Zeit (Bereich 1 ms- 500s), die Voreinstellung ist 1s. Sie kann durch Drücken des Softkeys SweepTime geändert werden. Verwenden Sie die numerische Tastatur, um eine Zahl einzugeben und wählen Sie dann die Einheit, um die Einstellung abzuschließen.

4.2.5 Umfassendes Beispiel

Im Frequenz-Sweep-Modus stellen Sie eine Rechteckwelle mit einer Amplitude von 1 Vpp und einem Tastverhältnis von 50 % aus der internen Quelle als Wobbelfrequenzwelle ein. Der Wobbelfrequenzmodus ist auf linear eingestellt, die Startfrequenz auf 1 kHz, die Stoppfrequenz auf 50 kHz, die Wobbelzeit auf 2 ms und die Ausgabe der Wobbelfrequenzwelle über die interne Triggerquelle. Die Einstellschritte sind wie folgt.

1) Aktivieren des linearen Sweep-Modus

Drücken Sie abwechselnd die Taste $Mode \rightarrow Sweep \rightarrow Line$, um den linearen Sweep-Modus zu aktivieren.

CH1	Limit HighZ	Sine Line	OFF	CH2	imit lighZ	Sin	e	OFF
Freq	1.000	0,000,0	00 kHz	/				÷
Amp	100 r	mVpp						Ĥ
Offset	0 mV	1						
StartFreq	1.000	0,000,0	00 kHz	Λ	A A GLA	háh al	k liki	
StopFreq	1.000	0,000,0	00 MHz	/ \	ДЩA	: . <u>. 1</u>	<u> </u>	
SweepTim	ne 10 m	IS		ŀ		,[[]M]	N N	
StartFree	Stop	Freq	SweepTime	TrigSrc	Trig	Dut	Ret	urn

2) Wobbelfrequenzwelle auswählen

Drücken Sie die Taste Wave, um die Wobbelfrequenz-Wellenschnittstelle aufzurufen, und wählen Sie Rechteckwelle (die Standardeinstellung ist Sinuswelle).

CH1	imit HighZ	Sine Line	OFF		imit lighZ	Sin	e	OFF
Freq Amp Offset	1.000 100 n 0 mV	,000,0 nVpp	10 kHz		$\overline{\ }$		/	∲ G
StartFreq StopFreq SweepTime	1.000 1.000 e 10 ms	,000,0 ,000,0 s	0 kHz 0 MHz	Λ				
Sine	Squa	ire	Pulse	Ramp	Ari	b	Reti	urn

Drücken Sie den Softkey Amp, um die Amplitude einzustellen, verwenden Sie die numerische Tastatur zur Eingabe von 1 und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf Vpp. Drücken Sie den Softkey Duty, um die Einschaltdauer einzustellen, verwenden Sie die numerische Tastatur zur Eingabe von 50 und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf % (die Standardeinschaltdauer beträgt 50 %).

CH1	Limit HighZ	Squar Line	e OFF	CH2	.imit HighZ	Sine	OFF
Offset Phase	0 m\ 0.00	/ ۰					
Duty	5 <mark>0.00</mark>	00 %					
StartFreq	1.00	0,000,00) kHz				
StopFreq	1.00	0,000,00) MHz				
SweepTin	ne 10 m	15					
Freq	An	np	Offset	Phase	Dut	у	Return

3) Start-/Stoppfrequenz und Sweep-Zeit einstellen

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Sweep \rightarrow Line, um den linearen Sweep zu aktivieren.

CH1	Limit HighZ	Squa Line	re OFF	CH2	Limit HighZ	Sin	e OFF
Offset	0 mV	/				1	•
Phase	0.00						🔒 🛛
Duty	50.00	00 %					
StartFreq	1.000	0,000,0	0 kHz	Г	החחח ר		
StopFreq	1.000	0,000,0	0 MHz	<u> </u>			
SweepTim	ie 10 m	IS					
StartFreq	Stop	Freq S	SweepTime	TrigSrc	Trig	gOut	Return

Drücken Sie den Softkey StartFreq, um die Startfrequenz einzustellen, verwenden Sie die numerische Tastatur, um 1 einzugeben, und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf kHz. Die Voreinstellung ist 1 kHz.

Drücken Sie den Softkey StopFreq, um die Stoppfrequenz einzustellen, verwenden Sie die numerische Tastatur zur Eingabe von 50 und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf kHz. Drücken Sie den Softkey SweppTime, um die Sweepzeit einzustellen, verwenden Sie die numerische Tastatur zur Eingabe von 2 und wählen Sie dann die Einheit des Parameters auf ms.

CH1	.imit HighZ	Squa Line	are Of	F	CH2	Limi High	t nZ	Sine	e	OFF
Offset	0 mV									*
Phase	0.00 °	0								î
Duty	50.00	0 %								
StartFreq	1.000	,000,	00 kHz			חחר	ΠΠΛ			
StopFreq	50.00	0,000),0 kHz							
SweepTim	e 2 ms									
StartFreq	StopF	req	SweepTin	ne	TrigSrc	1	rig(Dut	Retu	rn

4) Aktivieren der Kanalausgabe

Drücken Sie die Taste CH1, wenn die Kontrollleuchte leuchtet, was bedeutet, dass der Kanalausgang aktiviert ist.

CH1 H	imit lighZ	Square Line	ON	CH2	Limit HighZ	Sine	e OFF
Offset	0 mV						**
Phase	0.00 °						
Duty	50.000)%					
StartFreq	1.000,0	000,00 kH	z				
StopFreq	50.000),000,0 kH	z				
SweepTime	2 ms						
StartFreq	StopFr	eq Swee	pTime	TrigSrc	Trig	Out	Return

Um die Modulationswellenform des linearen Sweeps mit einem Oszilloskop zu betrachten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4.3 Impuls-String-Ausgang

Der Wellenformgenerator kann eine Welle mit einer bestimmten Periodendauer (Impulsfolge) erzeugen. Die Ausgabe der Impulsfolge kann durch einen internen oder externen Trigger gesteuert werden. Es gibt drei Triggerausgänge N-Zyklus, Gate und unendlich. Sinuswelle, Rechteckwelle, Rampenwelle, Pulswelle, Arbiträrwelle (außer DC) und Rauschwelle (nur bei Gating-Impulsfolge) können Impulsfolgen erzeugen.

Und bieten N-Zyklus, Gating und unendliche Impulsfolge. Es kann Impulsfolge für Sinuswelle erzeugen, Rechteckwelle, Rampenwelle, Pulswelle, Arbiträrwelle (außer DC) und Rauschen (nur anwendbar auf Gating-Impulsfolge). Der Modulationsmodus der beiden Kanäle ist unabhängig, der Benutzer kann den gleichen oder unterschiedlichen Modulationsmodus für CH1 und CH2 einstellen.

4.3.1 Impulsfolge

1) Aktivieren des Wobbelfrequenzmodus

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Burst, um den Impulsfolgemodus einzuschalten.

Das Gerät gibt die Impulsfolge entsprechend der aktuellen Einstellung aus, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

CH1	Limit Si HighZ N	ne Cyc	OFF	CH2	Limit Highz	z s	ine	OFF
Freq	1.000,00	00,00 kHz	:		\frown			÷
Amp	100 mV	рp				1	~	•
Offset	0 mV							
								$ \rightarrow$
TrigSrc	Interna			A	A	A A		
TrigOut	Off			Ц	Д.—	-44	···	
Period	5.000,0	ms			γV	¥	V	
NСус	Infinite	Gat	ed				Re	turn

- 2) Welle auswählen
 - Der N-Zyklus-Modus unterstützt Sinuswellen, Rechteckwellen, Rampenwellen, Pulswellen und Arbiträrwellen (außer DC).
 - Der Gating-Modus unterstützt Sinuswellen, Rechteckwellen, Rampenwellen, Pulswellen, Arbiträrwellen (außer DC) und Rauschwellen.
 - Der unendliche Modus unterstützt Sinuswellen, Rechteckwellen, Rampenwellen, Pulswellen und Arbiträrwellen (außer DC).

Nachdem der Impulsfolgenmodus durch die obigen Schritte aktiviert wurde, drücken Sie die Taste Wave, um die Trägerwellenschnittstelle aufzurufen.

CH1	Limit HighZ	Sine NCyc	OFF		imit lighZ	Sine	e OFF
Freq Amp	1.000 100 r),000,0 mVnn	0 kHz	/	$\widehat{}$		
Offset	0 mV	/ /					7
TrigSrc	Inter	mal		۸۸		۱ ۸	
TrigOut	Off			ημ	ئـــــ ا	<u>۱</u>	_
Period	5.000),0 ms		Ų	Ŷ	γV	
Sine	Squ	are	Pulse	Ramp	Ar	b	Return

3) Wellenfrequenz einstellen

Im N-Zyklus- und Gating-Modus definiert die Wellenfrequenz die Signalfrequenz während der Impulsfolge. Im N-Zyklus-Modus wird die Impulsfolge mit der angegebenen Anzahl von Zyklen und Wellenfrequenz ausgegeben. Im Gating-Modus wird die Impulsfolge mit der Wellenfrequenz ausgegeben, wenn das Triggersignal einen hohen Pegel hat.

Hinweis

Die Wellenfrequenz unterscheidet sich von der Impulsfolgeperiode. Die Impulsfolgeperiode wird verwendet, um das Intervall zwischen den Impulsfolgen anzugeben (nur für den N-Zyklus-Modus). Die Standardfrequenz für jede Welle ist 1 kHz, der Einstellbereich ist in Tabelle 4-3 angegeben.

		Frequenz										
Trägerwelle	UTG2122X		UTG2	082X	UTG2062X							
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum						
Sinuswelle	1 µHz	120 MHz	1 µHz	80MHz	1 µHz	60MHz						
Rechteckige Welle	1 µHz	50 MHz	1 µHz	40MHz	1 µHz	30MHz						
Impulswelle	1 µHz	50 MHz	1 µHz	40MHz	1 µHz	30MHz						
Rampenwelle	1 µHz	5 MHz	1 µHz	4MHz	1 µHz	3MHz						
Beliebige Welle	1 µHz	50 MHz	1 µHz	40MHz	1 µHz	30MHz						

Tabelle 4-3

Die Wellenfrequenz kann eingestellt werden, nachdem die Bindung ausgewählt wurde. Verwenden Sie dazu den Multifunktionsdrehknopf oder drücken Sie den Softkey Freq, verwenden Sie die numerische Tastatur, um eine Zahl einzugeben und wählen Sie die Einheit, um die Einstellung abzuschließen.

4.3.2 Impuls String-Typ

UTG2000X kann drei Arten von Impulsfolgen ausgeben: N-Zyklus, Gating und unendlich. Der Standardtyp ist N-Zyklus.

1) N-Zyklus-Modus

Drücken Sie den Softkey NCyc, um den N-Zyklus-Modus aufzurufen. Der Wellenformgenerator gibt eine Wellenform mit einer bestimmten Zyklusnummer (Impulsfolge) aus. Nachdem eine bestimmte Anzahl von Zyklen exportiert wurde, hält der Wellenformgenerator an und wartet auf den nächsten Trigger. Die Triggerquelle der Impulsfolge kann in diesem Modus intern oder

extern sein. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys TrigSrc geändert werden, um die Einstellung abzuschließen (wie in der folgenden Abbildung gezeigt).

CH1	Limit HighZ	Sine NCyc	0	FF	CH2	Limi Higi	it nZ	Sine	e	OFF
Freq	1.000),000,(00 kHz			\frown				4
Amp	100 r	nVpp							~	Ĥ
Offset	0 mV	1								
\equiv										\equiv
TrigSrc	Inter	nal			A	A	ļ,	I A		
TrigOut	Off				Ω	Ĥг	(\/\		
Period	5.000),0 ms				ψŲ		ΨV		
NCyc	Infir	nite	Gated						Ret	urn

2) Gating-Modus

Drücken Sie den Softkey Gated, um den Gating-Modus aufzurufen. Die Optionen Triggerquelle, Triggerausgang, Triggerflanke, Burst (Impulsfolgeperiode) und Zyklusnummer in der Parameterliste werden automatisch ausgeblendet. Der Wellenformgenerator wird durch den externen digitalen Modulationsanschluss (FSK/Trig/Counter) auf der Geräterückseite getriggert, so dass er nur die externe Triggerquelle verwenden kann. Wenn die Polarität positiv ist und das Trigger-Eingangssignal einen hohen Pegel hat, gibt der Wellenformgenerator eine kontinuierliche Welle aus; wenn das Trigger-Eingangssignal einen niedrigen Pegel hat, muss er die aktuelle Wellenperiode zuerst abschließen und dann stoppen, während die Startphase der ausgewählten Welle auf dem entsprechenden Pegel bleiben sollte. Bei einer Rauschwelle wird die Ausgabe sofort gestoppt, wenn das Gating-Signal zu einem Fake wird. Die Polarität kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys Polarity eingestellt werden (wie in der folgenden Abbildung gezeigt).

CH1	Limit HighZ	Sine Gate	d OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e OFF
Freq Amp Offset	1.000 100 r 0 mV	0,000,0 mVpp /	0 kHz	/	\frown		6
Phase Polarity	0.00 Nega	° ative					_
NCyc	Infir	nite	Gated				Return

3) Unendlicher Modus

Drücken Sie den Softkey Infinite, um in den Unendlich-Modus zu gelangen. Die Optionen Burst-Periode (Impulsfolgeperiode) und Zykluszahl in der Parameterliste werden automatisch ausgeblendet. Unendliche Impulsfolge bedeutet, dass die Anzahl der Wellenzyklen auf unendlich groß eingestellt wird. Der Wellenformgenerator gibt eine kontinuierliche Welle aus, wenn er ein Triggersignal empfängt. Die Triggerquelle der Impulsfolge kann in diesem Modus intern oder extern sein. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys TrigSrc geändert werden, um die Einstellung abzuschließen (wie in der folgenden Abbildung gezeigt).

CH1	Limit Si HighZ In	ne finite	OFF	CH2	Limit HighZ	Sin	e	OFF
Freq	1.000,00	0,00 kHz			\frown			÷
Amp	100 mVp	р					~	Ĥ
Offset	0 mV							
TrigSrc	Internal			٨	A A	A A	A	
TrigOut	Off			Ц	ДД_	_444	ļ <i>[</i>]	
Phase	0.00 °				ĮŲΫ	V	γŲ	
NCyc	Infinite	Gate	d				Ret	urn

4.3.3 Startphase der Impulsfolge

Die Phase der Impulsfolge ist die Phase des Startpunktes der Impulsfolge, sie kann auf -360°~ +360° eingestellt werden. Die Standard-Startphase ist 0°. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys Phase geändert werden, um die Einstellung abzuschließen.

- Bei Sinus-, Rechteck-, Rampen- und Impulswellen ist 0° der Punkt, an dem die Wellenform 0 V (oder den DC-Abweichungswert) in Vorwärtsrichtung passiert.
- Bei einer Arbiträrsignalform ist 0° der erste Punkt der Signalform, der in den Speicher geladen wird.
- Die Startphase hat keinen Einfluss auf die Rauschwelle.

4.3.4 Burst of Pulse String

CH1	Limit HighZ	Sine NCyc	OFF		imit lighZ	Sin	e OFF
Freq	1.000	0,000,0	00 kHz		$\overline{}$		*
Amp	100 r	mVpp					, 🔒
Offset	0 mV	/					
\square							
TrigSrc	Inter	mal		A A	- 4	۱A	
TrigOut	Off			Ц.f	ئ ا	۱A۲	
Period	5.000	0,0 ms		V	V .	VV	
TrigSrc	Trig	Out	Period	Phase	Cycl	es	Return

Burst (Impulsfolgeperiode) ist nur für den N-Zyklus-Modus, d.h. die Zeit von einer Impulsfolge zur nächsten Impulsfolge. Wenn die Triggerquelle extern ist, wird die Option Burst (Impulsfolgeperiode) in der Parameterliste ausgeblendet. Der Bereich von Burst (Impulsfolgeperiode) ist 1µs~500s. Der Standardbereich ist 5 ms. Er kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys Period geändert werden, um die Einstellung abzuschließen.

Hinweis

- Burst-Impulsfolgeperiode ≥ Wellenformperiode × Zyklusnummer (Anzahl der Impulsfolge). Dabei ist die Wellenformperiode der Kehrwert der Wellenfrequenz, die in Select Burst angegeben ist.
- Wenn der Burst (Impulsfolgeperiode) zu klein ist, erhöht der Wellenformgenerator die vorgesehene Periode, um die Ausgabe einer bestimmten Anzahl von Zyklen zu ermöglichen.

4.3.5 Zyklusnummer der Impulsfolge

Im Modus N-Zyklus wird die Anzahl der Wellenformzyklen durch Zählen der Impulsfolgen festgelegt. Der Bereich liegt zwischen 1 und 50000. Die Voreinstellung ist 2. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys Cycles geändert werden, um die Einstellung abzuschließen.

Hinweis

- Zyklusnummer < Triggerperiode × Wellenfrequenz
- Wenn die Zykluszahl die oben genannten Grenzen überschreitet, erhöht der Wellenformgenerator die Impulsfolgeperiode, um die vorgesehene Impulsfolgezahl automatisch anzupassen (aber die Wellenfrequenz wird nicht geändert).

4.3.6 Triggerquelle

Der Wellenformgenerator erzeugt eine Impulsfolge, wenn er ein Triggersignal empfängt und auf die nächste Triggerquelle wartet. Die Triggerquelle der Impulskette kann intern oder extern sein. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys TrigSrc geändert werden, um die Einstellung in der Schnittstelle für die Impulsfolge abzuschließen.

- Die Impulsfolge wird kontinuierlich mit einer bestimmten Frequenz ausgegeben, wenn die Triggerquelle intern ist. Die Frequenz der Impulsfolgeausgabe wird durch die Impulsfolgeperiode gesteuert. Der Wellenformgenerator kann die Impulskette mit N-Zyklus und unendlicher Art ausgeben.
- 2) Der Wellenformgenerator wird durch den externen digitalen Modulationsanschluss (FSK/Trig/Counter) auf der Rückseite ausgelöst, wenn die Triggerquelle extern ist. Der Wellenformgenerator gibt eine Impulsfolge aus, wenn er einen TTL-Impuls mit bestimmter Polarität empfängt. Der Wellenformgenerator kann die Impulskette mit N-Zyklus, Gating und unendlicher Art ausgeben.

4.3.7 Triggerflanke

Die externe digitale Modulationsklemme (FSK/Trig/Counter) kann als Eingangsklemme verwendet werden (die Triggerquelle ist extern), um eine steigende und eine fallende Flanke zu setzen. "Steigende Flanke" bedeutet, dass die steigende Flanke des externen Signals erzeugt wird und eine Impulsfolge ausgegeben wird. "Fall" bedeutet, dass die fallende Flanke des externen Signals erzeugt und eine Impulsfolge ausgegeben wird.

Wenn die Polarität in der Parameterliste positiv ist, wird im Gating-Modus eine Impulsfolge ausgegeben, wenn das externe Signal einen hohen Pegel hat; wenn die Polarität negativ ist, wird eine Impulsfolge ausgegeben, wenn das externe Signal einen niedrigen Pegel hat. Die Voreinstellung ist steigende Flanke. Die Voreinstellung ist steigende Flanke. Sie kann mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten

oder durch Drücken des Softkeys TrigEdg → Fall (im Gating-Modus durch Drücken des Softkeys

Polarity→Negative) geändert werden, um die Einstellung in der Schnittstelle für den Typ Impulsfolge abzuschließen.

4.3.8 Umfassendes Beispiel

Stellen Sie im Burst-Modus eine Sinuswelle mit einer Periode von 5 ms und einer Amplitude von 500 mVpp als Impulsfolge ein, setzen Sie den Burst-Modus auf N-Zyklus, die Impulsfolgeperiode auf 15 ms und die Zykluszahl auf 2. Die Einstellungen werden wie folgt vorgenommen.

1) Aktivieren des Burst-Modus

Drücken Sie abwechselnd die Taste Mode \rightarrow Burst \rightarrow NCyc, um den Burst-Modus auf den Modus "N-Zyklus" einzustellen.

CH1	Limit HighZ	Sine NCyc	OFF	CH2	imit lighZ	Sin	e OFF
Freq	1.000	0,000,0	00 kHz				*
Amp	100 r	mVpp					
Offset	0 m\	/					
TrigSrc	Inter	mal		A A		I A	
TrigOut	Off			n n		╎╎╎┌	_
Period	5 <mark>.000</mark>	0,0 ms		¥	¥	γŲ	
TrigSrc	Trig	Out	Period	Phase	Cycl	es	Return

2) Pulse String Wave auswählen

Basierend auf Schritt 1, drücken Sie den Softkey Wave→Sine, um die Sinuswelle als Trägerwelle auszuwählen. Die Standardimpulswelle ist die Sinuswelle, so dass dieser Schritt nicht geändert werden muss.

CH1	Limit HighZ	Sine NCyc	OFF	CH2	imit lighZ	Sine	OFF
Freq	1.000	,000,0	0 kHz	/			*
Amp	100 mVpp						
Offset	0 mV						
TrigSrc	c Internal						
TrigOut	Off						
Period	5.000,0 ms						
Freq	Am	р	Offset	Phase			Return

An diesem Punkt kann die Amplitude mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten eingestellt werden. (Hinweise: Wenn die Einstellungsschnittstelle Fred anzeigt, bedeutet dies, dass nur der Frequenzparameter eingestellt werden kann, mit anderen Worten, die Frequenz und die Periode können nicht umgewandelt werden. Wenn Fred angezeigt wird, entspricht eine Periode von 2 ms 500 Hz, und das reziproke Verhältnis ist T=1/f).

Drücken Sie den Softkey $Freq \rightarrow Freq$ (das zweite Mal, wenn Sie den Softkey Freq drücken, wird die Frequenz und die Periode in der Parameterliste umgewandelt), die Schnittstelle wird wie in der folgenden Abbildung gezeigt angezeigt.
CH1	Limit HighZ	Sine NCyc	OFF		imit lighZ	Sine	e OFF
Period	1.000	0,000 n	ns	/			4
Amp	100 r	mVpp					🔒
Offset	0 mV	/					
TrigSrc	Inter	rnal		A A		I A	
TrigOut	Off			цµ	11	\/_	_
Period	5.000	0,0 ms		Ý	¥	γγ	
			0//				
Period	Am	пр	Offset	Phase			Return

Zum Einstellen eines Parameters den entsprechenden Softkey drücken, um den Zahlenwert einzugeben und dann die Einheit auszuwählen.

CH1	Limit HighZ	Sine NCyc	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e OFF
Period	5.00	0,000 r	ns	/			÷
Amp	500 ו	mVpp					
Offset	0 m\	/					
TrigSrc	Inter	rnal		A /	ι, γ	۱A	
TrigOut	Off			1,11	1(\/_	_
Period	10.00	00,1 m	s	VV VV			
Period	An	np	Offset	Phase			Return

 Einstellen der Impulsfolgeperiode und des Wellenzyklus Nachdem die Impulsfolge und der entsprechende Parameter ausgewählt wurden, drücken Sie nacheinander die Taste Mode →Burst →NCyc, um zur folgenden Abbildung zurückzukehren.

CH1	Limit HighZ	Sine NCyc	c OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	e OFF
Period	5.000	0,000 I	ms		\frown		*
Amp	500 r	mVpp					
Offset	0 mV	ſ			1		
Period	10.00	00,1 m	IS	A /	Λ, Λ	A	
Phase	0.00 °						
Cycles	2			V	Ų	γV	
TrigSrc	Trig	Dut	Period	Phase	Cycl	es	Return

Drücken Sie den entsprechenden Softkey, um einen Parameter einzustellen, einen numerischen

Wert einzugeben und dann die Einheit auszuwählen.

CH1	Limit HighZ	Sine NCyc	OFF		imit lighZ	Sine	e OFF
Period	5.000),000 r	ns	/			*
Amp	500 r	nVpp					, 🔒
Offset	0 mV						
							$ \longrightarrow$
Period	15.00	00,0 m	s	A A	, t	A	
Phase	0.00	0		<u> </u>			
Cycles	2			Ą	¥	γV	
TrigSrc	Trig	Dut	Period	Phase	Cycl	es	Return

4) Aktivieren der Kanalausgabe

Drücken Sie die Taste CH1 auf der Vorderseite, um den Ausgang CH1 schnell einzuschalten, oder drücken Sie die Taste Utility, um den Softkey CH1 Setting auszufahren und den Ausgang CH1 zu aktivieren. Wenn der Kanalausgang aktiviert ist, leuchtet die Taste CH1 auf und das graue Zeichen "OFF" auf dem rechten CH1-Etikett ändert sich in das gelbe Zeichen "N cycle", was anzeigt, dass der CH1-Ausgang aktiviert ist.

CH1	Limit HighZ	Sine NCyc	ON	CH2	.imit IighZ	Sine	e O	FF
Period	5.000	0,000 r	ns	/			•4	•
Amp	500 r	mVpp						
Offset	0 mV	1						
								Ξ
Period	15.00	00,0 m	S	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A				
Phase	0.00	0		դր][┞╢┍		
Cycles	2			¥	¥	γŲ		
TrigSrc	Trig	Dut	Period	Phase	Cycl	es	Return	

Zur Betrachtung der Modulationswelle der Impulsfolge mit einem Oszilloskop, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4.4 Arbiträrer Wellenausgang

Dieses Produkt hat mehr als 200 Arbiträrwellen gespeichert, der Wellenname bezieht sich auf die eingebaute Arbiträrwellentabelle.

4.4.1 Arbiträrwellen-Modus

Drücken Sie abwechselnd die Taste Wave \rightarrow Arb, um den Arbiträrwellenmodus einzuschalten; der Wellenformgenerator gibt die modulierte Wellenform entsprechend den aktuellen Einstellungen aus.

CH1	Limit HighZ	Arb	OF	F		imit IighZ	Sine	e OFF
Mode	DDS							4
ArbSel	ACos	H.bsv						e
Freq	1.000),000,0	00 kHz			/		
Amp	100 r	nVpp						
Offset	0 mV	7						
Phase	0.00	0			ſ			
					points:8.1	92 k		
Mode	Arb	Sel	Freq		Amp	Off	set	Page Down

4.4.2 Punkt-für-Punkt-Ausgabe/DDS-Modus

Der UTG2000X unterstützt den Punkt-für-Punkt- und den DDS-Modus zur Ausgabe der Arbiträrwelle. Im Punkt-für-Punkt-Modus berechnet der Waveform-Generator automatisch die Frequenz des Ausgangssignals (4577.64Hz) entsprechend der Wellenformlänge (z.B. 65.536k Punkte) und der Abtastrate. Der Wellenformgenerator gibt die Wellenformpunkte nacheinander mit dieser Frequenz aus. Dadurch kann der Verlust eines wichtigen Wellenformpunktes verhindert werden.

Im DDS-Modus (der Standardmodus) gibt der Wellenformgenerator die Arbiträrwellenform durch automatische Interpolation oder Extraktion von Punkten mit fester Länge (8.192 Punkte) und der Frequenz der Parameterliste aus. Dies kann mit dem Multifunktionsknopf auf der Arbiträrwellen-Seite oder durch Drücken des Softkeys DDS geändert werden. Der Punkt-für-Punkt-Modus ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

CH1	Limit HighZ	Arb	OFF	CH2	Limit HighZ	Sine	OFF
Mode	Point	ts					*
ArbSel	ACos	H.bsv				_	<u> </u>
Sampling	320.0	00,00	0 MSa/s				
Amp	100 r	nVpp					
Offset	0 mV	1					
InsertType	2ero	Hold		ſ			
				points:8.	192 k		
Mode	Arb:	Sel	Sampling	Amp	Offs	et	Page Down

4.4.3 Beliebige Welle auswählen

Wenn die Arbiträrwelle aktiviert ist, kann der Benutzer die eingebaute Arbiträrwelle mit dem Multifunktionsdrehknopf und den Pfeiltasten oder durch Drücken des Softkeys ArbSel auswählen. Arbiträrwellen-Tabelle: <u>Anhang B Eingebaute Arbiträrwellen-Tabelle</u>

Kapitel 5 Fehlersuche

Im Folgenden sind mögliche Fehler bei der Verwendung des UTG2000X und Methoden zur Fehlerbehebung aufgeführt. Bitte beheben Sie den Fehler wie in den entsprechenden Schritten beschrieben. Wenn der Fehler nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler oder die örtliche Niederlassung und geben Sie die Modellinformationen an (drücken Sie abwechselnd die Taste

Utility \rightarrow System \rightarrow About, um die Modellinformationen zu überprüfen).

5.1 Keine Anzeige (leerer Bildschirm)

Wenn der Wellenformgenerator beim Betätigen des Netzschalters auf der Vorderseite leer ist.

- 1) Prüfen Sie, ob die Stromquelle richtig angeschlossen ist.
- 2) Prüfen Sie, ob der Netzschalter gedrückt ist.
- 3) Starten Sie das Gerät neu.
- 4) Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Händler oder die örtliche Niederlassung, um das Produkt warten zu lassen.

5.2 Keine Wellenformausgabe

Die Einstellung ist korrekt, aber das Gerät hat keine Wellenformausgabe.

- 1) Überprüfen Sie, ob das BNC-Kabel und der Ausgangsanschluss richtig angeschlossen sind.
- 2) Prüfen Sie, ob die Tasten CH1 und CH2 eingeschaltet sind.
- 3) Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Händler oder die örtliche Niederlassung, um die Wartung des Produkts zu veranlassen.

Kapitel 6 Service und Support

6.1 Wartung und Reinigung

(1) Allgemeine Wartung

Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung fern.

Vorsicht

Halten Sie Sprays, Flüssigkeiten und Lösungsmittel vom Gerät oder der Sonde fern, um eine Beschädigung des Geräts oder der Sonde zu vermeiden.

(2) Reinigung

Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig je nach Betriebszustand. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Außenfläche des Geräts zu reinigen:

- a) Bitte verwenden Sie ein weiches Tuch, um den Staub von der Außenseite des Geräts abzuwischen.
- b) Achten Sie beim Reinigen des LCD-Bildschirms darauf, dass der transparente LCD-Bildschirm geschützt ist.
- c) Verwenden Sie zum Reinigen des Staubschutzes einen Schraubendreher, um die Schrauben der Staubabdeckung zu entfernen, und nehmen Sie dann den Staubschutz ab. Bringen Sie das Staubschutzgitter nach der Reinigung in der richtigen Reihenfolge an.
- d) Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und wischen Sie es dann mit einem feuchten, aber nicht tropfenden weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine scheuernden chemischen Reinigungsmittel für das Gerät oder die Sonden.

Warnung

Bitte vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor der Verwendung vollständig trocken ist, um elektrische Kurzschlüsse oder sogar Verletzungen durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

6.2 Kontakt

Wenn die Verwendung dieses Produkts Unannehmlichkeiten verursacht hat, können Sie sich in China direkt an die Firma UNI-T wenden.

Service-Unterstützung: 8 Uhr bis 17.30 Uhr (UTC+8), Montag bis Freitag oder per E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet infosh@uni-trend.com.cn.

Für Produktunterstützung außerhalb des chinesischen Festlandes wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen UNI-T-Händler oder Ihr Vertriebszentrum.

Für viele UNI-T-Produkte besteht die Möglichkeit, die Garantie- und Kalibrierungsdauer zu verlängern. Bitte wenden Sie sich an Ihren UNI-T-Händler oder Ihr Vertriebszentrum vor Ort.

Eine Liste der Adressen unserer Servicezentren finden Sie auf unserer Website unter URL:http://www.uni-trend.com.

Anhang A: Werkseinstellung

Parameter	Werkseitige Einstellung
Kanal Parameter	
Trägerwelle	Sinuswelle
Ausgangslast	Hoch
Sync-Ausgang	CH1
Kanalausgang	AUS
Kanal invertierter Ausgang	AUS
Amplitudengrenze	AUS
Obere Grenze der Amplitude	+1 V
Untere Grenze der Amplitude	-1 V
Grundwelle	
Frequenz	1 kHz
Amplitude	100 mVpp
DC-Abweichung	0 mV
Startphase	0°
Tastverhältnis der Rechteckwelle	50 %
Symmetrie der Rampenwelle	50 %
Tastverhältnis der Pulswelle	50 %
Steigende Flanke der Pulswelle	5 ns
Fallende Flanke Pulswelle	5 ns
Arbiträre Welle	
Eingebaute Arbiträrwelle	ACosH.bsv
AM (Amplitudenmodulation)	
Modulationswelle	Sinuswelle
Modulationsfrequenz	100 Hz
Modulationstiefe	100 %
FM (Amplitudenfrequenz)	
Modulationswelle	Sinuswelle
Modulationsfrequenz	100 Hz

Frequenzabweichung	1 kHz	
PM (Phasenmodulation)		
Modulationswelle	Sinuswelle	
Modulationsfrequenz	100 Hz	
Phasenabweichung	180°	
DSB-AM (Doppelseitenband-Ampl	itudenmodulation)	
Modulationsquelle	Intern	
Modulationswelle	Sinuswelle	
Modulationsfrequenz	100 Hz	
Modulationstiefe	100 %	
QAM (Quadraturmodulation)		
IQ-Karte	QAM4	
Symbol	PN3	
Bitrate	100 bps	
ASK (Amplitudenumtastung)		
Modulationsquelle	Intern	
Modulationsrate	100 Hz	
FSK (Frequenzumtastung)		
Modulationsquelle	Intern	
Bewerten Sie	100 Hz	
Sprungfrequenz1	100 kHz	
3FSK (Three Frequency Shift Keyi	ing)	
Modulationsquelle	Intern	
Bewerten Sie	100 Hz	
Sprungfrequenz 1	100 kHz	
Sprungfrequenz 2	50 kHz	
4F5K (Four Frequency Shift Keyin	(g)	
Modulationsquelle	Intern	

Bewerten Sie	100 Hz
Sprungfrequenz 1	100 kHz
Sprungfrequenz 2	50 kHz
Sprungfrequenz 3	25 kHz
PSK (Phasenumtastung)	
Modulationsquelle	Intern
Bewerten Sie	100 Hz
Phase	0°
BPSK (Binäre Phasenumtastung)	
Trägerwelle	Sinuswelle
Symbol	PN3
Phase	0°
Phase 1	90°
Bitrate	100 bps
QPSK (Quadratur-Phasenumtastur	ng)
Trägerwelle	Sinuswelle
Symbol	PN3
Bitrate	100 bps
Phase 1	0°
Phase 2	90°
Phase 3	180°
Phase 4	270°
OSK (Oszillationstastung)	
Modulationsquelle	Intern
Oszillationszeit	2 ms
Bewerten Sie	100 Hz
PWM (Pulsbreitenmodulation)	
Modulationsquelle	Intern
Modulationswelle	Sinuswelle
Modulationsfrequenz	100 Hz

Einschaltdauer	49.99 %
SUM (SUM-Modulation)	
Modulationsquelle	Intern
Modulationswelle	Sinuswelle
Modulationsfrequenz	100 Hz
Modulationstiefe	100 %
Wobbelfrequenz	
Wobbelfrequenz-Typ	Linear
Startfrequenz	1 kHz
Frequenz anhalten	1 MHz
Suchlauffrequenz Zeit	10 ms
Impulsfolge	
Auslösende Quelle	Intern
Startphase	0°
Polarität	Negativ
Burst (Impulsfolgeperiode)	5.000 ms
Zyklusnummer	2
System-Parameter	
Ton	
Numerisches Trennzeichen	,
Hintergrundbeleuchtung	100 %
Sprache	Standard

Anhang B: Eingebaute Arbiträrwellen-Tabelle

Тур	Name	Beschreibung		
	AbsSine	Absolute Sinuswelle		
	AbsSineHalf	Absolute Halbsinuswelle		
	AmpALT	Verstärkung der Sinuswelle		
	AttALT	schwächt Sinuswelle ab		
	Gaußscher_Monopuls	Gaußscher Monozyklus		
	Gauß-Impuls	Gaußscher Impuls		
	NegRamp	Fallende Rampe		
Gemeinsame Funktion	NPulse	N-Impuls-Signal		
(10)	PPulse	P-Impuls-Signal		
	SineTra	TraSinus-Signal		
	SinusVer	VerSine-Signal		
	TreppeUD	Treppe rauf und runter		
	StairDn	Treppe hinunter		
	StairUp	Treppe hoch		
	Trapezia	Trapezförmig		
	BandBeschränkt	Bandbegrenztes Signal		
	BlaseiWave	Vibrationskurve "Zeit- Vibrationsgeschwindigkeit" bei Sprengungen		
	Butterworth	Butterworth-Filter		
	Tschebyscheffe1	Tschebyscheff-Filter I		
	Tschebyscheffe2	Tschebyscheff-Filter II		
	Kombinieren	Kombinierte Funktion		
	CPulse	C-Impuls-Signal		
Motor	CWPulse	CW-Impulssignal		
(25)	DampedOsc	Kurve der gedämpften Schwingung "Zeitversatz"		
	DualTone	Doppeltes Audiosignal		
	Gamma	Gamma-Signal		
	GateVibar	Selbstoszillationssignal des Gates		
	LFMPulse	Lineares FM-Impulssignal		
	MCNoise	Mechanischer Lärm		
	Entladung	Ni-MH-Akku-Entladekurve		
	Pahcur	Stromwelle eines bürstenlosen DC- Motors		

	Quake	Bebenwelle
	Radar	Radarsignal
	Wellenlänge	Restwelligkeit der Leistung
	RoundHalf	Halbrunde Welle
	RundenPM	RundePM-Welle
	SchrittResp	Sprungantwortsignal
	SwingOsc	Pendelschwingung - Zeitverlauf
	TV	Fernsehsignal
	Stimme	Sprachsignal
	Luftig	Luftige Funktion
	Besselj	Besselj-Funktion I
	Besselk	Besselsche Funktion
	Bessely	Besselj-Funktion II
	Cauchy	Cauchy-Verteilung
	Kubisch	Kubische Funktion
	Dirichlet	Dirichlet-Funktion
	Erf	Fehlerfunktion
	Erfc	Komplementäre Fehlerfunktion
	ErfcInv	Inverse komplementäre Fehlerfunktion
	ErfInv	Inverse Fehlerfunktion
	ExpFall	Exponential fallende Funktion
Mathe	ExpRise	Exponenziell ansteigende Funktion
(27)	Gammaln	Natürlicher Logarithmus der Gamma- Funktion
	Gauß	Gaußsche Verteilung (Normalverteilung)
	HaverSine	Haversed-Sinus
	Laguerre	Quartisches Laguerre-Polynom
	Laplace	Laplace-Verteilung
	Legende	Quintische Legendre-Polynome
	Log10	Logarithmusfunktion auf der Basis von 10
	LogNormal	Logarithmische Normalverteilung
	Lorentz	Lorentzsche Funktion
	Maxwell	Maxwell-Verteilung
	Rayleigh	Rayleigh-Verteilung
	Versiera	Versiera
	Weibull	Weibull-Verteilung
		1

	ARB_X2	Quadratische Funktion
SectMod (5)	AM	Sinusförmige Amplitudenmodulation
	FM	Sinuswellen-Frequenzmodulation
	PFM	Modulation von Impulswellen
	PM	Sinuswellen-Phasenmodulation
	PWM	Impulsbreitenmodulation
	Herz	Flektrokardio-Signal
	FOG	
	EEC	Elektroopzophologramm
Bioelect	EEG	Elektroenzephalogramm
(0)	EMG	Elektromyographie
	Pulssilogramm	Sphygmuskurve des einfachen Volkes
	ResSpeed	gewöhnlichen Menschen
	LFPulse	Niederfrequente Puls-Elektrotherapie-
	Zahnar1	Wellenform der transkutanen
Medizinische		elektrischen Nervenstimulation 1
(4)	Zehner2	elektrischen Nervenstimulation 2
	Zehner3	Wellenform der transkutanen
		elektrischen Nervenstimulation 3 Wellenform der Zündung eines
	Zündung	Kraftfahrzeugs
		Verbrennungsmotor
	ISO16750-2 SP	Profilkarte der Antahrschwingung eines Autos
	ISO16750-2 Beginnend1	Wellenform der Anfahrspannung für
		Krattanrzeuge 1 Wellenform der Anfahrspannung für
	ISO16750-2 Beginnend2	Kraftfahrzeuge 2
	ISO16750-2 Beginnend3	Wellenform der Anfahrspannung für Kraftfahrzeuge 3
	ISO16750-2 Beginnend/	Wellenform der Anfahrspannung für
		Kraftfahrzeuge 4
	ISO16750-2 VR	Kraftfahrzeugs bei Rückstellung
Automobilindustrie		Transiente Phänomene eines
	ISO7637-2 TP1	Kraftfahrzeugs, verursacht durch
	ISO7637-2 TP2A	einen Stromaustall Transiente Phänomene im
		Kraftfahrzeug, verursacht durch die
		Induktivität in der Verkabelung
	ISO7637-2 TP2B	Transiente Phänomene bei
		Krattanrzeugen, die durch das Ausschalten des Anfahrwechslers
		verursacht werden
	IS07637-2 TP34	Transiente Phänomene des
		Automobils durch Umwandlung
	ISO7637-2 TP3B	Automobils durch Umwandlung
	IS07637 2 TD4	Arbeitsprofilkarte des Automobils bei
	1307037-2174	der Inbetriebnahme

		Transiente Phänomene eines
	ISO7637-2 TP5A	Kraftfahrzeugs, verursacht durch einen Stromausfall der Batterie
	ISO7637-2 TP5B	Transiente Phänomene eines Kraftfahrzeugs, verursacht durch einen Stromausfall der Batterie
	SCR	SCR (Sintertemperaturverteilung)
	Überspannung	Surge-Signal
	CosH	Hyperbolischer Kosinus
	CosInt	Kosinus-Integral
	Kinderbett	Cotangens-Funktion
	CotHCon	Konkaver hyperbolischer Kotangens
	CotHPro	Konvexer hyperbolischer Kotangens
	CscCon	Konkaver Kosinus
	CscPro	Konvexer Kosinus
	CotH	Hyperbolischer Kotangens
	CscHCon	Konkave hyperbolische Kosekans
	CscHPro	Konvexe hyperbolische Kosekans
Trigonom	RecipCon	Kehrwert der Depression
(21)	RecipPro	Kehrwert der Projektion
	SecCon	Die Sekante der Vertiefung
	SecPro	Die Sekante der Projektion
	SecH	Hyperbolische Sekante
	Sinc	Sinc-Funktion
	SinH	Cotangens-Funktion
	SinInt	Sinus-Integral
	Sqrt	Quadratwurzel-Funktion
	Tan	Tangensfunktion
	TanH	Hyperbolischer Tangens
	ACosH	Arcus-Cosinus-Funktion
AntiTrigonom (16)	ACotCon	Bogen- hyperbolische Kosinusfunktion
	ACotPro	Bogen- hyperbolische Kosinusfunktion
	ACotHCon	Konvexe Bogenkotangensfunktion
	ACotHPro	Konkaver Bogen - Hyperbolische Kosinusfunktion
	ACscCon	Konvexer Bogen - hyperbolische Kosinusfunktion
	ACscPro	Konkavbogen-Kosekans-Funktion
	ACscHCon	Konvexe Bogenkosekansfunktion

	ACscHPro	Konkavbogenhyperbolische Kosekansfunktion
	ASecCon	Konvexe bogenhyperbolische Kosekansfunktion
	ASecPro	Konkavbogensekantenfunktion
	ASecH	Konvexe Bogensekantenfunktion
	ASin	Bogenhyperbolische Sekantenfunktion
	ASinH	Arcsin-Funktion
	ATan	Bogenhyperbolische Sinusfunktion
	ATanH	Arctan-Funktion
	NoiseBlue	Blaues Rauschen
	LärmBraun	Braunes Rauschen (rotes Rauschen)
	LärmGrau	Graues Rauschen
Lârm (6)	LärmRosa	Rosa Rauschen
	LärmLila	Violettes Rauschen
	Noisewhite	Weißes Rauschen
	Bartlett	Bartlett-Fenster
	BarthannWin	Geändertes Bartlett-Fenster
	Schwarzer Mann	Blackman-Fenster
	BlackmanH	Fenster BlackmanH
	BohmanWin	Bohman-Fenster
	Boxcar	Rechteckiges Fenster
	ChebWin	Tschebyscheff-Fenster
	GaußWin	Gauß-Fenster
Funktion des Fenster	FlattopWin	Flachdach-Fenster
	Hamming	Hamming-Fenster
	Hanning	Hanning-Fenster
	Kaiser	Kaiser-Fenster
	NuttallWin	Das Minimum von vier Blackman Harris Fenstern
	ParzenWin	Parzen-Fenster
	TaylorWin	Taylaor-Fenster
	Dreieck	Viertelfenster (Fejer-Fenster)
	TukeyWin	Tukey-Fenster
	Komplexe Frequenz B- Spline	Komplexe Frequenz B-Spline-Funktion
Komplexe Wavelets (7)	Komplexer Gauß	Komplexe Gaußsche Funktion
	Komplexe Morlet	Komplexes Morlet-Wavelet

	Komplex Shannon	Komplexe Shannon-Funktion
	Mexikanischer Hut	Mexikanischer Hut Wavelet
	Meyer	Meyer-Wavelet
	Morlet	Morlet-Wavelet
	ABA_1_1	
	ABA_1_2	
	ALT_03	
	ALT_04	
	ALT_05	
	AUDIO	
	COIL_2_1	
	COIL_2_2	
	DC_04	
	ECT_1_2	
	EGR_2	
	EGR_3_2	
	EST_03_2	
	IAC_1_1	
Andere	INJ_1_1	
(34)	INJ_2	
	INJ_3	
	INJ_4	
	INJ_5_6	
	INJ_7	
	KS_1_1	
	MAF_1_1	
	MAF_1_2	
	MAF_5_3	
	MAP_1_1	
	KARTE_1_2	
	MC_3	
	Mexikanischer Hut	Mexikanischer Hut Wavelet
	O2PROPA1	
	O2PROPA2	
	O2SNAP	

STAR02_1	
TPS_1_1	
TPS_1_2	